TACOMA

2016



SYSTÈME DE NAVIGATION
ET DE MULTIMÉDIA
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

TOYOTA

1	ABRÉGÉ D'UTILISATION	11
2	FONCTION DE BASE	31
3	SYSTÈME AUDIO	75
4	SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE	135
5	INFORMATIONS	149
6	SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE	153
7	TÉLÉPHONE	163
8	SYSTÈME DE NAVIGATION*	205
9	Entune App Suite*	271
	INDEX	285

Pour tout complément d'information sur les équipements suivants, consultez le "Manuel du propriétaire".

- Consommation de carburant
- Paramètres de personnalisation du véhicule

*: Entune Premium Audio uniquement

Introduction

SYSTÈME DE NAVIGATION MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Le présent manuel explique comment utiliser le système multimédia/de navigation. Veuillez lire ce manuel avec attention pour l'utiliser comme il convient. Conservez toujours ce manuel à bord de votre véhicule.

Les captures d'écran illustrant le présent document peuvent être différentes des écrans tels qu'ils s'affichent en réalité au système multimédia/de navigation, selon que les fonctions et/ou un contrat existent ou non et que les données cartographiques sont disponibles ou non à la date de production du présent document.

Sachez qu'il peut arriver dans certains cas que le présent manuel soit différent dans son contenu de ce qu'affiche le système multimédia/de navigation, notamment après que le logiciel du système ait été mis à jour.

SYSTÈME DE NAVIGATION

Le système de navigation figure parmi les équipements les plus technologiquement évolués n'ayant jamais été développés pour l'automobile. Le système reçoit les signaux émis par les satellites de géolocalisation GPS (Global Positioning System) mis en œuvre et exploités par le Département américain de la défense. Le système utilise ces signaux et d'autres capteurs embarqués sur le véhicule pour indiquer à tout moment votre position, et vous aider à localiser la destination de votre choix.

Le système de navigation est conçu pour sélectionner les itinéraires les plus efficaces entre le lieu de départ où vous vous trouvez et votre destination. Le système est également conçu pour vous guider efficacement jusqu'à une destination dont les lieux ne vous sont pas familiers. La base de données cartographique est constituée à partir de cartes AISIN AW, provenant elles-mêmes des cartographies HERE pour leur source d'information. Les itinéraires calculés peuvent ne pas être les plus courts, ni les moins encombrés quant au trafic. Il peut arriver que votre propre connaissance des lieux ou d'un "raccourci" fasse que vous alliez plus vite que l'itinéraire calculé.

La base de données fournie avec le système de navigation comprend des points d'intérêts organisés en catégories, qui vous permettent de choisir aisément une destination comme un restaurant ou un hôtel. Si une destination est introuvable dans la base de données, vous pouvez entrer son adresse dans la rue ou la position d'un croisement important à proximité, pour que le système vous y conduise.

Le système vous guide visuellement au moyen d'une carte, et en audio par des instructions vocales. Les instructions vocales annoncent la distance restante et la direction à prendre lorsque vous approchez d'une intersection ou d'un changement de direction. Ces instructions vocales vous aident à ne pas quitter la route des yeux et sont annoncées assez tôt pour vous laisser le temps de manœuvrer, de changer de voie ou de ralentir.

Il vous faut savoir que tous les systèmes de navigation actuels pour automobiles sont sujets à certaines limitations pouvant les empêcher de donner le meilleur de leurs performances. La précision de la position indiquée du véhicule dépend de plusieurs conditions liées à la réception des satellites, à la configuration de la route et au véhicule lui-même, ainsi que d'autre facteurs. Pour tout complément d'information sur les limitations du système, reportez-vous page 267.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRÉSENT MANUEL

Pour des raisons de sécurité, ce manuel souligne par les symboles suivants les points qui demandent une attention particulière.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette mention signale un danger susceptible d'entraîner une blessure corporelle si elle n'est pas respectée. Vous êtes informé de ce que vous devez faire ou ne pas faire pour réduire les risques de blessure corporelle pour vous-même ou autrui.


⚠ NOTE

- Cette mention signale un danger susceptible de causer des dommages au véhicule ou à ses équipements si elle n'est pas respectée. Vous êtes informé de ce que vous devez faire ou ne pas faire pour éviter ou limiter les risques de dommages matériels causés à votre véhicule et ses équipements.

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES ILLUSTRATIONS

Symbole de sécurité


Le symbole du cercle barré signifie "À ne pas faire", "Il est interdit de" ou encore "À éviter".



Flèches indiquant des opérations


➡ Indique l'action (pousser, tourner, etc.) à effectuer pour manœuvrer les boutons et autres commandes.

COMMENT LIRE CE MANUEL



No.	Désignation	Description
1	Présentation de la fonction	La fonction est expliquée dans ses grandes lignes.
2	Détail des manipulations	La fonction est expliquée étape après étape.
3	Manipulations en rapport	Sont décrites des manipulations complémentaires à celles permettant d'utiliser la fonction.
4	Informations	Sont fournies des informations utiles à l'utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (ENTUNE PREMIUM AUDIO)



Afin d'utiliser ce système de la manière la plus sûre qui soit, conformez-vous aux conseils de sécurité qui suivent.

Ce système a pour fonction d'aider à atteindre une destination et, lorsqu'il est utilisé convenablement, la remplit parfaitement. Le conducteur est le seul responsable de l'utilisation en toute sécurité du véhicule, et de la sécurité de ses passagers.

N'utilisez aucune fonction de ce système au point qu'elle puisse vous distraire de votre conduite, aux dépens de la sécurité. La priorité absolue en matière de conduite automobile doit toujours être d'utiliser le véhicule dans un souci de sécurité. Pendant la conduite, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière.

Avant d'utiliser ce système en conditions réelles, apprenez à vous en servir et à maîtriser son fonctionnement. Lisez en intégralité le Manuel du propriétaire afin de vous assurer que vous en comprenez le fonctionnement. Interdisez à quiconque d'utiliser ce système avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions peuvent être inaccessibles pendant la marche du véhicule. Les boutons indisponibles à l'écran sont affichés en grisé. La sélection de la destination et de l'itinéraire n'est possible que lorsque le véhicule n'est pas en mouvement.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le système de navigation pendant qu'il ou elle est en train de conduire. Tout manque d'attention prêtée à la route et à la circulation peut avoir pour conséquence un accident.
- Pendant que vous conduisez, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester à tout moment attentif aux conditions de circulation. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas de l'information actualisée, telle que le sens de circulation d'une rue à sens unique par exemple.


Pendant que vous conduisez, écoutez autant que possible les instructions vocales et ne jetez un œil à l'écran que brièvement et uniquement si vous pouvez le faire en sécurité. En revanche, ne pas faire aveuglément confiance au guidage vocal. Utilisez-le uniquement à titre de référence. Si le système n'arrive pas à déterminer correctement la position actuelle, la possibilité existe que le guidage vocal soit imprécis, en retard ou même absent.

Il peut arriver occasionnellement que les données du système soient incomplètes. Les conditions de circulation, notamment les restrictions (interdictions de tourner à gauche, rues fermées, etc.) changent fréquemment. Par conséquent, avant de suivre les instructions du système, vérifiez qu'elles peuvent être appliquées en toute sécurité et sans contrevenir à une interdiction.

Ce système n'est pas capable de donner l'alerte sur des choses telles que la sécurité d'une zone, l'état des rues ou la disponibilité des services de secours. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité d'une zone, ne vous y engagez pas. Ce système ne doit en aucune circonstance se substituer au bon sens du conducteur.

Utilisez ce système dans les seules régions où la loi le permet. Dans certains états ou certaines provinces, la loi interdit l'utilisation d'un écran vidéo et de navigation à côté du conducteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (ENTUNE AUDIO PLUS)



Afin d'utiliser ce système de la manière la plus sûre qui soit, conformez-vous aux conseils de sécurité qui suivent.

N'utilisez aucune fonction de ce système au point qu'elle puisse vous distraire de votre conduite, aux dépens de la sécurité. La priorité absolue en matière de conduite automobile doit toujours être d'utiliser le véhicule dans un souci de sécurité. Pendant la conduite, veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière.

Avant d'utiliser ce système en conditions réelles, apprenez à vous en servir et à maîtriser son fonctionnement. Lisez en intégralité le Manuel du propriétaire afin de vous assurer que vous en comprenez le fonctionnement. Interdisez à quiconque d'utiliser ce système avant d'avoir lu et compris les instructions contenues dans ce manuel.

Pour votre sécurité, certaines fonctions peuvent être inaccessibles pendant la marche du véhicule. Les boutons indisponibles à l'écran sont affichés en grisé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé au conducteur ou à la conductrice d'utiliser le système multimédia pendant qu'il ou elle est en train de conduire. Tout manque d'attention prêtée à la route et à la circulation peut avoir pour conséquence un accident.

1 ABRÉGÉ D'UTILISATION

1. COMMANDES ET FONCTIONS..... 12

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COMMANDES 12
ÉCRAN "Apps"..... 14
ÉCRAN "Accueil" 16
ÉCRAN "Configuration"..... 20

2. UTILISATION DE LA NAVIGATION 22

ENREGISTREMENT DU DOMICILE..... 22
ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES..... 24
MODE OPÉRATOIRE: GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE..... 25
PROGRAMMATION DU DOMICILE COMME DESTINATION 26

3. INDEX DES FONCTIONS..... 27

INDEX DES FONCTIONS 27

2 FONCTION DE BASE

1. INFORMATIONS DE BASE AVANT L'UTILISATION..... 32

ÉCRAN INITIAL 32
BOUTONS TACTILES CAPACITIFS..... 34
GESTES À L'ÉCRAN TACTILE..... 35
UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE... 36
UTILISATION DE L'ÉCRAN "Accueil" 37
UTILISATION DE L'ÉCRAN "Apps"..... 38
ENTRÉE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/UTILISATION DES ÉCRANS DE LISTE 39
RÉGLAGE DE L'ÉCRAN 42

2. PARAMÈTRES Bluetooth®..... 44

DÉCLARATION/CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth® 44
CONFIGURATION Bluetooth® DÉTAILLÉE 52

3. AUTRES PARAMÈTRES..... 60

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 60
PARAMÈTRES VOCAUX 66
PARAMÈTRES DU VÉHICULE 68
PARAMÈTRES DU CONDUCTEUR..... 69
ENTRETIEN..... 70

3 SYSTÈME AUDIO

1. UTILISATION DE BASE 76

ABRÉGÉ D'UTILISATION..... 76
QUELQUES PRINCIPES DE BASE 78

2. UTILISATION DE LA RADIO..... 83

RADIO AM/FM 83
Radio par satellite XM 94
RADIO PAR INTERNET..... 101

3. UTILISATION DES MÉDIAS..... 102

CD 102
LECTEUR USB 106
iPod 111
Bluetooth® AUDIO..... 116
AUX..... 121

4. COMMANDES AUDIO À DISTANCE 123

COMMANDES AU VOLANT 123

5. CONFIGURATION 124

PARAMÈTRES AUDIO 124

6. CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO 126

INFORMATIONS UTILES À L'UTILISATION 126

4 SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1. UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE 136

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE 136
RECONNAISSANCE DU LANGAGE COURANT 142
LISTE DES COMMANDES 143

2. UTILISATION DE MOBILE ASSISTANT 146

MOBILE ASSISTANT 146

5 INFORMATIONS

1. INFORMATIONS 150

RÉCEPTION DES INFORMATIONS MÉTÉO 150
RÉCEPTION DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES D'INFOS-TRAFIC 151
PARAMÈTRES DE SERVICES DE DONNÉES 152

6 SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE

1. SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN 154

SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN 154
PRÉCAUTIONS AVEC LE SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN 156
LES CHOSES À SAVOIR 161

7 TÉLÉPHONE

1. UTILISATION DU TÉLÉPHONE (SYSTÈME MAINS LIBRES POUR TÉLÉPHONES MOBILES) 164

ABRÉGÉ D'UTILISATION 164
QUELQUES PRINCIPES DE BASE 165
APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 169
RÉCEPTION D'UN APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 176
CONVERSATION AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 177
FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth® 180

2. CONFIGURATION 185

PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/ MESSAGERIE 185

3. QUE FAIRE SI... 197

DÉPANNAGE 197

8 SYSTÈME DE NAVIGATION

1. UTILISATION DE BASE 206
ABRÉGÉ D'UTILISATION 206
UTILISATION DE L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE 209
INFORMATIONS DANS L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE 214
INFOS-TRAFIC 218
2. RECHERCHE DE DESTINATION 221
ÉCRAN DE RECHERCHE DE DESTINATION 221
UTILISATION DE LA RECHERCHE 223
DÉMARRAGE DU GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 234
3. GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 238
ÉCRAN DE GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 238
ANNONCES TYPIQUES DU GUIDAGE VOCAL 243
MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE 244
4. POINTS MARQUÉS 248
CONFIGURATION DES POINTS MARQUÉS 248
5. CONFIGURATION 257
PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION 257
PARAMÈTRES D'INFOS-TRAFIC 261
6. CONSEILS POUR LE SYSTÈME DE NAVIGATION 267
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 267
VERSION DE LA BASE DE DONNÉES CARTOGRAPHIQUE ET ZONE DE COUVERTURE 269

9 Entune App Suite

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE d'Entune App Suite 272
SERVICE Entune App Suite 272
2. UTILISATION d'Entune App Suite 277
Entune App Suite 277
3. CONFIGURATION 284
PARAMÈTRES Entune App Suite 284

INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE 286

1

ABRÉGÉ D'UTILISATION

1 COMMANDES ET FONCTIONS

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COMMANDES 12
2. ÉCRAN "Apps" 14
3. ÉCRAN "Accueil" 16
   INDICATION D'ÉTAT 18
4. ÉCRAN "Configuration" 20

2 UTILISATION DE LA NAVIGATION


1. ENREGISTREMENT DU DOMICILE 22
2. ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES 24
3. MODE OPÉRATOIRE: GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 25
4. PROGRAMMATION DU DOMICILE COMME DESTINATION 26

3 INDEX DES FONCTIONS


1. INDEX DES FONCTIONS 27

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COMMANDES

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus




No.	Fonction	Page
1	En touchant l'écran du doigt, vous pouvez piloter les fonctions sélectionnées.	35
2	Introduisez un disque dans ce logement. Le lecteur de CD se met immédiatement en marche.	80
3	Appuyez pour mettre la musique en pause ou reprendre la lecture.	—
4	Appuyez pour rechercher une station de radio par exploration des fréquences en avant ou en arrière, ou pour accéder à la plage/au fichier de votre choix.	83, 94, 102, 106, 111, 116
5	Appuyez pour accéder au système mains libres et aux applications Bluetooth®.	163
6	Tournez pour sélectionner une station de radio ou pour passer à la plage/au fichier suivant ou précédent. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.	83, 94, 102, 106, 111, 116
7	Logement pour la carte mémoire de cartographie Ne pas éjecter la carte SD, sous peine de désactiver le système de navigation.	270
8	Appuyez pour allumer et éteindre le système audio et tournez pour régler le volume sonore.	78
9	Appuyez pour afficher l'écran "Accueil".	16, 37
10	Appuyez pour afficher l'écran "Apps".	14, 38
11	Appuyez pour accéder au système audio. Le système audio se met en marche dans le dernier mode utilisé.	76, 78, 79
12	Appuyez pour éjecter un disque.	80


2. ÉCRAN “Apps”

Appuyez sur le bouton **“APPS”** pour afficher l’écran “Apps”.

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran cartographique.	206
2	Sélectionnez pour afficher l'écran de commande audio.	76
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de commande du système mains libres.	164
4	Sélectionnez pour afficher l'écran "Messages".	180
5*	Sélectionnez pour afficher des informations météo.	150
6	Sélectionnez pour modifier l'ordre des applications.	38
7*	Sélectionnez pour afficher les incidents de circulation.	218
8*	Sélectionnez pour afficher les informations cartographiques d'infos-trafic.	151
9	Sélectionnez pour afficher l'écran "Configuration".	20
10*	Sélectionnez pour mettre à jour les applications Entune App Suite.	278
11	Sélectionnez pour afficher l'écran "Entretien".	70
12*	Sélectionnez pour afficher l'écran d'application.	272
13*	Si vous avez téléchargé une application de navigation de porte à porte sur un téléphone connecté, cette application est affichée et vous pouvez l'utiliser. Pour plus de détails, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.	—
14	Sélectionnez pour afficher l'écran de consommation de carburant.	"Manuel du propriétaire"

*: Disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska


3. ÉCRAN “Accueil”

Appuyez sur le bouton **“HOME”** pour afficher l’écran “Accueil”.


L’écran “Accueil” peut afficher simultanément plusieurs écrans d’information, notamment le système de navigation, le système audio et le système mains libres. Quand vous sélectionnez un écran, le système l’affiche en plein écran. Vous pouvez configurer l’écran “Accueil” afin de le scinder en trois parties ou en deux parties.

Pour plus de détails sur la configuration de l’écran “Accueil”: → P.37

▶Écran scindé en trois



▶Écran scindé en deux




No.	Fonction	Page
1	Affiche l'indication d'état	18
2	Sélectionnez pour afficher l'écran "Configuration".	20

INFORMATIONS

- Entune Audio Plus uniquement: Vous pouvez afficher l'écran de l'application de navigation de porte à porte.

INDICATION D'ÉTAT

L'indication d'état affiche la montre et l'état de la connexion Bluetooth®.



FAV001STCA


No.	Témoins indicateurs	Conditions
1	L'état de la connexion Bluetooth®	Connexion absente ⟷ (Gris) Médiocre ⟷ (Bleu) Bonne • Le tableau de bord intègre une antenne dédiée à la connexion Bluetooth®. Il peut arriver que la connexion Bluetooth® se dégrade et que le système ne fonctionne pas quand vous utilisez un téléphone Bluetooth® dans les conditions et/ou les emplacements suivants: Le téléphone mobile est masqué par certains obstacles (notamment quand il est derrière le siège, dans la boîte à gants ou dans le rangement de console). Le téléphone mobile est en contact avec des matériaux métalliques ou en est recouvert. • Laissez le téléphone Bluetooth® à un emplacement où la connexion Bluetooth® est de bonne qualité.

No.	Témoins indicateurs	Conditions
2	Le niveau de réception	  Médiocre ◄——► Excellent • Le niveau de réception n'est pas toujours cohérent avec celui indiqué par le téléphone mobile. Selon le téléphone dont vous disposez, il est possible que le niveau de réception ne soit pas affiché. Quand le téléphone mobile est hors de la zone de couverture du réseau ou dans un lieu inaccessible des ondes radio, "No Service" s'affiche. • "Rm" s'affiche quand vous recevez en zone d'itinérance. En itinérance, "Rm" s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'icône. • Selon le type de téléphone dont vous disposez, il est possible que la zone de réception ne soit pas affichée.
3	L'état de charge de la batterie	  Vide ◄——► Plein • L'état affiché n'est pas toujours cohérent avec celui indiqué par l'appareil Bluetooth®. Selon le type d'appareil Bluetooth® connecté, il est possible que l'état de charge de la batterie ne soit pas affiché. Ce système est dépourvu d'une fonction de charge.


4. ÉCRAN “Configuration”

Il est possible de configurer les options de l’écran “Configuration”. Appuyez sur le bouton **“APPS”**, puis sélectionnez **“Configuration”** pour afficher l’écran “Configuration”.

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer les paramètres sélectionnés de langue, de sonorité des bips, de changement automatique d'écran, etc.	60
2	Sélectionnez pour personnaliser l'écran "Accueil".	37
3	Sélectionnez pour configurer les paramètres vocaux.	66
4	Sélectionnez pour régler le contraste et la luminosité des écrans.	42
5	Sélectionnez pour configurer les points marqués (domicile, destinations présélectionnées, entrées de carnet d'adresses, zones à éviter), les informations de navigation ou pour supprimer les destinations précédentes.	248, 257
6	Sélectionnez pour éteindre l'écran.	—
7	Sélectionnez pour configurer les paramètres radio et des médias externes.	124
8	Sélectionnez pour configurer les paramètres de son du téléphone, des contacts, des messages, etc.	185
9	Sélectionnez pour configurer les téléphones Bluetooth® et les appareils audio Bluetooth®.	52
10*	Sélectionnez pour configurer les paramètres Entune App Suite.	284
11*	Sélectionnez pour configurer les paramètres des services de données.	152
12	Sélectionnez pour mettre en lien les paramètres du téléphone mobile du conducteur (présélections audio, langue, etc.).	69
13	Sélectionnez pour configurer les informations du véhicule.	"Manuel du propriétaire"
14*	Sélectionnez pour configurer les infos-trafic.	261
15*	Sélectionnez pour changer le paramètre de message d'alerte d'utilisation des données du téléphone. (La navigation connectée est une application téléchargeable pour téléphone intelligent.)	—

*: Disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska

1. ENREGISTREMENT DU DOMICILE*

1 **Appuyez sur le bouton “APPS”.**



2 **Sélectionnez “Navigation”.**


3 **Sélectionnez “Dest.”.**




4 **Sélectionnez “Aller au domicile”.**



5 **Sélectionnez “Oui”.**



6 **Choisissez une méthode de recherche.**



- Il existe plusieurs méthodes différentes permettant de chercher votre domicile. (→P.221)

*: Entune Premium Audio uniquement

7 Sélectionnez “Entrer”.



8 Sélectionnez “OK”.

L’enregistrement du domicile est terminé.


▶Manière différente d’enregistrer le domicile
→P.249

▶Modification du nom, du lieu, du numéro de téléphone et de l’icône
→P.249

▶Programmation du domicile comme destination
→P.224

2. ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES*

1 Appuyez sur le bouton “APPS”.



2 Sélectionnez “Navigation”.



3 Sélectionnez “Dest.”.



4 Sélectionnez l’un des boutons de destination présélectionnée.



5 Sélectionnez “Oui”.

6 Choisissez une méthode de recherche.



- Il existe plusieurs méthodes différentes permettant de chercher une destination. (→P.221)

7 Sélectionnez “Entrer ”.

8 Sélectionnez la position à laquelle attribuer cette destination présélectionnée.

9 Sélectionnez “OK”.

L’enregistrement des destinations présélectionnées est terminé.

▶Manière différente d’enregistrer les destinations présélectionnées →P.250


▶Modification du nom, du lieu, du numéro de téléphone et de l’icône →P.251

▶Programmation de destinations présélectionnées comme destination →P.224

*: Entune Premium Audio uniquement

3. MODE OPÉRATOIRE: GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE*

1 **Appuyez sur le bouton “APPS”.**



2 **Sélectionnez “Navigation”.**



3 **Sélectionnez “Dest.”.**



4 **Choisissez une méthode de recherche.**



- Il existe plusieurs méthodes différentes permettant de chercher une destination. (→P.221)

5 **Sélectionnez “Aller”.**



6 **Sélectionnez “OK”.**


Sélection d'autres itinéraires que celui recommandé (→P.234)

Le système vous guide jusqu'à la destination par un affichage à l'écran et par des instructions vocales.

*: Entune Premium Audio uniquement

4. PROGRAMMATION DU DOMICILE COMME DESTINATION*

1 **Appuyez sur le bouton “APPS”.**



2 **Sélectionnez “Navigation”.**



3 **Sélectionnez “Dest.”.**



4 **Sélectionnez “Aller au domicile”.**



5 **Sélectionnez “OK”.**

Sélection d’autres itinéraires que celui recommandé (→P.234)

Le système vous guide jusqu’à la destination par un affichage à l’écran et par des instructions vocales.

*: Entune Premium Audio uniquement

1. INDEX DES FONCTIONS

▶Carte*

Affichage des cartes	Page
Affichage de l'écran cartographique	206
Affichage de la position actuelle	209
Affichage de la carte autour de la position actuelle	212
Changement d'échelle	209
Changement d'orientation de la carte	210
Affichage des points d'intérêt	214
Affichage de la durée/heure estimée de parcours/arrivée jusqu'à destination	238
Sélection du mode cartographique	210
Affichage des infos-trafic	218

Recherche des destinations	Page
Recherche des destinations	223
Modification de la zone de recherche sélectionnée	224

▶Guidage sur itinéraire*

Avant de démarrer ou pendant le guidage sur itinéraire	Page
Démarrage du guidage sur itinéraire	234
Modification de l'itinéraire	244
Affichage de la carte présentant l'itinéraire dans son entier	239

Carnet d'adresses	Page
Enregistrement d'une adresse dans le carnet	252
Marquage d'icônes sur la carte	253
Mise en pause du guidage	237
Réglage de volume du guidage sur itinéraire	66
Suppression de la destination	245

*: Entune Premium Audio uniquement

▶Fonctions utiles

Informations	Page
Affichage des informations d'entretien du véhicule*	70

Système mains libres (pour téléphone mobile)	Page
Déclaration/connexion d'un téléphone Bluetooth®	44
Appel avec le téléphone Bluetooth®	169
Réception d'un appel avec le téléphone Bluetooth®	176

Système de commande vocale	Page
Pilotage du système à la voix	136

Système de surveillance périphérique	Page
Affichage de l'image à l'arrière du véhicule	154

*: Entune Premium Audio uniquement

1 INFORMATIONS DE BASE AVANT L'UTILISATION

1. ÉCRAN INITIAL 32

2. BOUTONS TACTILES CAPACITIFS 34

3. GESTES À L'ÉCRAN TACTILE 35

4. UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE 36

5. UTILISATION DE L'ÉCRAN "Accueil" 37

6. UTILISATION DE L'ÉCRAN "Apps" 38

7. ENTRÉE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/UTILISATION DES ÉCRANS DE LISTE 39

ENTRÉE DE LETTRES ET DE CHIFFRES 39

ÉCRAN DE LISTE 39

8. RÉGLAGE DE L'ÉCRAN 42

2

FONCTION DE BASE

2 PARAMÈTRES Bluetooth®

1. DÉCLARATION/CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth® 44

DÉCLARATION D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth® POUR LA PREMIÈRE FOIS 44

DÉCLARATION D'UN LECTEUR AUDIO Bluetooth® POUR LA PREMIÈRE FOIS 45

PROFILS 46

CERTIFICATION 48

2. CONFIGURATION Bluetooth® DÉTAILLÉE 52

ÉCRAN "Configuration du Bluetooth*" ... 52

DÉCLARATION D'UN APPAREIL Bluetooth® 53

SUPPRESSION D'UN APPAREIL Bluetooth® 54

CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth® 54

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'UN APPAREIL Bluetooth® 56

ÉCRAN "Paramètres système" 57

3 AUTRES PARAMÈTRES

1. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 60

ÉCRAN DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 60

2. PARAMÈTRES VOCAUX 66

ÉCRAN DES PARAMÈTRES VOCAUX 66

3. PARAMÈTRES DU VÉHICULE 68

4. PARAMÈTRES DU CONDUCTEUR 69

SÉLECTION MANUELLE DES PARAMÈTRES LIÉS 69

5. ENTRETIEN..... 70

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

1. ÉCRAN INITIAL

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

1 Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON", l'écran initial s'affiche et vous pouvez commencer à utiliser le système.

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

1 Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE, l'écran initial s'affiche et vous pouvez commencer à utiliser le système.



- Vous pouvez personnaliser à vos goûts personnels les images affichées à l'écran initial. (→P.63)

- Après quelques secondes, l'écran "ATTENTION" s'affiche.
- Après 5 secondes environ, l'écran "ATTENTION" laisse automatiquement la place à celui lui faisant suite. (Sélectionnez **"Continuer"** ou appuyez sur le bouton **"HOME"** pour afficher l'écran "Accueil".)

⚠ AVERTISSEMENT

- Quand le véhicule est à l'arrêt avec le moteur en marche, serrez systématiquement le frein de stationnement, pour la sécurité.

INFORMATIONS D'ENTRETIEN (ENTUNE PREMIUM AUDIO)

Ce système rappelle à l'utilisateur quand remplacer certaines pièces ou organes et affiche à l'écran les coordonnées du concessionnaire (si elles ont été enregistrées).

Lorsque le véhicule a parcouru une certaine distance préalablement programmée ou atteint une date prescrite pour un contrôle d'entretien périodique, l'écran "Rappel d'entretien" s'affiche à la mise en marche du système de navigation.




- Pour éviter que l'écran ne s'affiche à nouveau une prochaine fois, sélectionnez **"Ne plus afficher ce message"**.
- Pour enregistrer les coordonnées d'entretien: →P.70
- Si vous sélectionnez , vous pouvez appeler le numéro de téléphone enregistré.

REDÉMARRAGE DU SYSTÈME


Lorsque le système est extrêmement lent à réagir, vous pouvez le redémarrer.

1 Appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton **"PWR•VOL"**.



2. BOUTONS TACTILES CAPACITIFS*

La console de commande utilise des capteurs tactiles capacitifs.



- La sensibilité des capteurs des boutons tactiles capacitifs est réglable. (→P.60)

SOIN À PORTER À LA CONSOLE DE COMMANDE

Dans les cas suivants, il peut arriver que le système ne réagisse pas, ou incorrectement.

- Si la console de commande est sale ou humide
- Si le véhicule se trouve à proximité d'une source d'ondes électromagnétiques puissantes
- Si vous portez des gants pendant que vous manipulez la console de commande
- Si vous utilisez vos ongles, au lieu de l'extrémité de vos doigts, pour manipuler la console de commande
- Si vous utilisez un stylet tactile pour manipuler la console de commande
- Si la paume de votre main est en contact avec la console de commande pendant que vous la manipulez
- Si vous effectuez les manipulations trop rapidement




INFORMATIONS

- Ne pas toucher la console de commande pendant la mise en marche du système, au risque que les boutons ne réagissent pas pendant un moment.
  Toutefois, une fois le système en marche et un certain délai passé, la console de commande reprend un fonctionnement normal.

*: Entune Premium Audio uniquement

3. GESTES À L'ÉCRAN TACTILE

Pour effectuer les actions, touchez directement l'écran tactile avec votre doigt.

Mode opératoire	Aperçu	Principale utilisation
 BC005S	**Toucher** Touchez rapidement et relâchez aussitôt.	Modification et sélection des différentes options
 BC006S	**Défiler*1** Touchez l'écran avec votre doigt, et déplacez l'écran jusqu'à la position souhaitée.	• Défilement dans les listes • Défilement de l'écran de carte*2
 BC007S	**Feuilleter*1** Déplacer rapidement l'écran en le feuilletant du doigt.	• Défilement de la page dans l'écran principal • Défilement de l'écran de carte*2

*1: Tous les écrans ne permettent pas forcément les actions décrites.

*2: Entune Premium Audio uniquement

INFORMATIONS

- Il peut arriver que le système ne reconnaisse pas les actions de défilement aux altitudes élevées.

4. UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Ce système s'utilise essentiellement par le biais des boutons affichés à l'écran. (Dénommés boutons à l'écran dans le présent manuel.)

- Le contact du doigt sur le bouton à l'écran est confirmé par un bip. (Pour configurer la sonorité du bip, voir page 60.)

NOTE

- Pour éviter tout dommage à l'écran, touchez simplement du doigt les boutons affichés, sans appuyer.
- Ne pas utiliser un objet quel qu'il soit pour toucher l'écran, seulement votre doigt.
- Nettoyez les traces de doigt avec un chiffon de nettoyage pour vitres. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'écran tactile, car ils peuvent l'abîmer.

INFORMATIONS

- Si le système ne réagit pas au contact du doigt sur le bouton à l'écran, éloignez le doigt de l'écran et recommencez.
- Les boutons affichés en grisé à l'écran sont inopérants.
- L'image peut s'afficher plus sombre et déformer légèrement les sujets en mouvement lorsque l'écran est froid.
- Dans des conditions de froid extrême, il peut arriver que l'écran ne s'affiche pas et que les données entrées par l'utilisateur disparaissent. Par ailleurs, il peut arriver que les boutons à l'écran ne réagissent pas normalement.
- Lorsque vous regardez l'écran alors que vous portez des lunettes de soleil polarisées, il peut arriver qu'il paraisse sombre et difficile à lire. Dans un tel cas, changez d'angle pour regarder l'écran, modifiez-en les paramètres d'affichage via l'écran "Paramètres de l'affichage", ou enlevez vos lunettes de soleil.

5. UTILISATION DE L'ÉCRAN "Accueil"

L'écran "Accueil" peut afficher simultanément plusieurs écrans d'information, notamment le système de navigation, le système audio et le système mains libres.

1 Appuyez sur le bouton **"HOME"**.

2 L'écran "Accueil" s'affiche.



- Quand vous sélectionnez un écran, le système l'affiche en plein écran.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN "Accueil"

Vous pouvez modifier les options d'affichage/zone de l'écran "Accueil".

1 Sélectionnez .



2 Sélectionnez **"Écran d'accueil"**.

- Sélectionnez **"Deux panneaux"** ou **"Trois panneaux"**.

3 Sélectionnez la zone de votre choix.

4 Sélectionnez l'option de votre choix.

5 Sélectionnez **"OK"**.


INFORMATIONS

- Lorsque l'élément sélectionné est déjà à l'affichage alors que vous lui choisissez une autre zone, l'élément qu'il remplace s'affiche dans la zone qu'il occupait initialement.

6. UTILISATION DE L'ÉCRAN "Apps"

Vous pouvez sélectionner une application depuis l'écran "Apps", telle que la navigation, l'audio, etc.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez l'application.



INFORMATIONS

- Les boutons affichés en grisé à l'écran sont inopérants.
- Lorsqu'il y a plusieurs pages, sélectionnez ◄ ou ► pour passer d'une page à l'autre.

MODIFICATION DE L'ORDRE DES APPLICATIONS

1 Sélectionnez **"Réorganiser"**.



2 Sélectionnez l'application de votre choix puis ◄◄ ou ►► pour modifier l'ordre.

3 Sélectionnez **"OK"**.

7. ENTRÉE DE LETTRES ET DE CHIFFRES/UTILISATION DES ÉCRANS DE LISTE*

Lorsque vous recherchez une adresse, un nom, etc., ou avez besoin d'entrer des données, vous pouvez composer les lettres et les chiffres via cet écran.

ENTRÉE DE LETTRES ET DE CHIFFRES



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour entrer les caractères de votre choix.
2	Champ de texte. Le ou les caractère(s) entrés s'affichent.
3	Lorsque vous composez du texte, dans les cas où une seule option est possible pour le ou les caractère(s) suivant(s), ils sont automatiquement affichés en gris dans le champ de texte. Sélectionnez ce bouton pour entrer le texte en gris.
4	Sélectionnez pour effacer un caractère.
5	Sélectionnez pour afficher les touches de l'alphabet.
6	Sélectionnez pour afficher les autres symboles.

- Dans certains écrans d'entrée de lettres, il est possible de les entrer en majuscules ou en minuscules.

⇩: Sélectionnez pour entrer en minuscules.

⇧: Sélectionnez pour entrer en majuscules.

- La disposition des touches au clavier est modifiable. (→P.60)

ÉCRAN DE LISTE

L'écran de liste peut s'afficher après que vous ayez entré des caractères.

AFFICHAGE DE LA LISTE

1 Entrez des caractères et sélectionnez **"OK"**.



- Les éléments concordants trouvés dans la base de données sont présentés sous forme de liste, même si l'adresse ou le nom entré est incomplet.

*: Entune Premium Audio uniquement

- La liste s'affiche automatiquement si vous entrez le nombre maximum de caractères ou si les éléments concordants sont affichables sur un seul écran de liste.



INFORMATIONS

- Le nombre d'éléments concordants est indiqué sur le côté droit de l'écran. Si le nombre d'éléments concordants est supérieur à 999, le système indique "***" à l'écran.

SÉLECTION DE TOUS LES ÉLÉMENTS

Certaines listes proposent l'option **"Sélectionner tout"**. Si vous sélectionnez **"Sélectionner tout"**, vous pouvez sélectionner tous les éléments en même temps.

1 Sélectionnez **"Sélectionner tout"**.



"Désélectionner tout": Désélection de tous les éléments de la liste.

UTILISATION DE L'ÉCRAN DE LISTE

Lorsqu'une liste est affichée, utilisez le bouton qui convient dans l'écran pour la faire défiler.




Icône	Fonction
	Sélectionnez pour passer à la page suivante ou précédente. Sélectionnez longuement ou pour faire défiler la liste affichée.
	Indique la position dans l'écran affiché.
	Si apparaît à la droite du nom d'un élément, cela signifie que le nom complet est trop long pour être affiché. Sélectionnez pour défiler jusqu'à la fin du nom. Sélectionnez pour revenir au début du nom.

CLASSEMENT

Il est possible de classer la liste affichée dans l'ordre des distances par rapport au lieu auquel vous vous trouvez, des dates, des catégories, etc.

1 Sélectionnez **"Trier"**.



2 Sélectionnez le critère de classement de votre choix.

BOUTONS DE SAUT DE CARACTÈRES DANS LES LISTES

Certaines listes comportent des boutons tactiles de caractères, "ABC", "DEF" etc., qui vous permettent de passer directement aux entrées dans la liste commençant par la même lettre que le bouton tactile de caractères.

1 Sélectionnez les boutons de saut de caractères de votre choix.




INFORMATIONS

- À chaque appui sur le même bouton tactile de caractères, la liste affichée est celle commençant par le caractère suivant dans le bouton.

8. RÉGLAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'affichage à l'écran et de l'image de la caméra. Vous pouvez par ailleurs passer l'écran en mode de jour ou de nuit, à votre choix.


1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Affichage"**.

4 Sélectionnez les options à configurer.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour régler l'affichage de l'écran.	43
2	Sélectionnez pour régler l'affichage de la caméra.	
3	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode de jour.	43

INFORMATIONS

- Lorsque vous regardez l'écran alors que vous portez des lunettes de soleil polarisantes, vous pouvez constater un effet en arc-en-ciel qui s'explique par les caractéristiques optiques de l'écran. Si cela est une gêne, veuillez ne pas porter de lunettes de solaires polarisantes pour utiliser l'écran.


RÉGLAGE DE CONTRASTE/ LUMINOSITÉ

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité de l'écran selon les conditions d'éclairage ambiant.


1 Sélectionnez **"Général"** ou **"Caméra"**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

▶Général



▶Caméra



Bouton à l'écran	Fonction
"Luminosité" "+"	Sélectionnez pour que l'écran soit plus clair.
"Luminosité" "-"	Sélectionnez pour que l'écran soit plus sombre.
"Contraste" "+"	Sélectionnez pour renforcer le contraste de l'écran.
"Contraste" "-"	Sélectionnez pour atténuer le contraste de l'écran.

3 Sélectionnez **"OK"**.

SÉLECTION ENTRE LE MODE DE JOUR ET LE MODE DE NUIT

Selon la position du sélecteur d'éclairage, l'écran passe en mode jour ou en mode nuit. Cette fonction est disponible quand vous allumez les projecteurs.

1 Sélectionnez **"Mode jour"**.

INFORMATIONS

- Si vous réglez l'écran en mode de jour alors que le sélecteur d'éclairage est sur marche, le système conserve le réglage en mémoire même avec le moteur arrêté.

1. DÉCLARATION/CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth®

DÉCLARATION D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth® POUR LA PREMIÈRE FOIS


Pour pouvoir utiliser le système mains libres, il est nécessaire de déclarer au système un téléphone Bluetooth®.

Dès lors que le téléphone est déclaré, il est possible d'utiliser le système mains libres.

Pour plus de détails sur la déclaration d'un appareil Bluetooth®: →P.53

1 Activez sur votre téléphone mobile l'option de connexion Bluetooth®.

2 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.




3 Sélectionnez **"Téléphone"**.

- Vous pouvez également arriver au même point en appuyant sur le bouton au volant ou sur le bouton à la console de commande.

4 Sélectionnez **"Oui"** pour déclarer un téléphone.

5 Quand cet écran est affiché, recherchez sur l'écran de votre appareil Bluetooth® le nom d'appareil indiqué.



- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'appareil Bluetooth®, reportez-vous au manuel fourni avec lui.
- Pour annuler la déclaration, sélectionnez **"Annuler"**.


6 Déclarez l'appareil Bluetooth® depuis votre appareil Bluetooth®.

- Il n'est pas nécessaire de saisir un code PIN pour les téléphones Bluetooth® compatibles SSP (Secure Simple Pairing). Selon le type d'appareil Bluetooth® en cours de connexion, un message peut s'afficher à l'écran de l'appareil Bluetooth® pour confirmer sa déclaration. Donnez suite à ce message de confirmation et utilisez l'appareil Bluetooth® selon ses instructions.

7 Vérifiez que l'écran s'affiche lorsque l'enregistrement est terminé.

- Le système est en attente des requêtes de connexion émises par l'appareil déclaré.
- À ce stade, les fonctions Bluetooth® ne sont pas encore disponibles.

8 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'état de connexion passe de "Connexion..." à "Connecté".



- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour effectuer une nouvelle tentative.

DÉCLARATION D'UN LECTEUR AUDIO Bluetooth® POUR LA PREMIÈRE FOIS


Pour pouvoir utiliser le Bluetooth® Audio, il est nécessaire de déclarer au système un lecteur audio. Dès lors que le lecteur est déclaré, il est possible d'utiliser le Bluetooth® Audio. Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

Pour plus de détails sur la déclaration d'un appareil Bluetooth®: →P.53

1 Activez sur votre lecteur audio l'option de connexion Bluetooth®.

- Cette fonction est indisponible lorsque l'option de connexion Bluetooth® est inactive sur votre lecteur audio.

2 Appuyez sur le bouton **"AUDIO"**.



3 Sélectionnez **"Sélectionner source audio"** à l'écran de commande audio.

4 Sélectionnez **"** **Audio"**.

5 Sélectionnez **"Oui"** pour déclarer un lecteur audio.

6 Suivez les explications décrites à "DÉCLARATION D'UN APPAREIL Bluetooth®" depuis "ÉTAPE 2". (→P.53)

PROFILS

Le système prend en charge les services suivants.

Appareil Bluetooth®	Spécification	Fonction	Exigences	Recommandations
Téléphone Bluetooth®/ Lecteur audio Bluetooth®	Spécification Bluetooth®	Déclaration d'un appareil Bluetooth®	v. 2.0	v. 3.0 +EDR
Appareil Bluetooth®	**Profil**	**Fonction**	**Exigences**	**Recommandations**
Téléphone Bluetooth®	HFP (profil mains libres)	Système mains libres	v. 1.0	v. 1.6
	OPP (profil d'envoi de fichier)	Transfert des contacts	v. 1.1	v. 1.2
	PBAP (profil d'accès au répertoire téléphonique)		v. 1.0	v. 1.1
	MAP (profil d'accès aux messages)	Message téléphone Bluetooth®	—	v. 1.0
	SPP (profil de port série)	Appli de navigation connectée*1/ Entune App Suite*2	—	v. 1.1
Lecteur audio Bluetooth®	A2DP (profil de distribution audio avancée)	Système audio Bluetooth®	v. 1.0	v. 1.2
	AVRCP (profil de télécommande multimédia)		v. 1.0	v. 1.4

*1: Entune Audio Plus
*2: Entune Premium Audio

INFORMATIONS

- Si votre téléphone mobile n'est pas compatible HFP, il n'est pas possible de déclarer le téléphone Bluetooth® ou d'utiliser individuellement les profils OPP, PBAP, MAP ou SPP.
- Si l'appareil Bluetooth® connecté est d'une version antérieure à la recommandation ou incompatible, cet appareil Bluetooth® risque de ne pas fonctionner correctement.
- Connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/ pour trouver des téléphones Bluetooth® certifiés pour ce système.

La marque et les logos Bluetooth® sont déposés et appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et Panasonic Corporation utilise ces marques sous licence. Les autres marques commerciales et déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CERTIFICATION

▶Canada

- NOTE: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
  This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number if Category II) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

▶Canada

- REMARQUE: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
  Le présent émetteur radio (identifier le dispositif par son numéro de certification ou son numéro de modèle s'il fait partie du matériel de catégorie II) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Connectez-vous sur http://www.ptc.panasonic.eu/, tapez dans le champ de recherche par mot-clé le numéro de modèle indiqué ci-dessous, et vous pouvez télécharger la “DECLARATION of CONFORMITY” (DoC) dans sa version la plus récente.

N° de modèle YEAP01D103, BT1401


CE

Hereby, Panasonic, declares that this YEAP01D103, BT1401 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
С настоящето, Panasonic, декларира, че YEAP01D103, BT1401 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими ра зпоредби на Директива 1999/5/EC.
Panasonic tímto prohlašuje, že tento YEAP01D103, BT1401 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními smě rnice 1999/5/ES.
Undertegnede Panasonic erklærer herved, at følgende udstyr YEAP01D103, BT1401 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Hierbij verklaart Panasonic dat het toestel YEAP01D103, BT1401 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Käesolevaga kinnitab Panasonic seadme YEAP01D103, BT1401 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Panasonic vakuuttaa täten että YEAP01D103, BT1401 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente Panasonic déclare que l'appareil YEAP01D103, BT1401 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Hiermit erklärt Panasonic, dass sich das Gerät YEAP01D103, BT1401 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ü brigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Panasonic ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ YEAP01D103, BT1401 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕ Σ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Alulírott, Panasonic nyilatkozom, hogy a YEAP01D103, BT1401 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Con la presente Panasonic dichiara che questo YEAP01D103, BT1401 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Ar šo Panasonic deklarē, ka YEAP01D103, BT1401 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Panasonic deklaruoja, kad šis YEAP01D103, BT1401 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Panasonic, jiddikjara li dan YEAP01D103, BT1401 jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Niniejszym Panasonic oświadcza, że YEAP01D103, BT1401 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Panasonic declara que este YEAP01D103, BT1401 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Prin prezenta, Panasonic, declară că aparatul YEAP01D103, BT1401 este in conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Panasonic týmto vyhlasuje, že YEAP01D103, BT1401 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Panasonic izjavlja, da je ta YEAP01D103, BT1401 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Por medio de la presente Panasonic declara que el YEAP01D103, BT1401 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Panasonic att denna YEAP01D103, BT1401 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Hér með lýsir Panasonic yfir því að YEAP01D103, BT1401 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Panasonic erklærer herved at utstyret YEAP01D103, BT1401 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Ovim Panasonic, izjavljuje da je YEAP01D103, BT1401 u sklau s bitnim zahtjevima I drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Ovim, Panasonic, deklariše da je YEAP01D103, BT1401 u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

2. CONFIGURATION Bluetooth® DÉTAILLÉE

1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.



2 Sélectionnez **“Configuration”**.

3 Sélectionnez **“Bluetooth*”**.

4 Sélectionnez l’option à configurer de votre choix.



ÉCRAN “Configuration du Bluetooth*”



Fonction	Page
Déclaration d’un appareil Bluetooth®	53
Suppression d’un appareil Bluetooth®	54
Connexion d’un appareil Bluetooth®	54
Modification des informations d’un appareil Bluetooth®	56
Paramètres du système Bluetooth®	57

MANIÈRE DIFFÉRENTE D’AFFICHER L’ÉCRAN “Configuration du Bluetooth*”

1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.

2 Sélectionnez **“Configuration”**.

3 Sélectionnez **“Téléphone”**.

4 Sélectionnez **“Connecter téléphone”**.

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

DÉCLARATION D'UN APPAREIL Bluetooth®

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth®.

Il est possible de déclarer en même temps des téléphones (HFP) et des lecteurs audio (AVP) compatibles Bluetooth®.

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P.52)

2 Sélectionnez **"Ajouter"**.


▶Quand un autre appareil Bluetooth® est connecté

- Pour déconnecter l'appareil Bluetooth®, sélectionnez **"Oui"**.

▶Quand 5 appareils Bluetooth® ont déjà été déclarés

- Il faut qu'un appareil déclaré soit remplacé. Sélectionnez **"Oui"**, puis sélectionnez l'appareil à remplacer.

3 Quand cet écran est affiché, recherchez sur l'écran de votre appareil Bluetooth® le nom d'appareil indiqué.



- Pour plus de détails sur l'utilisation de l'appareil Bluetooth®, reportez-vous au manuel fourni avec lui.
- Pour annuler la déclaration, sélectionnez **"Annuler"**.


4 Déclarez l'appareil Bluetooth® depuis votre appareil Bluetooth®.

- Il n'est pas nécessaire de saisir un code PIN pour les téléphones Bluetooth® compatibles SSP (Secure Simple Pairing). Selon le type d'appareil Bluetooth® en cours de connexion, un message peut s'afficher à l'écran de l'appareil Bluetooth® pour confirmer sa déclaration. Donnez suite à ce message de confirmation et utilisez l'appareil Bluetooth® selon ses instructions.

5 Vérifiez que l'écran suivant s'affiche lorsque la déclaration est terminée.

- Le système est en attente des requêtes de connexion émises par l'appareil déclaré.
- À ce stade, les fonctions Bluetooth® ne sont pas encore disponibles.

6 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'état de connexion passe de "Connexion..." à "Connecté".



- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour effectuer une nouvelle tentative.


*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

SUPPRESSION D'UN APPAREIL Bluetooth®

1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P.52)

2 Sélectionnez **"Supprimer"**.

3 Sélectionnez l'appareil de votre choix.



4 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

5 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

INFORMATIONS

- La suppression d'un téléphone Bluetooth® entraîne également celle des données des contacts.

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth®

Vous pouvez déclarer jusqu'à 5 appareils Bluetooth® (téléphones [HFP] et lecteurs audio [AVP]).

Si plus d'un seul appareil Bluetooth® a été enregistré, sélectionnez celui de votre choix avec lequel établir la connexion.

1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P.52)

2 Sélectionnez l'appareil à connecter.



- Les icônes des profils pris en charge sont affichées.

: Téléphone

: Lecteur audio

: Téléphone/Entune App Suite (Entune Premium Audio uniquement)

- L'icône de profil de l'appareil actuellement connecté s'affiche en couleurs.
- Si vous sélectionnez une icône de profil pour laquelle la connexion n'est pas établie, le système bascule la connexion sur la fonction.

- Si l'appareil Bluetooth® souhaité n'est pas dans la liste, sélectionnez **"Ajouter"** pour le déclarer. (→P.53)

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

INFORMATIONS

- La connexion de l'appareil peut prendre du temps si elle est effectuée pendant la lecture en mode Bluetooth® audio.
- Selon le type d'appareil Bluetooth® en cours de connexion, certaines manipulations supplémentaires peuvent être nécessaires au niveau de l'appareil.

MODE DE CONNEXION AUTO

Pour activer le mode de connexion auto, activez l'option "Alimentation Bluetooth*". (→P.57) Choisissez pour l'appareil Bluetooth® un emplacement où la connexion peut s'établir.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

- Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON", le système se met en recherche d'un appareil déjà déclaré et à portée.

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

- Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE, le système se met en recherche d'un appareil déjà déclaré et à portée.

INFORMATIONS

- Le système établit la connexion avec l'appareil déclaré dernièrement connecté, s'il est à portée.

CONNEXION MANUELLE

Si la connexion automatique a échoué ou si l'option "Alimentation Bluetooth*" est inactive, il est nécessaire d'établir manuellement la connexion Bluetooth®.

1 Suivez les explications décrites à "CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth®" depuis "ÉTAPE 2". (→P.54)

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

RECONNEXION DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

Si un téléphone Bluetooth® est déconnecté en raison d'une mauvaise réception du réseau Bluetooth® alors que le contacteur de démarrage est dans l'état suivant, le système reconnecte automatiquement le téléphone Bluetooth®.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

Vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON".

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

Vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.

- Si vous éteignez et rallumez un téléphone Bluetooth® alors que le système était en train d'établir la connexion Bluetooth® avec lui, il essaye de se reconnecter.

MODIFICATION DES INFORMATIONS D'UN APPAREIL Bluetooth®

Vous pouvez afficher à l'écran les informations concernant l'appareil Bluetooth®. Les informations affichées sont modifiables.


1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P.52)

2 Sélectionnez l'appareil à modifier de votre choix.

3 Sélectionnez **"Infos sur l'appareil"**.



4 Confirmez et modifiez les informations concernant l'appareil Bluetooth®.





*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

No.	Informations
1	Le nom de l'appareil Bluetooth®. Peut être changé pour le nom de votre choix. (→P.57)
2	Sélectionnez pour configurer la méthode de connexion du lecteur audio Bluetooth®. (→P.57)
3	L'adresse matérielle est exclusive à l'appareil et n'est pas modifiable.
4	Numéro de téléphone du téléphone Bluetooth®.
5	Profil de compatibilité de l'appareil Bluetooth®.
6	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

INFORMATIONS

- Si 2 appareils Bluetooth® ont été déclarés avec le même nom, vous pouvez vous référer à leur adresse matérielle pour faire la distinction entre les deux.
- Selon le type de téléphone, il peut arriver que certaines informations ne soient pas affichées.

MODIFICATION DU NOM D'UN APPAREIL

1 Sélectionnez **"Nom de l'appareil"**.

2 Entrez le nom et sélectionnez **"OK"**.

INFORMATIONS

- Même si vous modifiez le nom d'un appareil, son nom tel qu'il est déclaré dans votre appareil Bluetooth® n'est pas modifié.

CONFIGURATION DE LA MÉTHODE DE CONNEXION D'UN LECTEUR AUDIO

1 Sélectionnez **"Connecter un lecteur audio de"**.

2 Sélectionnez la méthode de connexion de votre choix.

"Véhicule": Sélectionnez pour connecter le système audio au lecteur audio.

"Appareil": Sélectionnez pour connecter le lecteur audio au système audio.

- La meilleure méthode à utiliser pour la connexion, entre "Véhicule" ou "Appareil", varie selon le lecteur audio. Ainsi, reportez-vous au manuel fourni avec le lecteur audio.
- Pour réinitialiser la méthode de connexion, sélectionnez **"Par défaut"**.

ÉCRAN "Paramètres système"


Vous pouvez confirmer et modifier les paramètres Bluetooth®.

1 Affichez l'écran "Configuration du Bluetooth*". (→P.52)

2 Sélectionnez **"Paramètres système"**.

3 Sélectionnez l'option à configurer de votre choix.





*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

No.	Informations	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la connexion Bluetooth®.	58
2	Affiche le nom système. Peut être changé pour le nom de votre choix.	59
3	Code PIN utilisé au moment de la déclaration de l'appareil Bluetooth®. Peut être changé pour le code de votre choix.	59
4	L'adresse matérielle est exclusive à l'appareil et n'est pas modifiable.	—
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'état de connexion au téléphone.	—
6	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage de l'état de connexion au lecteur audio.	—
7	Profil de compatibilité de l'appareil système.	—
8	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.	—

CONFIGURATION DE L'OPTION "Alimentation Bluetooth*"

1 Sélectionnez **"Alimentation Bluetooth*"**.

Quand l'option "Alimentation Bluetooth*" est active:

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

L'appareil Bluetooth® est automatiquement connecté lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON".

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

L'appareil Bluetooth® est automatiquement connecté lorsque vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.

Quand l'option "Alimentation Bluetooth*" est inactive:

L'appareil Bluetooth® est déconnecté, et le système ne s'y connectera pas la prochaine fois.

INFORMATIONS

- Pendant la marche du véhicule, la connexion auto peut être activée, mais elle ne peut pas être désactivée.

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

MODIFICATION DU NOM Bluetooth*

1 Sélectionnez **“Nom du Bluetooth*”**.

2 Entrez un nom et sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION DU CODE PIN Bluetooth*

1 Sélectionnez **“NIP du Bluetooth*”**.


2 Entrez un code PIN et sélectionnez **“OK”**.

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

1. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Les options d'heure système, de sonorité des bips, etc., sont modifiables.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.




2 Sélectionnez **"Configuration"**.


3 Sélectionnez **"Général"**.


4 Sélectionnez les options à configurer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX









No.	Fonction
1	Sélectionnez pour régler l'heure, le fuseau horaire, etc. (→P.62)
2	Sélectionnez pour changer la langue.
3*	Sélectionnez pour changer l'unité de mesure de distance.
4	Sélectionnez pour changer l'unité de température météo.
5	Sélectionnez pour activer les bips.
6	Sélectionnez pour changer la couleur d'écran.
7	Sélectionnez pour changer la disposition des touches du clavier.
8	Sélectionnez pour activer/ désactiver le retour automatique à l'écran "Accueil" depuis l'écran de commande audio. Lorsque l'option est active, l'affichage ferme automatiquement l'écran de commande audio pour revenir à l'écran "Accueil", après 20 secondes.
9*	Sélectionnez pour changer la sensibilité des capteurs des boutons tactiles capacitifs.
10	Sélectionnez pour activer/ désactiver le message d'alerte à afficher sur un iPhone connecté par Bluetooth® lorsque le système a besoin qu'une application présente sur cet iPhone soit activée.

No.	Fonction
11	Sélectionnez pour activer/ désactiver les animations.
12	Sélectionnez pour personnaliser les images de démarrage. (→P.63)
13	Sélectionnez pour personnaliser l'image affichée écran éteint. (→P.63)
14	Sélectionnez pour supprimer les données personnelles. (→P.65)
15	Sélectionnez pour mettre à jour les versions logicielles. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Toyota.
16	Sélectionnez pour mettre à jour les versions de la base de données Gracenote®. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire Toyota.
17	Sélectionnez pour afficher les informations logicielles. Y sont indiquées les mentions concernant les logiciels tiers utilisés dans ce produit. (Ainsi que les instructions à suivre pour obtenir ces logiciels, lorsque cela est possible.)
18	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

*: Entune Premium Audio uniquement


PARAMÈTRES DE LA MONTRE

Utilisés pour régler l'heure, le fuseau horaire, etc.

1 Affichez l'écran "Paramètres généraux". (→P.60)

2 Sélectionnez **"Horloge"**.

3 Sélectionnez les options à configurer.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour régler l'heure manuellement.
2	Sélectionnez pour régler les minutes sur "00".
3	Sélectionnez pour mettre l'heure au format 24 heures.
4	Sélectionnez pour régler automatiquement la montre avec le GPS. ▶ Entune Audio Plus Lorsque **"Automatique"** est sélectionné, seules les minutes peuvent être programmées avec le GPS.
5	Sélectionnez pour changer le fuseau horaire. (→P.62)
6	Sélectionnez pour configurer l'heure d'été sur **"Automatique"***, **"Marche"** ou **"Arrêt"**. Quand **"Automatique"*** est sélectionné, l'heure d'été est automatiquement configurée par le GPS.

*: Entune Premium Audio uniquement

4 Sélectionnez **"OK"**.

CONFIGURATION DU FUSEAU HORAIRE

1 Sélectionnez **"Fuseau horaire"**.

2 Sélectionnez le fuseau horaire de votre choix.



▶ Entune Premium Audio

- Quand **"Automatique"** est sélectionné, le fuseau horaire est automatiquement réglé par le GPS.

PERSONNALISATION DES IMAGES AU DÉMARRAGE ET ÉCRAN ÉTEINT

Vous pouvez copier n'importe quelle image depuis une clé USB et l'utiliser comme image affichée au démarrage et écran éteint.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON", l'écran initial s'affiche. (→P.32)


▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

Lorsque vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE, l'écran initial s'affiche. (→P.32)

Lorsque l'option "Écran éteint" est sélectionnée à l'écran "Configuration", l'écran est désactivé et l'image que vous avez choisie pour l'écran éteint est affichée. (Pour éteindre l'écran: →P.20)

TRANSFERT D'IMAGES

1 Ouvrez le cache et branchez un lecteur USB.



- Mettez le lecteur USB en marche s'il ne l'est pas déjà.

2 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.

3 Sélectionnez **"Configuration"**.

4 Sélectionnez **"Général"**.

5 Sélectionnez **"Personnaliser l'image de démarrage"** ou **"Personnaliser l'image d'écran éteint"**.

6 Sélectionnez **"Transférer"**.

7 Sélectionnez **"Oui"**.

INFORMATIONS

- Au moment d'enregistrer les images sur une clé USB, nommez "StartupImage" le dossier devant contenir l'image à utiliser au démarrage et "DisplayOffImage" celui devant contenir l'image à utiliser écran éteint. Si vous n'utilisez pas ces noms, le système est incapable de télécharger les images. (Les noms de dossiers sont sensibles à la casse.)
- Les extensions de fichiers compatibles sont JPG et JPEG.
- Le nom du fichier image, extension comprise, ne doit pas dépasser 32 caractères.
- Les fichiers images doivent peser moins de 5 Mo pour pouvoir être transférés.
- Le nombre d'images téléchargeables est de 3 au maximum.
- Il n'est pas possible de télécharger les fichiers dont le nom n'utilise pas les conventions ASCII.

CONFIGURATION DES IMAGES AU DÉMARRAGE

1 Affichez l'écran "Paramètres généraux". (→P.60)

2 Sélectionnez **"Personnaliser l'image de démarrage"**.

3 Sélectionnez l'image de votre choix.




4 Sélectionnez **"OK"**.

CONFIGURATION DES IMAGES ÉCRAN ÉTEINT

1 Affichez l'écran "Paramètres généraux". (→P.60)

2 Sélectionnez **"Personnaliser l'image d'écran éteint"**.

3 Sélectionnez l'image de votre choix.




4 Sélectionnez **"OK"**.

SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES

1 Affichez l'écran "Paramètres généraux". (→P.60)

2 Sélectionnez **"Supprimer les données personnelles"**.

3 Sélectionnez **"Supprimer"**.



4 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

- Toutes les données personnelles enregistrées ou modifiées vont être supprimées ou rétablies à leur état par défaut.
  Par exemple:
  - Paramètres généraux
  - Paramètres de navigation*
  - Paramètres audio
  - Paramètres du téléphone

*: Entune Premium Audio uniquement

NOTE

▶Entune Premium Audio

- Assurez-vous que la carte microSD de la cartographie est insérée lorsque vous supprimez des données personnelles. Il n'est pas possible de supprimer des données personnelles lorsque la carte microSD est enlevée.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

Pour supprimer les données, après avoir inséré la carte microSD de la cartographie, mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON".


▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

Pour supprimer les données, après avoir inséré la carte microSD de la cartographie, mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.

2. PARAMÈTRES VOCAUX

Le volume vocal, etc., est paramétrable.

1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.



2 Sélectionnez **“Configuration”**.


3 Sélectionnez **“Voix”**.


4 Sélectionnez les options à configurer.

INFORMATIONS

- L’écran “Paramètres voix” est également affichable depuis l’écran principal de la reconnaissance vocale. (→P.138)

ÉCRAN DES PARAMÈTRES VOCAUX






No.	Fonction
1	Sélectionnez pour régler le volume de la voix de synthèse.
2*	Sélectionnez pour activer/ désactiver la voix de synthèse pendant le guidage sur itinéraire.
3	Sélectionnez pour configurer les invites à reconnaissance vocale.
4	Sélectionnez pour faire l'apprentissage de la reconnaissance vocale. Le système de commande vocale s'adapte à l'accent de l'utilisateur.
5	Sélectionnez pour activer/ désactiver l'interruption d'invite vocale.
6*	Sélectionnez pour configurer le moteur de recherche web. Les moteurs de recherche sont les applications Entune App Suite. (→P.277)
7	Sélectionnez pour configurer le didacticiel de reconnaissance vocale.
8	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

*: Entune Premium Audio uniquement

3. PARAMÈTRES DU VÉHICULE

Certaines options de personnalisation du véhicule sont modifiables.


1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.



2 Sélectionnez **“Configuration”**.

3 Sélectionnez **“Véhicule”**.

4 Sélectionnez **“Paramètres contrôle temp.”**.




- Pour plus de détails, reportez-vous au “MANUEL DU PROPRIÉTAIRE”.

4. PARAMÈTRES DU CONDUCTEUR

L'option des paramètres du conducteur permet au système de mettre en lien certaines préférences (notamment les présélections audio, les couleurs de boutons, la langue, etc.) avec un téléphone Bluetooth® associé.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Configuration"**.


3 Sélectionnez **"Conducteur"**.

4 Sélectionnez **"Activer cette fonctionnalité"**.

SÉLECTION MANUELLE DES PARAMÈTRES LIÉS

1 Affichez l'écran des paramètres du conducteur. (→P.69)

2 Sélectionnez **"Sélect. manuellement les param. liés"**.




3 Sélectionnez le téléphone de votre choix.

5. ENTRETIEN*


Lorsque le système est actif, l'écran "Rappel d'entretien" s'affiche lorsque le temps est venu de remplacer une pièce ou certains organes. (→P.32)

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Entretien"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour configurer les conditions applicables aux pièces ou aux organes.
2	Sélectionnez pour ajouter de nouveaux éléments d'information séparément de ceux déjà proposés.
3	Sélectionnez pour annuler toutes les conditions préalablement entrées.
4	Sélectionnez pour réinitialiser l'élément dont les conditions sont arrivées à échéances.
5	Sélectionnez pour appeler le concessionnaire déclaré.
6	Sélectionnez pour déclarer/modifier les coordonnées du concessionnaire. (→P.71)
7	Le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est active. Le système est configuré pour communiquer des informations liées à l'entretien via l'écran "Rappel d'entretien". (→P.32)

INFORMATIONS

- Lorsque le véhicule nécessite un entretien, la couleur du bouton à l'écran passe à l'orange.

*: Entune Premium Audio uniquement

CONFIGURATION DES INFORMATIONS D'ENTRETIEN

1 Sélectionnez le bouton à l'écran correspondant à la pièce ou à l'organe de votre choix.

- Lorsque le véhicule nécessite un entretien, la couleur du bouton à l'écran passe à l'orange.

2 Configurez les conditions.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour entrer la date du prochain entretien.
2	Sélectionnez pour entrer la distance à parcourir jusqu'au prochain contrôle d'entretien.
3	Sélectionnez pour annuler les conditions préalablement entrées.
4	Sélectionnez pour réinitialiser les conditions arrivées à échéance.

3 Sélectionnez **"OK"** après avoir entré les conditions.

INFORMATIONS

- Pour de plus amples informations sur l'entretien périodique, reportez-vous au "Guide d'entretien programmé" ou au "Supplément du manuel du propriétaire".
- Selon les conditions d'utilisation du véhicule, les échéances effectives en date et en distance auxquelles l'entretien doit être effectué peuvent être différentes de celles mémorisées dans le système.

CONFIGURATION DU CONCESSIONNAIRE

Vous pouvez enregistrer dans le système les coordonnées du concessionnaire. Avec les coordonnées enregistrées pour le concessionnaire, le guidage sur itinéraire peut vous mener jusqu'à lui.


1 Sélectionnez **"Définir le concess."**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)



- L'écran de modification des coordonnées du concessionnaire s'ouvre après le choix du lieu.

3 Sélectionnez les options à modifier.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour entrer le nom d'une concession.	72
2	Sélectionnez pour entrer le nom d'un membre de la concession.	72
3	Sélectionnez pour définir le lieu.	72
4	Sélectionnez pour entrer le numéro de téléphone.	72
5	Sélectionnez pour supprimer les coordonnées affichées à l'écran pour la concession.	—
6	Sélectionnez pour programmer comme destination la concession affichée.	234

MODIFICATION DU NOM DE LA CONCESSION OU DU CONTACT

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "Concess." ou "Contact".

2 Entrez le nom et sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DU LIEU

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "Lieu".

2 Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix (→P.213) et sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "N° tél".

2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **"OK"**.

1 UTILISATION DE BASE

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION 76

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE 78

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU SYSTÈME 78

SÉLECTION D'UNE SOURCE AUDIO 79

LOGEMENT DES DISQUES 80

PRISE USB/AUX 80

PARAMÈTRES DE SON 81

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE 82

2 UTILISATION DE LA RADIO

1. RADIO AM/FM 83

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 83

PRÉSÉLECTION D'UNE STATION 87

SÉLECTION D'UNE STATION DANS LA LISTE 87

MISE EN CACHE D'UN PROGRAMME RADIO (ENTUNE PREMIUM AUDIO UNIQUEMENT) 88

SYSTÈME RBDS (RADIO BROADCAST DATA SYSTEM) 89

INFOS-TRAFIC (RADIO FM) 90

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE HD Radio™ 90

TECHNOLOGIE HD Radio™ DISPONIBLE 91

GUIDE DE DÉPANNAGE 93

2. Radio par satellite XM 94

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 94

COMMENT S'ABONNER À XM Satellite Radio 97

AFFICHAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DE LA RADIO 99

PRÉSÉLECTION D'UNE CHAÎNE 99

SÉLECTION D'UNE CHAÎNE DANS LA LISTE 99

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYNTONISEUR RADIO PAR SATELLITE 100

3. RADIO PAR INTERNET 101

ÉCOUTE DE LA RADIO PAR INTERNET 101

3

SYSTÈME AUDIO

3 UTILISATION DES MÉDIAS

1. CD 102
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 102
LECTURE D'UN CD AUDIO 105
LECTURE D'UN DISQUE MP3/WMA/AAC 105

2. LECTEUR USB 106
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 106
LECTURE AVEC UN LECTEUR AUDIO USB 110

3. iPod 111
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 111
LECTURE AVEC UN iPod 115

4. Bluetooth® AUDIO 116
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 116
CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth® 120
ÉCOUTE EN Bluetooth® AUDIO 120

5. AUX 121
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 121

4 COMMANDES AUDIO À DISTANCE

1. COMMANDES AU VOLANT 123

5 CONFIGURATION

1. PARAMÈTRES AUDIO 124
ÉCRAN "Paramètres audio" 124

6 CONSEILS D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO

1. INFORMATIONS UTILES À L'UTILISATION 126
RADIO 126
LECTEUR DE CD ET DISQUE 127
iPod 129
INFORMATIONS UTILES SUR LES FICHIERS 130
TERMES 133
MESSAGES D'ERREUR 134

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION

Appuyez sur le bouton **"AUDIO"** pour afficher l'écran audio.

▶Entune Premium Audio



3015STCA

▶Entune Audio Plus



3014STCA

Fonction	Page
Utilisation de la radio	83
Lecture d’un CD audio ou d’un disque MP3/WMA/AAC	102
Lecture d’un lecteur USB	106
Lecture d’un iPod®	111
Lecture d’un appareil Bluetooth®	116
Utilisation de la prise AUX	121
Utilisation des commandes audio au volant	123
Paramètres du système audio	124

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE

La présente section décrit quelques fonctions de base du système audio. Il est possible que certaines informations n'aient pas de rapport avec votre système.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

Votre système audio est fonctionnel lorsque le contacteur de démarrage est sur "ACC" ou "ON".

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

Votre système audio est fonctionnel lorsque le contacteur de démarrage est en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.


NOTE

- Pour éviter que la batterie ne se décharge, ne pas laisser le système audio en marche plus longtemps que nécessaire lorsque le moteur est arrêté.

CERTIFICATION

ATTENTION: CE PRODUIT EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE I. LA MISE EN ŒUVRE DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES RISQUE D'ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À DES RAYONNEMENTS NOCIFS. NE PAS OUVRIR LES CAPOTS ET NE PAS RÉPARER PAR VOUS-MÊME. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU SYSTÈME




Bouton **"PWR·VOL"**: Appuyez pour mettre en marche et arrêter le système audio. Le système se met en marche dans le dernier mode utilisé. Tournez ce bouton pour régler le volume.

Bouton **"AUDIO"**: Appuyez pour afficher les boutons à l'écran du système audio.

- Vous pouvez sélectionner une fonction permettant de fermer automatiquement l'écran audio pour revenir à l'écran "Home". (→P.60)


SÉLECTION D'UNE SOURCE AUDIO

1 Appuyez sur le bouton **"AUDIO"**.



2 Sélectionnez **"Source"** à l'écran audio ou appuyez à nouveau sur le bouton **"AUDIO"**.

3 Sélectionnez la source de votre choix.



INFORMATIONS

- Les boutons affichés en grisé à l'écran sont inopérants.
- Lorsqu'il y a deux pages, sélectionnez ◄ ou ► pour passer d'une page à l'autre.

CHANGEMENT DE L'ORDRE DES SOURCES AUDIO

1 Sélectionnez **"Réorganiser"**.



2 Sélectionnez la source audio de votre choix puis ◄◄ ou ►► pour modifier l'ordre.




3 Sélectionnez **"OK"**.

LOGEMENT DES DISQUES

CHARGEMENT D'UN DISQUE


1 Insérez un disque dans le logement correspondant.



- Après son insertion, le disque est automatiquement chargé.

ÉJECTION D'UN DISQUE

1 Appuyez sur le bouton ⏏ et retirez le disque.



NOTE


- Ne jamais essayer de démonter ou huiler une pièce quelconque du lecteur de CD. Ne rien introduire d'autre qu'un disque dans le logement.

INFORMATIONS

- Le lecteur est conçu pour lire les disques de 4,7 in. (12 cm) exclusivement.
- Pour le charger, introduisez le disque avec précaution face imprimée vers le haut.

PRISE USB/AUX

1 Ouvrez le cache et branchez un appareil.



- Si cela est nécessaire, mettez l'appareil en marche s'il ne l'est pas déjà.

PARAMÈTRES DE SON

TONALITÉ ET BALANCE

TONALITÉ:

La qualité de reproduction d'un programme audio est dans une large mesure déterminée par le dosage entre les niveaux d'aigus, de médiums et de graves. En fait, à chaque type de musique et de programme vocal correspond, en principe, un réglage déterminé des aigus, des médiums et des graves.


BALANCE:

Un bon équilibre entre les canaux stéréo gauche et droit ainsi qu'entre le niveau sonore des haut-parleurs avant et arrière est également important.

Gardez à l'esprit que lorsque vous écoutez un enregistrement ou une émission en stéréo, le changement de la balance droite/gauche augmente le volume de certains sons et diminue celui de certains autres.

1 Sélectionnez **"Son"** à l'écran de commande audio.


2 Sélectionnez le bouton de votre choix à l'écran.



No.	Fonction
1	Sélectionnez **"+"** ou **"-"** pour régler les aigus.
2	Sélectionnez **"+"** ou **"-"** pour régler les médiums.
3	Sélectionnez **"+"** ou **"-"** pour régler les graves.
4	Sélectionnez pour régler la balance entre les haut-parleurs avant et arrière.
5	Sélectionnez pour régler la balance entre les haut-parleurs gauche et droit.

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1 Appuyez sur ce bouton pour utiliser le système de commande vocale.



- Vous pouvez gérer le système de commande vocale et sa liste de commandes. (→P.136)

1. RADIO AM/FM


PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sélectionnez **“AM”** ou **“FM”** à l’écran “Sélectionner source audio”. (→P.79)

ÉCRAN DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio

▶Écran principal




▶Écran des options



TNF001dCTCCA

▶Entune Audio Plus

▶Écran principal




▶Écran des options



TNF001dCTBCA


PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



BC014S

▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour faire défiler la page des présélections.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des options.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des sources audio.
4	Sélectionnez pour afficher les boutons d'utilisation de la radio en cache. (→P.88)
5	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
6	Radio en cache uniquement: Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
7	Sélectionnez pour afficher une liste des stations/chaînes à portée de réception.
8	Sélectionnez pour mémoriser les informations liées à l'audio en cours de diffusion à la radio.
9	Sélectionnez pour syntoniser sur les stations/chaînes présélectionnées.
10	Sélectionnez pour afficher un supplément d'information sous forme de texte.
11	Sélectionnez pour rechercher les stations/chaînes à portée de réception.
12	Sélectionnez pour activer/désactiver le mode HD Radio. Quand le témoin **"HD Radio"** est éteint, la liste des stations n'affiche que les programmes analogiques.
13	FM analogique uniquement: Sélectionnez pour afficher les messages RBDS sous forme de texte.

No.	Fonction
14	Appuyez pour activer/désactiver la mise au silence. Radio en cache uniquement: Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
15	• Appuyez pour sélectionner une station présélectionnée. • Appuyez longuement pour rechercher une station.
16	• Tournez pour avancer/reculer dans les fréquences. • Tournez pour monter/descendre dans la liste. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
17	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système audio.

INFORMATIONS

- La radio passe automatiquement en réception stéréo lorsqu'elle reçoit un programme en stéréo.
- La radio sélectionne automatiquement un signal HD Radio lorsque c'est possible alors qu'elle est en mode AM ou FM.

PRÉSÉLECTION D'UNE STATION

Le mode radio est doté d'une fonction de présélection combinée, par laquelle il est possible de mémoriser jusqu'à 36 stations (6 stations par page x 6 pages) toutes bandes confondues en AM, FM et SAT (sur modèles équipés).

1 Syntonisez sur la station de votre choix.

2 Sélectionnez **"(aj. nouv.)"**.



- Pour remplacer la station présélectionnée par une autre, sélectionnez longuement la station présélectionnée.

3 Sélectionnez **"Oui"** à l'écran de confirmation.

4 Sélectionnez **"OK"** après avoir programmé la nouvelle station présélectionnée.

INFORMATIONS

- Le nombre de stations de radio présélectionnées affichées à l'écran est modifiable. (→P.125)

SÉLECTION D'UNE STATION DANS LA LISTE

Vous pouvez afficher une liste des stations.

1 Sélectionnez **"Liste de stations"**.

2 Radio FM uniquement: Sélectionnez le genre de votre choix pour les programmes.



3 Sélectionnez la station de votre choix puis sélectionnez **"OK"**.

ACTUALISATION DE LA LISTE DES STATIONS

1 Sélectionnez **"Actualiser"** à l'écran "Liste de stations", l'écran suivant s'affiche.



"Annuler actualisation": Sélectionnez pour annuler l'actualisation.

"Source": Sélectionnez pour changer de source audio tout en actualisant.

INFORMATIONS

- Le programme AM/FM est mis au silence pendant l'actualisation.
- Dans certaines situations, il peut arriver que l'actualisation de la liste des stations prenne quelque temps.


MISE EN CACHE D'UN PROGRAMME RADIO (ENTUNE PREMIUM AUDIO UNIQUEMENT)

Il est possible de mettre en cache un programme radio et de l'écouter ultérieurement, comme en différé.

LECTURE MANUELLE DU CACHE

Vous pouvez lancer manuellement la lecture de l'émission mise en cache.

1 Sélectionnez le bouton de votre choix parmi ceux permettant de gérer le cache radio.



No.	Fonction
1	Masque les boutons de gestion du cache
2	Recule de 2 minutes
3	Sélection longue: Retour rapide en continu
4	Retourne à l'émission radio en direct
5	Sélection longue: Avance rapide en continu
6	Avance de 2 minutes
7	Barre rouge: Indique la partie de l'émission en cache actuellement à l'écoute Barre bleu clair: Indique la durée pendant laquelle l'écriture en cache est en cours

LECTURE AUTOMATIQUE DU CACHE

Si l'émission radio est interrompue par une autre sortie audio, comme un appel téléphonique entrant par exemple, le système met automatiquement en cache la partie interrompue, puis la diffuse en différé une fois l'interruption terminée. Pour agir manuellement sur la mise en cache: (→P.88)

INFORMATIONS

- Le système peut enregistrer jusqu'à 20 minutes. Les données mises en cache sont effacées si vous changez de mode radio ou de station, ou lorsque vous arrêtez le système audio.
- Si des bruits parasites ou une plage de silence se produisent pendant la mise en cache, l'écriture en cache se poursuit avec les bruits parasites et la plage de silence enregistrés tels quels. Dans ce cas, l'émission mise en cache n'est pas expurgée des bruits parasites et de la plage de silence lors de sa lecture.

SYSTÈME RBDS (RADIO BROADCAST DATA SYSTEM)

Ce système audio prend en charge la norme Radio Broadcast Data System (RBDS). Le mode RBDS permet la réception de messages texte diffusés par les stations de radio équipées d'émetteurs RBDS.

Lorsque le mode RBDS est actif, la radio peut
— sélectionner uniquement les stations diffusant un type de programme particulier;
— afficher les messages diffusés par les stations de radio;
— rechercher une station dont le signal est plus puissant.

Les fonctions RBDS ne sont disponibles que lorsque vous écoutez une station FM diffusant les informations RBDS et lorsque le témoin **"Info FM"** est allumé.

SÉLECTION DU GENRE DE VOTRE CHOIX

1 Sélectionnez **"Liste de stations"**.

2 Radio FM uniquement: Sélectionnez le genre de station puis la station de votre choix.

- La liste des genres est classée dans l'ordre suivant:
  - Classique
  - Country
  - EasyLis (variétés)
  - Inform (Information)
  - Jazz
  - Actualités
  - Oldies
  - Autre
  - Pop
  - Religion
  - Rock
  - R&B
  - Sports
  - Débats
  - Infos-trafic (indisponibles quand le témoin "HD Radio" est allumé.)
  - Alerte (alerte d'urgence)

INFOS-TRAFIC (RADIO FM)

Une station diffusant régulièrement des informations de circulation routière est automatiquement localisée.

1 Sélectionnez **"Liste de stations"**.

2 Sélectionnez la station de votre choix pour les programmes d'infos-trafic.

INFORMATIONS

- Si une station avec programme d'infos-trafic est trouvée, son nom reste affiché pendant quelques instants.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE HD Radio™

La technologie HD Radio™ est l'évolution numérique de la radio analogique AM/FM. La radio qui équipe votre véhicule est munie d'un récepteur spécial qui lui permet de recevoir les programmes diffusés en numérique (dans les secteurs où ils sont disponibles) en plus des émissions qu'il reçoit déjà en analogique. Les programmes numériques sont de meilleure qualité audio que leurs équivalents analogiques, car ils délivrent gratuitement un son limpide débarrassé des parasites et de toute distorsion. Pour tout complément d'information, et un guide des stations radio disponibles et de leur programmation, voir sur www.hdradio.com.

HD Radio®

Technologie HD Radio fabriquée sous licence iBiquity Digital Corporation. Brevets déposés aux États-Unis et à l'étranger. HD Radio™ et les logos HD, HD Radio et "Arc" sont des marques déposées d'iBiquity Digital Corp.

TECHNOLOGIE HD Radio™ DISPONIBLE

MULTIDIFFUSION

Sur la bande de fréquences radio FM, la plupart des stations numériques diffusent des programmes “multiples” ou supplémentaires sur le même canal FM.

1 Sélectionnez le logo **“HD)”**.



2 Sélectionnez le canal de votre choix.

- Vous pouvez également tourner le bouton **“TUNE·SCROLL”** pour sélectionner le canal à multidiffusion de votre choix.

PRÉSERVATION DES INFORMATIONS MUSICALES

Les informations de balisage codées dans le programme musical sont préservées dans le système et peuvent être retransmises à un iPod.

1 Sélectionnez **“Balise”** pour mettre en signet les informations musicales.



2 Branchez un iPod. (→P.80)

- Mettez l’iPod en marche s’il ne l’est pas déjà.
- Dès lors que vous branchez un iPod, la balise musicale est transférée de la radio à l’iPod.
- Lorsque vous connectez votre iPod à iTunes, vous pouvez consulter les informations mises en “balises” sur les chansons pendant que vous les écoutiez à la radio, et une option vous est proposée pour acheter.

INFORMATIONS

- Les informations de balisage ne peuvent pas être préservées pendant la recherche de la station radio ou sa mise en cache.
- Si le balisage des informations musicales échoue, le message “Impossible d'enregistrer la balise HD Radio.” s’affiche à l’écran. Si cela se produit, recommencez la mise en balises.
- Il est possible de mémoriser les stations HD Radio™ en présélection.
- Un pictogramme “HD)” de couleur orange s’affiche à l’écran lorsque la radio est en mode numérique. Le pictogramme “HD)” s’affiche tout d’abord en gris pour indiquer que la station est effectivement une station (analogique mais aussi) numérique. Dès l’instant où le signal numérique est acquis, la couleur du pictogramme passe à l’orange vif.
- Le titre de chanson, le nom d’artiste et le genre musical s’affichent à l’écran lorsque ces informations sont rendues disponibles par la station radio. La station radio peut transmettre la jaquette d’album lorsqu’elle est disponible en HD.
- Alors que l’utilisateur navigue entre les stations radio analogiques, (chaque fois que possible) le récepteur radio passe automatiquement d’un signal analogique à un signal numérique dans un délai de 5 secondes.

GUIDE DE DÉPANNAGE


Symptôme	Cause	Action
Décalage de temps perceptible par l'utilisateur un court instant ou répétition du programme, ou écho ou saccade ou interruption dans le son.	Défaut d'alignement par la station radio des volumes des signaux analogique et numérique, ou la station est en mode "ballgame".	Aucune, problème de radiodiffusion. L'utilisateur peut prendre contact avec la station radio.
Fluctuations du son, qui semble partir et revenir.	La radio permute entre les signaux analogique et numérique.	Problème de réception, susceptible de disparaître de lui-même alors que vous continuez à rouler. Éteignez le témoin du bouton "HD Radio" pour forcer la radio à utiliser le signal analogique.
Condition de mise au silence de l'audio pendant l'écoute d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion.	La radio n'a à cet instant pas accès aux signaux numériques.	C'est un comportement normal, patientez jusqu'au retour du signal numérique. Si vous êtes hors de la zone de couverture, recherchez une nouvelle station.
Délai pendant lequel l'audio est mis au silence lors de la sélection d'un canal HD2/HD3 à multidiffusion, déjà présélectionné.	Le contenu numérique en multidiffusion n'est pas disponible tant que le programme HD Radio™ n'est pas décodé et l'audio rendu disponible. Cela peut prendre jusqu'à 7 secondes.	C'est un comportement normal, patientez jusqu'à ce que l'audio devienne disponible.
L'information texte ne concorde pas avec l'audio de la chanson présente.	Problème de service de données provenant du radiodiffuseur.	Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire; www.ibiquity.com/automotive/report_radio_station_experiences.
Absence totale d'information texte affichée pour la fréquence sélectionnée.	Problème de service de données provenant du radiodiffuseur.	Le diffuseur doit être averti. Remplissez le formulaire; www.ibiquity.com/automotive/report_radio_station_experiences.

2. Radio par satellite XM*

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sélectionnez **“XM”** à l’écran “Sélectionner source audio”. (→P.79)


ÉCRAN DE COMMANDE




*: Sur modèles équipés

PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour faire défiler la page des présélections.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des options. • Sélectionnez pour rechercher les chaînes à portée de réception. • Sélectionnez "Informations supplémentaires" pour afficher les informations.
3	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
5	Sélectionnez pour afficher une liste des chaînes à portée de réception.
6	Sélectionnez pour syntoniser sur les stations/chaînes présélectionnées.
7	• Appuyez pour rechercher une chaîne. • Appuyez longuement pour rechercher en continu.
8	• Tournez pour avancer/reculer dans les chaînes. • Tournez pour monter/descendre dans la liste. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
9	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système audio.

COMMENT S'ABONNER À XM Satellite Radio

Pour pouvoir écouter les programmes de radio par satellite dans le véhicule, il faut souscrire un abonnement au service XM Satellite Radio.

Le syntoniseur XM Satellite Radio est conçu exclusivement pour recevoir des programmes proposés dans le cadre d'un abonnement séparé. La couverture du service est limitée aux 48 états contigus des États-Unis et à certaines provinces du Canada.

COMMENT S'ABONNER

Il est nécessaire de souscrire séparément un contrat d'abonnement auprès de XM Satellite Radio pour pouvoir recevoir les programmes par satellite dans le véhicule. Des frais supplémentaires d'activation et d'abonnement au service sont à payer en plus du prix d'achat du véhicule et du syntoniseur satellite numérique.

- Pour tout complément d'information sur les conditions et tarifs d'abonnement, ou pour s'abonner à XM Satellite Radio:

▶ États-Unis
Connectez-vous sur www.siriusxm.com ou appelez le 1-800-967-2346.

▶ Canada
Connectez-vous sur www.xmradio.ca ou appelez le 1-877-209-0079.

NOTE

- Services XM Radio—Avis de non-responsabilité et mises en garde légales
  - Frais et Taxes—Des frais d'abonnement, taxes, frais uniques d'activation et autres frais peuvent être applicables. Les frais d'abonnement sont uniquement liés à la consommation. Tous les frais et toutes les programmations peuvent être modifiés à tout moment.
  Les abonnements sont régis par l'Entente du client disponible sur www.siriusxm.com. (États-Unis) ou www.xmradio.ca (Canada) Le service XM est disponible exclusivement dans les 48 états contigus des États-Unis et au Canada.
  Avis de langage explicite—Les chaînes tenant fréquemment des propos dont le langage est explicite sont signalées par un marquage "XL" qui en précède le nom. Le blocage de ces chaînes est possible pour les récepteurs XM Satellite Radio, en notifiant XM à:
  Clients aux États-Unis:
  Connectez-vous sur www.siriusxm.com ou appelez le 1-800-967-2346
  Clients au Canada:
  Connectez-vous sur www.xmradio.ca ou appelez le 1-877-209-0079

NOTE

- Toute opération de copie, décompilation, désassemblage, ingénierie inverse, piratage, manipulation, ou autre action permettant de rendre disponible la technologie ou le logiciel incorporé aux récepteurs compatibles avec le système de radio par satellite XM ou prenant en charge le site web de XM, le Service en ligne ou n'importe lequel de ses contenus est formellement interdite. En outre, le logiciel AMBE® de compression vocale compris dans ce produit est protégé par les droits de propriété intellectuelle, dont notamment les droits de brevet, les droits d'auteur et les secrets industriels de Digital Voice Systems, Inc.
- Remarque: ce qui précède est applicable uniquement aux récepteurs XM et non aux appareils XM Ready.

INFORMATIONS

- Services XM Radio—Descriptions
  - Radio et divertissement
    XM offre plus de 170 chaînes de radio par satellite diffusant sans publicité des programmes de musique et de sport, d'actualité, de débats et de divertissement. Les programmes XM sont diffusés par satellites à des millions d'auditeurs sur l'ensemble du territoire continental des États-Unis. Les abonnés XM écoutent les programmes XM sur des récepteurs radio par satellite destinés à la voiture, au domicile et à une utilisation portable. Pour plus d'informations sur XM, voir en ligne sur www.siriusxm.com (États-Unis) ou www.xmradio.ca (Canada).

INFORMATIONS

- Services XM Radio—Instructions d'abonnement
  - Pour les services XM nécessitant un abonnement (notamment XM Radio, et certains services de données et d'infodivertissement), le paragraphe qui suit doit être inclus.
    Les programmes XM Radio et certains services d'infodivertissement et de données nécessitent des abonnements mensuels vendus séparément après une période d'essai. Les frais d'abonnement sont uniquement liés à la consommation. Tous les frais et toutes les programmations peuvent être modifiés à tout moment. Les abonnements sont régis par l'Entente du client disponible sur www.siriusxm.com. Le service XM est disponible exclusivement dans les 48 états contigus des États-Unis. © 2011 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM et toutes les marques et logos associés sont des marques commerciales de Sirius XM Radio Inc. Toutes les autres marques, noms de chaînes et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
    Pour tout complément d'information, les horaires de programmes, et pour vous abonner ou prolonger votre abonnement après une période d'essai; vous trouverez toutes les informations nécessaires à:
    Clients aux États-Unis:
    Connectez-vous sur www.siriusxm.com ou appelez 1-866-635-2349
- XM Satellite Radio est le seul responsable de la qualité, de la disponibilité et de la programmation des services fournis de radio par satellite, lesquels sont soumis aux conditions générales de l'entente du client XM Satellite Radio.
- Le client doit connaître le code d'identification de sa radio; pour obtenir ce code d'identification, il suffit de syntoniser avec la radio sur "Ch 000". Pour plus de détails, consultez "AFFICHAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DE LA RADIO" ci-après.

INFORMATIONS

- Tous les tarifs et la programmation sont de la responsabilité de XM Satellite Radio et peuvent être modifiés à tout moment.

AVIS RELATIF À LA TECHNOLOGIE DU SYNTONISEUR SATELLITE

Les syntoniseurs radio par satellite utilisés par Toyota sont agréés par un certificat d'homologation de type délivré par XM Satellite Radio Inc. prouvant leur compatibilité avec les services offerts par XM Satellite Radio.

INFORMATIONS

- Syntoniseur satellite
  Ce syntoniseur prend en charge uniquement les services audio (émissions musicales et de débat) et les informations texte associées de l'opérateur XM® Satellite Radio.

AFFICHAGE DU CODE D'IDENTIFICATION DE LA RADIO

Chaque syntoniseur XM est identifié par un code qui lui est unique. Il est nécessaire de fournir ce code d'identification pour activer un service XM ou pour rendre compte d'un problème.

- Si vous sélectionnez "Ch 000" avec le bouton **"TUNE·SCROLL"**, le code d'identification, à 8 caractères alphanumériques, est affiché. Si vous sélectionnez un autre canal, le code d'identification n'est plus affiché. Le canal (000) alterne entre l'affichage du code d'identification et le code particulier à la radio.

PRÉSÉLECTION D'UNE CHAÎNE

1 Syntonisez sur le canal de votre choix.

2 Sélectionnez **"(aj. nouv.)"**.



- Pour remplacer la chaîne présélectionnée par une autre, sélectionnez longuement la chaîne/station présélectionnée.

3 Sélectionnez **"Oui"** à l'écran de confirmation.

4 Sélectionnez **"OK"** après avoir programmé la nouvelle chaîne présélectionnée.

SÉLECTION D'UNE CHAÎNE DANS LA LISTE

1 Sélectionnez **"Liste de canaux"**.

2 Sélectionnez le genre de votre choix pour les programmes.

3 Sélectionnez la chaîne de votre choix puis sélectionnez **"OK"**.

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYNTONISEUR RADIO PAR SATELLITE

En cas de problème avec le syntoniseur XM, vous en êtes averti par l'affichage d'un message à l'écran. Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème et appliquer le remède suggéré.

Message	Explication
"Check Antenna"	L'antenne XM n'est pas connectée. Vérifiez que le câble de l'antenne XM est correctement branché.
	L'antenne ou son câble est en court-circuit. Cherchez assistance auprès d'un concessionnaire agréé Toyota.
"Ch Unauthorized"	Vous n'êtes pas abonné au service XM Satellite Radio. La radio fait l'objet d'une mise à jour avec le dernier code de cryptage. Contactez XM Satellite Radio pour tout complément d'information sur les modalités d'abonnement. Si vous avez résilié votre contrat d'abonnement, vous pouvez sélectionner la chaîne "Ch 000" et toutes les chaînes gratuits.
	Le canal premium sélectionné n'est pas autorisé. Patientez pendant 2 secondes environ, le temps que la radio revienne à la chaîne précédente ou "Ch 001". Si le canal ne change pas automatiquement, sélectionnez-en un autre. Pour écouter les programmes de la chaîne premium, contactez XM Satellite Radio.
"Aucun signal"	Le signal XM est trop faible dans la zone où vous vous trouvez. Patientez le temps que le véhicule atteigne une zone où le signal est plus puissant.
"Loading"	Le système est en cours d'acquisition du signal radio ou des informations sur le programme. Patientez le temps que le système ait reçu les informations.
"Channel Off Air"	Le canal sélectionné ne diffuse aucun programme. Sélectionnez un autre canal.
-----	Aucun titre de chanson/programme ou nom d'artiste/album n'est associé au canal à cet instant. Aucune mesure n'est à prendre.
"Ch Unavailable"	Le canal sélectionné n'est plus disponible. Patientez pendant 2 secondes environ, le temps que la radio revienne à la chaîne précédente ou "Ch 001". Si le canal ne change pas automatiquement, sélectionnez-en un autre.

INFORMATIONS


- Prenez contact avec le centre d'appels XM Listener Care Center au 1-800-967-2346 (États-Unis) ou au 1-877-209-0079 (Canada).

3. RADIO PAR INTERNET*

ÉCOUTE DE LA RADIO PAR INTERNET

Parmi les fonctionnalités d'Entune App Suite figure la possibilité d'écouter la radio par internet. Pour pouvoir utiliser ce service, il vous faut configurer un téléphone compatible et le système. Pour plus de détails: →P.277

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez l'application de radio par internet.



- L'écran de l'application de radio par internet s'affiche.
- Utilisez l'application comme le permet l'écran affiché.
- Si un téléphone compatible est déjà déclaré, il va être automatiquement connecté.

INFORMATIONS

- Vous pouvez lancer d'autres applications pendant que vous écoutez la radio par internet.
- Vous pouvez agir sur certaines fonctions des applications avec les commandes au volant.
- Pour tout complément d'information, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/ ou appelez le 1-800-331-4331.

*: Entune Premium Audio uniquement

1. CD


PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Vous pouvez ouvrir l'écran de commande des CD par les diverses méthodes suivantes:

▶Insérez un disque (→P.80)


▶Sélectionnez **"CD"** à l'écran "Sélectionner source audio". (→P.79)

ÉCRAN DE COMMANDE




PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	• Affiche la jaquette • Sélectionnez pour afficher une liste des plages/fichiers.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
3	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
4	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
5	Indique la progression
6	Sélectionnez pour configurer la lecture répétée.
7	Sélectionnez pour configurer la lecture aléatoire.
8	• CD audio: Sélectionnez pour afficher une liste des plages. • Disque MP3/WMA/AAC: Sélectionnez pour afficher une liste des dossiers. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez **"Lecture en cours"** à l'écran de liste.
9	Logement des disques
10	• Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier. • Appuyez longuement pour obtenir l'avance/retour rapide. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
11	• Tournez pour sélectionner une plage/un fichier. • Tournez pour monter/descendre dans la liste.
12	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système.
13	Appuyez pour éjecter un disque.

INFORMATIONS

- Si un disque contient à la fois des fichiers CD-DA et des fichiers MP3/WMA/AAC, seuls les fichiers CD-DA sont lisibles.
- Si un disque CD-TEXT est inséré dans le lecteur, le titre du disque et de la plage est affiché. Le nombre de caractères affichables est de 32 au maximum.
- Si le disque ne contient aucune information CD-TEXT, seul le numéro de plage est affiché à l'écran.

LECTURE D'UN CD AUDIO

RÉPÉTITION

Il est possible de répéter la plage actuellement à l'écoute.

1 Sélectionnez le bouton de répétition pour activer/désactiver.

ORDRE ALÉATOIRE

Il est possible de demander une sélection automatique des plages dans un ordre aléatoire.

1 Sélectionnez le bouton de lecture aléatoire pour activer/désactiver.

LECTURE D'UN DISQUE MP3/ WMA/AAC

RÉPÉTITION

Il est possible de répéter le fichier ou le dossier actuellement à l'écoute.

1 Sélectionnez le bouton de répétition pour activer/désactiver.

ORDRE ALÉATOIRE

Il est possible de demander une sélection automatique des fichiers ou dossiers dans un ordre aléatoire.

1 Sélectionnez le bouton de lecture aléatoire pour activer/désactiver.

2. LECTEUR USB


PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Vous pouvez ouvrir l'écran de commande des lecteurs USB par les diverses méthodes suivantes:

▶Branchez un lecteur USB (→P.80)


▶Sélectionnez **"USB"** à l'écran "Sélectionner source audio". (→P.79)

ÉCRAN DE COMMANDE




PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
3	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
4	Indique la progression
5	Sélectionnez pour configurer la lecture répétée.
6	Sélectionnez pour configurer la lecture aléatoire.
7	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des modes de lecture. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez **"Lecture en cours"** à l'écran de liste.
8	• Affiche la jaquette. • Sélectionnez pour afficher la liste des plages/fichiers.
9	• Appuyez pour sélectionner une plage/un fichier. • Appuyez longuement pour obtenir l'avance/retour rapide.
10	• Tournez pour sélectionner une plage/un fichier. • Tournez pour monter/descendre dans la liste. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
11	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser les commandes du lecteur ni brancher un lecteur USB tout en conduisant.

NOTE

- Ne pas laisser votre lecteur portable à bord. En particulier, la température régnant à l'intérieur du véhicule pouvant être très élevée, le lecteur portable risque de subir des dommages.
- Ne pas appuyer ni exercer une pression inutile sur le lecteur portable alors qu'il est branché, sous peine de lui causer des dommages ou à sa prise.
- Ne pas introduire un corps étranger dans la prise, sous peine de causer des dommages au lecteur portable ou à sa prise.

INFORMATIONS

- Si les informations de balisage sont présentes, le système affiche les noms de plages au lieu des noms de fichiers.

LECTURE AVEC UN LECTEUR AUDIO USB

RÉPÉTITION

Il est possible de répéter le fichier/la plage ou le dossier/album actuellement à l'écoute.

1 Sélectionnez le bouton de répétition pour activer/désactiver.

ORDRE ALÉATOIRE

Il est possible de demander une sélection automatique des fichiers/plages ou dossiers/albums dans un ordre aléatoire.

1 Sélectionnez le bouton de lecture aléatoire pour activer/désactiver.

3. iPod

PRÉSENTATION GÉNÉRALE


Vous pouvez ouvrir l'écran de commande de l'iPod par les diverses méthodes suivantes:

▶Branchez un iPod (→P.80)

▶Sélectionnez **"iPod"** à l'écran "Sélectionner source audio". (→P.79)


Lorsque l'iPod branché au système prend en charge la vidéo, le système est capable de restituer uniquement l'audio après sélection dans l'écran d'exploration.

ÉCRAN DE COMMANDE




PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	• Affiche la jaquette • Sélectionnez pour afficher une liste des plages. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez **"Lecture en cours"** à l'écran de liste.
2	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
3	Indique la progression
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
5	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
6	Sélectionnez pour configurer la lecture répétée.
7	Sélectionnez pour configurer la lecture aléatoire.
8	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des modes de lecture. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez **"Lecture en cours"** à l'écran de liste.
9	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez longuement pour obtenir l'avance/retour rapide.
10	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour monter/descendre dans la liste. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
11	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser les commandes du lecteur ni brancher l'iPod tout en conduisant.

NOTE

- Ne pas laisser votre lecteur portable à bord. En particulier, la température régnant à l'intérieur du véhicule pouvant être très élevée, le lecteur portable risque de subir des dommages.
- Ne pas appuyer ni exercer une pression inutile sur le lecteur portable alors qu'il est branché, sous peine de lui causer des dommages ou à sa prise.
- Ne pas introduire un corps étranger dans la prise, sous peine de causer des dommages au lecteur portable ou à sa prise.

INFORMATIONS

- Le système ne peut diffuser le son que pendant la marche du véhicule.
- Lorsque vous branchez un iPod avec un câble d'origine pour iPod, l'iPod recharge sa batterie.
- Selon le modèle d'iPod et les chansons qui y ont été chargées, la jaquette iPod peut être affichée. Vous avez le choix d'activer/désactiver cette fonction. (→P.124) Il peut arriver que l'affichage de la jaquette iPod prenne du temps, et que l'iPod soit inutilisable pendant que cet affichage est en cours.
- Lorsque vous branchez un iPod et que vous le sélectionnez comme source audio, il reprend la lecture là où vous l'aviez laissée la dernière fois que vous vous en êtes servi.
- Selon l'iPod connecté au système, il peut arriver que certaines fonctions soient indisponibles.
- Il peut arriver que les fichiers/plages sélectionnés depuis un iPod branché ne soient pas reconnus ou correctement affichés.
- Si un iPhone est connecté en Bluetooth® en même temps qu'il est branché en USB, il peut arriver que le système devienne instable.

  Pour connaître les téléphones compatibles, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.

LECTURE AVEC UN iPod

RÉPÉTITION

Il est possible de répéter la plage actuellement à l'écoute.

1 Sélectionnez le bouton de répétition pour activer/désactiver.

ORDRE ALÉATOIRE

Il est possible de demander une sélection automatique des plages dans un ordre aléatoire.

1 Sélectionnez le bouton de lecture aléatoire pour activer/désactiver.

4. Bluetooth® AUDIO

Le système audio Bluetooth® permet à ses utilisateurs de profiter de la musique lue sur un lecteur portable, directement depuis les haut-parleurs du véhicule, via une communication sans fil.


Ce système audio est compatible Bluetooth®, une norme numérique sans fil capable de lire la musique d'un lecteur audio portable sans aucun câble. Si votre appareil ne prend pas en charge le Bluetooth®, le système audio Bluetooth® ne pourra pas fonctionner.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Sélectionnez **"** **Audio"** à l'écran "Sélectionner source audio". (→P.79)


Selon le type de lecteur portable connecté, il peut arriver que certaines fonctions soient indisponibles et/ou que l'écran se présente différemment par rapport à ce qui est indiqué dans le présent manuel.

ÉCRAN DE COMMANDE




PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
2	Indique l'état de l'appareil Bluetooth®.
3	Indique la progression
4	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
5	Sélectionnez pour lancer la lecture/mettre en pause.
6	Sélectionnez pour configurer la lecture répétée.

No.	Fonction
7	Sélectionnez pour configurer la lecture aléatoire.
8	Sélectionnez pour afficher l'écran de sélection des modes de lecture. Pour revenir à l'écran principal, sélectionnez **"Lecture en cours"** à l'écran de liste.
9	Sélectionnez pour afficher l'écran de connexion de l'appareil portable.
10	• Affiche la jaquette. • Sélectionnez pour afficher une liste des plages.
11	• Appuyez pour sélectionner une plage. • Appuyez longuement pour obtenir l'avance/retour rapide.
12	• Tournez pour sélectionner une plage. • Tournez pour monter/descendre dans la liste. Vous pouvez également utiliser le bouton pour valider vos choix dans les écrans de liste, en appuyant dessus.
13	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser les commandes du lecteur ni le connecter au système audio Bluetooth® tout en conduisant.
- Votre système audio est muni d'antennes Bluetooth®. Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Leur implant est en effet susceptible d'être perturbé dans son fonctionnement par les ondes radio.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux porteurs d'une prothèse médicale électrique autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant de la prothèse quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

NOTE

- Ne pas laisser votre lecteur portable à bord. En particulier, la température régnant à l'intérieur du véhicule pouvant être très élevée, le lecteur portable risque de subir des dommages.

INFORMATIONS

- Selon l'appareil Bluetooth® connecté au système, il peut arriver que la musique soit lue lorsque vous sélectionnez  alors qu'elle était en pause. Inversement, il peut arriver que la musique soit mise en pause lorsque vous sélectionnez  alors qu'elle était en cours de lecture.
- Dans les conditions suivantes, il peut arriver que le système ne fonctionne pas:
  - L'appareil Bluetooth® est éteint.
  - L'appareil Bluetooth® n'est pas connecté.
  - La batterie de l'appareil Bluetooth® est déchargée.
- Il peut arriver que la connexion d'un téléphone prenne du temps lorsque vous écoutez de l'audio en Bluetooth®.
- Pour l'utilisation du lecteur portable, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec lui.

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté en raison d'une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON", le système reconnecte automatiquement le lecteur portable.

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

- Si l'appareil Bluetooth® est déconnecté en raison d'une mauvaise réception du réseau Bluetooth® lorsque vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE, le système reconnecte automatiquement le lecteur portable.
- Si vous éteignez et rallumez un appareil Bluetooth® alors que le système était en train d'établir la connexion Bluetooth® avec lui, il essaye de se reconnecter.
- Les informations liées à l'appareil Bluetooth® sont déclarées au moment où l'appareil Bluetooth® est connecté au système audio Bluetooth®. Au moment de revendre le véhicule ou de le mettre en recyclage, supprimez du système les informations liées au Bluetooth® audio. (→P.65)

CONNEXION D'UN APPAREIL Bluetooth®

Pour pouvoir utiliser le système audio Bluetooth®, il est nécessaire de déclarer au système un appareil Bluetooth®.

▶Déclaration d'un appareil supplémentaire

1 Sélectionnez **"Sélectionner appareil"** à l'écran de commande Bluetooth® audio.

2 Pour plus d'informations: →P.53

▶Sélection d'un appareil déclaré

1 Sélectionnez **"Sélectionner appareil"** à l'écran de commande Bluetooth® audio.

2 Pour plus d'informations: →P.54

ÉCOUTE EN Bluetooth® AUDIO

RÉPÉTITION

Il est possible de répéter la plage ou l'album actuellement à l'écoute.

1 Sélectionnez le bouton de répétition pour activer/désactiver.

ORDRE ALÉATOIRE

Il est possible de demander une sélection automatique des plages ou des albums dans un ordre aléatoire.


1 Sélectionnez le bouton de lecture aléatoire pour activer/désactiver.

5. AUX

PRÉSENTATION GÉNÉRALE


Sélectionnez **"AUX"** à l'écran "Sélectionner source audio". (→P.79)

ÉCRAN DE COMMANDE




PANNEAU DE COMMANDE

▶Entune Premium Audio



▶Entune Audio Plus



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l'écran "Sélectionner source audio".
2	Sélectionnez pour afficher l'écran des paramètres de son.
3	• Tournez pour régler le volume. • Appuyez pour mettre en marche/arrêter le système audio. • Appuyez longuement pour redémarrer le système.

AVERTISSEMENT


- Ne pas brancher un appareil audio portable ni en utiliser les commandes tout en conduisant.

NOTE

- Ne pas laisser un appareil audio portable à l'intérieur du véhicule. La température régnant à l'intérieur du véhicule pouvant être très élevée, le lecteur risque d'en souffrir.
- Ne pas appuyer sur l'appareil audio portable ni le soumettre à une pression inutile alors qu'il est branché, sous peine de causer des dommages à l'appareil ou à sa prise.
- Ne pas introduire de corps étrangers dans la prise, sous peine de causer des dommages à l'appareil audio portable ou à sa prise.

1. COMMANDES AU VOLANT

Le système audio est en partie pilotable avec les commandes au volant.



No.	Bouton
1	Bouton de commande de volume
2	Bouton “∧ ∨”
3	Bouton “MODE/HOLD”

1 Bouton de commande de volume

- Appuyez sur **“+”** pour monter le volume. Le volume continue de monter tant que vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez sur **“-”** pour baisser le volume. Le volume continue de baisser tant que vous appuyez sur le bouton.

2 Bouton “∧ ∨”

▶En mode radio

- Appuyez sur le bouton **“∧”** ou **“∨”** pour avancer ou reculer dans les stations/ chaînes.
- Appuyez longuement sur le bouton **“∧”** ou **“∨”** pour changer rapidement de station/chaîne.
- Appuyez longuement sur le bouton **“∧”** ou **“∨”** pour avancer ou reculer dans la recherche par type. (XM Satellite Radio)

▶En mode média

- Appuyez sur le bouton **“∧”** ou **“∨”** pour passer à la plage/au fichier suivant ou précédent.
- Appuyez longuement sur le bouton **“∧”** ou **“∨”** pour obtenir l’avance/retour rapide.


3 Bouton **“MODE/HOLD”**

- Appuyez sur le bouton **“MODE/HOLD”** pour sélectionner un mode audio. À chaque appui, le système sélectionne les modes séquentiellement si celui voulu est prêt à l’utilisation.
- Pour allumer le système audio, appuyez sur le bouton **“MODE/HOLD”**.
- Appuyez longuement sur le bouton **“MODE/HOLD”** pour éteindre le système audio.

1. PARAMÈTRES AUDIO

Vous pouvez programmer en détails les paramètres audio.

1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.



2 Sélectionnez **“Configuration”**.

3 Sélectionnez **“Audio”**.

4 Sélectionnez les options à configurer.

ÉCRAN “Paramètres audio”



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer le nombre de stations radio présélectionnées affichées à l’écran.	125
2	Sélectionnez pour configurer les paramètres des jaquettes.	—
3	Sélectionnez pour configurer le contrôle automatique du volume.	125
4 *1	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction surround.	—
5 *2	Sélectionnez pour autoriser la mise en cache de la radio.	—

*1: Entune Premium JBL Audio uniquement
*2: Entune Premium Audio uniquement

CONFIGURATION DU NOMBRE DE PRÉSÉLECTIONS RADIO

1 Affichez l'écran "Paramètres audio". (→P.124)

2 Sélectionnez **"Nombre de préréglages radio"**.

3 Sélectionnez le bouton portant le nombre à afficher de votre choix.



CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME (ASL)

Le système régule le volume sonore et la tonalité à leurs valeurs optimales en fonction de la vitesse de la voiture, pour compenser l'augmentation des bruits ambiants.

1 Affichez l'écran "Paramètres audio". (→P.124)

2 Sélectionnez **"Ajusteur automatique de son"**.

3 Sélectionnez l'option **"Élevé"**, **"Moyen"**, **"Faible"**, ou **"Arrêt"**.

▶Entune Premium Audio

3 Sélectionnez pour activer/désactiver.

1. INFORMATIONS UTILES À L'UTILISATION

NOTE

- Pour éviter tout dommage au système audio:
  - Veillez à ne pas renverser de boissons sur le système audio.
  - Ne rien introduire d'autre qu'un disque adapté dans le logement correspondant.

INFORMATIONS

- L'utilisation d'un téléphone mobile à l'intérieur ou a proximité du véhicule peut causer le parasitage des haut-parleurs du système audio pendant l'écoute. Toutefois, ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement.

RADIO

En règle générale, un problème de réception radio n'implique pas que ce soit la radio en elle-même qui ait un problème — il est simplement la conséquence normale des conditions extérieures dans lesquelles se trouve le véhicule.

Par exemple, des bâtiments et un masque de terrain proches peuvent interférer avec la réception en FM. Les lignes à haute tension ou de téléphone peuvent parasiter les signaux AM. Et bien sûr, les signaux radio ont une portée limitée. Plus le véhicule est éloigné d'une station, plus son signal est faible. En outre, les conditions de réception varient constamment avec le mouvement du véhicule.

Sont décrits dans les pages qui suivent certains problèmes courants de réception, qui mettent vraisemblablement hors de cause la radio.

FM

Affaiblissement du signal et passage d'une station à l'autre: En règle générale, la portée effective des stations FM est d'environ 25 miles (40 km). Une fois hors de portée, il est possible que vous constatiez un affaiblissement du signal ou le passage d'une station à une autre, phénomènes qui s'accentuent à mesure que vous vous éloignez de l'émetteur radio. Ils sont souvent accompagnés de distorsions.

Multiréception: Les signaux FM sont réflectifs, d'où le risque que deux signaux soient captés simultanément par l'antenne du véhicule. Dans ce cas, les signaux s'annulent, provoquant des phénomènes momentanés de fluctuation ou de perte de réception.

Parasitage et fluctuations: Ces phénomènes se manifestent lorsque les signaux sont arrêtés par des immeubles, des arbres ou d'autres obstacles de grande taille. L'augmentation du niveau de graves peut limiter ces phénomènes de parasitage et fluctuations.

Mixage entre stations: Si le signal FM que vous êtes en train d'écouter est interrompu ou affaibli et s'il se trouve une autre station émettrice de forte puissance à proximité sur la bande FM, la radio est susceptible de syntoniser sur la seconde station jusqu'à ce que le signal d'origine puisse être à nouveau capté.

AM

Affaiblissement du signal: Les émissions AM sont réfléchies par la haute atmosphère — particulièrement la nuit. Ces signaux réfléchis peuvent interférer avec les signaux provenant directement de la station, avec pour résultat une instabilité de la puissance sonore de cette dernière, qui varie alternativement du fort au faible et inversement.

Interférences entre stations: Lorsqu'un signal réfléchi et le signal reçu directement d'une station de radio sont de fréquences très proches, ils sont susceptibles d'interférer l'un avec l'autre, rendant la réception difficilement audible.

Parasitage: Le signal AM est très sensible aux sources extérieures de bruit électrique, telles que les lignes à haute tension, les éclairages ou les moteurs électriques. Il y a alors parasitage.

XM

- Tout chargement transporté sur la galerie de pavillon, particulièrement les objets métalliques, peut perturber la réception des programmes XM Satellite Radio.
- Toute modification effectuée sans autorisation peut invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

LECTEUR DE CD ET DISQUE

- Ce lecteur de CD est conçu pour lire les disques de 4,7 in. (12 cm) exclusivement.
- Les températures très élevées peuvent empêcher le lecteur de CD de fonctionner. Par temps chaud, utilisez le système de climatisation pour tempérer l'habitacle du véhicule avant de vous servir du lecteur.
- Le lecteur de CD peut saccader à la lecture sous l'effet des cahots de la route ou d'autres vibrations.
- Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du lecteur de CD, les disques risquent de ne plus être lisibles. Éjectez les disques du lecteur et attendez qu'il sèche.


AVERTISSEMENT

- Les lecteurs de CD utilisent un faisceau laser invisible pouvant être dangereux si on se trouve exposé à son rayonnement par suite de sa propagation hors de l'appareil. Veillez à utiliser correctement le lecteur.


CD audio	

- N'utilisez que des disques tels que ceux illustrés ci-dessus. Les produits suivants peuvent ne pas être compatibles en lecture avec votre lecteur:
  - SACD
  - CD dts
  - CD protégé contre la copie
  - Vidéo-CD


▶Disques de formes spéciales




▶Disques transparents/translucides



▶Disques de qualité inférieure




▶Disques étiquetés




NOTE

- Ne pas utiliser de disques de formes spéciales, transparents ou translucides, de qualité inférieure ou étiquetés, tels que ceux illustrés dans les figures. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou bien de rendre leur éjection impossible.
- Ce système n'est pas compatible avec les disques au format DualDisc. Ne pas utiliser de disques au format DualDisc, sous peine d'occasionner des dommages au lecteur.
- Ne pas utiliser de disques avec un anneau de protection. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou bien de rendre leur éjection impossible.
- Ne pas utiliser de disques imprimables. L'utilisation de tels disques risque d'endommager le lecteur, ou bien de rendre leur éjection impossible.



- Manipulez les disques avec soin, tout particulièrement lors de leur chargement. Tenez-les par leur pourtour, sans les déformer. Évitez d'y laisser des traces de doigt, en particulier sur la face brillante.
- Toute trace sale, rayure, déformation, microperforation et autre dommage peut engendrer des sauts de lecture ou la répétition du même passage d'une plage. (Pour déceler une microperforation, observez le disque à la lumière rasante.)

- Retirez les disques du lecteur lorsque vous ne vous en servez pas. Rangez-les dans leur boîtier plastique à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des rayons du soleil.



Pour nettoyer un disque: Essuyez-le avec un chiffon doux non-pelucheux humecté d'eau. Essuyez le disque radialement, du centre vers la périphérie (et non de manière circulaire). Essuyez-le avec un chiffon doux non-pelucheux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage pour disques vinyles ni de produit antistatique.

DISQUES CD-R/RW

- Les disques CD-R (enregistrables) et CD-RW (réinscriptibles) qui n'ont pas été "processus de finalisation" (processus qui permet que le disque soit lisible sur un lecteur de CD de salon) sont illisibles.
- Il peut être impossible de lire des disques CD-R et CD-RW gravés sur enregistreur de CD ou sur ordinateur personnel en raison des caractéristiques du disque, de la présence de rayures ou de saletés sur le disque, ou d'encrassement, condensation, etc. sur l'optique de l'appareil.
- Il peut être impossible de lire des disques gravés sur ordinateur personnel du fait des paramètres de l'application et de l'environnement. Gravez au format qui convient. (Pour plus de détails, contactez les éditeurs des applications concernées.)
- Les disques CD-R/CD-RW peuvent être endommagés s'ils sont exposés directement au soleil, à des températures élevées ou à d'autres conditions de stockage. L'appareil peut être incapable de lire certains disques endommagés.
- Si vous insérez un disque CD-RW dans le lecteur, la lecture commence plus lentement qu'avec un CD conventionnel ou un disque CD-R.
- Les gravures sur disques CD-R/CD-RW sont illisibles avec le système DDCD (Double Density CD).

iPod

Made for iPod iPhone

- "Made for iPod" et "Made for iPhone" sont des labels garantissant que l'accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour se connecter à l'iPod ou à l'iPhone, respectivement, et que son développeur certifie qu'il est conforme aux normes de performances d'Apple.
- Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Merci de prendre en compte le fait que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut perturber les communications sans fil.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans les autres pays. Lightning est une marque commerciale d'Apple Inc.

MODÈLES COMPATIBLES

Les modèles suivants d'iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® et iPhone® sont compatibles avec ce système.

Conçu pour

- iPod touch (5ème génération)
- iPod touch (4ème génération)
- iPod touch (3ème génération)
- iPod touch (2ème génération)
- iPod touch (1ère génération)
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod nano (7ème génération)
- iPod nano (6ème génération)
- iPod nano (5ème génération)
- iPod nano (4ème génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Selon les différences entre modèles ou versions logicielles, etc., il est possible que certains modèles soient incompatibles avec ce système.

INFORMATIONS UTILES SUR LES FICHIERS

APPAREILS USB COMPATIBLES

Formats de communication USB	USB 2.0 HS (480 Mbits/s) et FS (12 Mbits/s)
Formats de fichier	FAT 16/32
Classe de correspondance	Classe de stockage de masse

FICHIERS COMPRESSÉS COMPATIBLES

Élément	USB	DISQUE
Format de fichier compatible	MP3/WMA/AAC	
Dossiers par appareil	Maximum 3000	Maximum 192
Fichiers par appareil	Maximum 9999	Maximum 255
Fichiers par dossier	Maximum 255	—

FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE CORRESPONDANTE

Type de fichier	Fréquence (kHz)
Fichiers MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
Fichiers MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
Fichiers WMA: v. 7, 8, 9 (9,1/9,2)	32/44,1/48
Fichiers AAC: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48


DÉBITS BINAIRES CORRESPONDANTS

Type de fichier	Débit binaire (kbits/s)
Fichiers MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Fichiers MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Fichiers WMA: v. 7, 8	CBR 48 - 192
Fichiers WMA: v. 9 (9,1/9,2)	CBR 48 - 320
Fichiers AAC: MPEG4/AAC-LC	16 - 320


(compatible VBR [Variable Bit Rate])

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) et AAC (Advanced Audio Coding) sont des normes de compression audio.
- Ce système est compatible en lecture avec les fichiers MP3/WMA/AAC sur disques CD-R, CD-RW et clé USB.
- Ce système est compatible en lecture avec les enregistrements sur disque utilisant le système de fichiers ISO 9660 niveau 1 et niveau 2, Romeo et Joliet.
- Lorsque vous nommez un fichier MP3/ WMA/AAC, veillez à appliquer la bonne extension de fichier (.mp3/.wma/.m4a).
- Ce système est compatible en lecture avec les fichiers à extensions .mp3/.wma/ .m4a file, comme les fichiers MP3/WMA/ AAC respectivement. Pour éviter les parasites et les erreurs de lecture, utilisez l'extension correspondant au format de fichier.
- Si le CD est compatible multisession, ce système n'est capable de lire que la première session.
- Les fichiers MP3 sont compatibles avec les balises ID3 aux formats v. 1,0, v. 1,1, v. 2,2 et v. 2,3. Ce système ne peut pas afficher le titre du disque, le titre de plage et le nom d'artiste dans les autres formats.
- Les fichiers WMA/AAC peuvent contenir une balise WMA/AAC, qui s'utilise de la même façon qu'une balise ID3. Les balises WMA/AAC sont porteuses d'informations telles que le titre de plage et le nom d'artiste.
- La fonction de renforcement n'est disponible que lorsque vous lisez des fichiers MP3/WMA enregistrés à 32, 44,1 et 48 kHz de fréquences d'échantillonnage.
- Ce système est compatible en lecture avec les fichiers AAC encodés par iTunes.
- La qualité sonore des fichiers MP3/WMA augmente généralement avec l'accroissement du débit binaire utilisé pour leur numérisation. Pour obtenir une bonne qualité de son, il est recommandé d'enregistrer les disques à 128 kbits/s au moins de débit binaire.

- Le lecteur MP3/WMA n'est pas compatible en lecture avec les fichiers MP3/WMA des disques gravés au format UDF (transfert de données avec gravure par paquets). Les disques doivent être gravés avec un logiciel de gravure et non directement en écriture par paquets.
- Les listes de lecture au format M3u ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.
- Les formats MP3i (MP3 interactive) et MP3PRO ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.
- Le lecteur est compatible avec le mode VBR (Débit binaire variable).
- Lorsque vous lisez des fichiers enregistrés en mode VBR (Débit binaire variable), la durée de lecture ne s'affichera pas correctement si vous utilisez l'avance ou le retour rapide.
- Il n'est pas possible de vérifier les dossiers vides de tout fichier MP3/WMA/AAC.
- Les fichiers MP3/WMA/AAC restent lisibles dans les arborescences comportant jusqu'à 8 niveaux de dossiers. Toutefois, la lecture peut être retardée si vous utilisez des disques qui contiennent de nombreux niveaux de dossiers. C'est pourquoi nous vous recommandons de créer des disques avec 2 niveaux de dossiers au maximum.



- L'ordre de lecture du disque compact dont la structure est représentée ci-dessus est le suivant:



- L'ordre change selon l'ordinateur et le logiciel de numérisation MP3/WMA/AAC que vous utilisez.

TERMES

GRAVURE EN PAQUETS

- Terme générique qui désigne le procédé d'écriture à la demande des données sur un CD inscriptible, etc., de la même façon que sur une disquette ou sur un disque dur.

BALISE ID3

- Méthode qui consiste à intégrer des informations attachées à la plage dans un fichier MP3. Ces informations peuvent comprendre le numéro de plage, le titre de plage, le nom d'artiste, le titre d'album, le genre de musique, l'année de production, des commentaires, la jaquette et d'autres données. Le contenu est librement éditable avec un logiciel équipé d'une fonction d'édition des balises ID3. Bien que les balises soient limitées en nombre de caractères, les informations sont consultables pendant la lecture de la plage.

BALISE WMA

- Les fichiers WMA peuvent contenir une balise WMA, qui s'utilise de la même façon qu'une balise ID3. Les balises WMA sont porteuses d'informations telles que le nom de plage et le nom d'artiste.

FORMAT ISO 9660

- Norme internationale de formatage des dossiers et fichiers sur CD-ROM. Pour le format ISO 9660, il existe 2 niveaux de spécifications.
- Niveau 1: Le nom de fichier est au format 8,3 (noms de fichier sur 8 caractères et extension de fichier sur 3 caractères. Les noms de fichier doivent être composés de lettres majuscules codées sur un octet et de chiffres. Le symbole "_" peut également être utilisé.)
- Niveau 2: Le nom de fichier peut contenir jusqu'à 31 caractères (point "." et extension de fichier compris). Chaque dossier doit être hiérarchisé sur moins de 8 niveaux.

MP3

- MP3 est une norme de compression audio définie par un groupe de travail (MPEG) de l'ISO (International Standard Organization). Le format MP3 comprime les données audio à environ 1/10 de la taille des disques conventionnels.

WMA

- WMA (Windows Media Audio) est un format de compression audio développé par Microsoft®. Il permet de comprimer les fichiers à une taille inférieure à celle des fichiers MP3. Les formats de décodage des fichiers WMA sont à la v. 7, 8 et 9. Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle détenus par Microsoft Corporation et des tiers. Toute utilisation ou distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est formellement interdite en l'absence de licence concédée par Microsoft ou une filiale ou un tiers habilité par Microsoft.

AAC

- AAC est l'abrégé de Advanced Audio Coding et se rapporte à un algorithme de compression audio utilisé avec les normes MPEG2 et MPEG4.

MESSAGES D'ERREUR

Mode	Message	Explication
CD	"Aucun fichier musical trouvé."	Il indique que le DISQUE est vierge de tout fichier MP3/WMA/AAC.
	"Vérifiez le DISC"	Il indique que le disque est sale, abîmé ou qu'il a été inséré face imprimée vers le bas. Nettoyez le disque et insérez-le correctement. Il indique que le disque inséré est illisible.
	"Erreur DISC"	Il y a un problème interne au système. Éjectez le disque.
USB	"Erreur de connexion. Consultez le Manuel du propriétaire pour voir comment connecter l'appareil USB."	Ceci indique un problème au niveau de la clé USB ou de sa connexion.
	"Aucun fichier disponible pour la lecture. Ajoutez des fichiers compatibles à votre appareil USB."	Il indique que la clé USB est vierge de tout fichier MP3/WMA/AAC.
iPod	"Erreur de connexion. Consultez le Manuel du propriétaire pour voir comment connecter l'iPod."	Ceci indique un problème du iPod ou de sa connexion.
	"Aucune chanson disponible pour la lecture. Ajoutez des fichiers compatibles à votre appareil iPod."	Ceci indique qu'il n'y a aucune donnée musicale dans le iPod.
	"Vérifiez la version du micrologiciel de l'iPod."	Il indique que la version logicielle n'est pas compatible. Mettez à jour le microprogramme de l'iPod et réessayez.
	"Échec d'autorisation de l'iPod."	Il indique que le système n'a pas réussi à autoriser l'iPod. Veuillez vérifier votre iPod.

INFORMATIONS

- Si aucune solution n'est trouvée pour corriger l'anomalie: Confiez votre véhicule à votre concessionnaire Toyota.

4

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1 UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

1. SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE..... 136

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE..... 136

UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE..... 137

2. RECONNAISSANCE DU LANGAGE COURANT..... 142

3. LISTE DES COMMANDES 143

2 UTILISATION DE MOBILE ASSISTANT

1. MOBILE ASSISTANT..... 146


1. SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Le système de commande vocale vous permet de piloter à la voix les systèmes de navigation, audio et mains libres.

Reportez-vous à la liste des commandes pour y découvrir quelques exemples de commandes vocales. (→P.143)

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE


BOUTON AU VOLANT



1 Bouton d'activation vocale

- Appuyez sur le bouton d'activation vocale pour lancer le système de commande vocale.
- Pour annuler la reconnaissance vocale, appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale.

MICROPHONE



- Il n'est pas nécessaire de parler directement dans le microphone pour formuler une commande.

INFORMATIONS


- Vous pouvez utiliser le système de commande vocale alors que la voix de synthèse est en train de parler. (Il n'est pas nécessaire d'attendre le bip de confirmation avant d'énoncer une commande.)
- Il peut arriver qu'une commande vocale ne soit pas reconnue si:
  - Vous parlez trop vite.
  - Vous parlez trop bas ou trop haut.
  - Les vitres sont ouvertes.
  - Les passagers sont en train de parler alors que vous énoncez une commande vocale.
  - La climatisation est réglée sur une allure rapide.
  - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone.
- Dans les conditions suivantes, il peut arriver que le système ne reconnaisse pas correctement la commande et qu'il ne soit pas possible d'utiliser la commande vocale:
  - La commande est incorrecte ou ambiguë. Il faut savoir que le système peut avoir du mal à reconnaître certains mots, accents ou modèles de voix.
  - Le bruit de fond est excessif, les bruits aérodynamiques par exemple.

UTILISATION DU SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Pour utiliser le système de commande vocale, sélectionnez un onglet correspondant à chaque fonction. Vous trouvez ces onglets dans la partie supérieure de l'écran.

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Sélectionnez **"OK"**.



- Pour faire l'apprentissage de la reconnaissance vocale et afficher le didacticiel. (→P.138)
- Pour éviter que l'écran ne s'affiche à nouveau une prochaine fois, sélectionnez **"Ne plus afficher ce message"**.

3 Prononcez la commande de sélection d'onglet ou sélectionnez l'onglet de votre choix.



- Les commandes en rapport avec chaque fonction sont affichées à l'écran ouvert par l'onglet de la fonction. L'écran ouvert par l'onglet de la fonction affiche quelques commandes parmi les plus utilisées.
- Sélectionnez **"Aide"** ou dites ***"Aide"*** pour inviter la voix de synthèse à vous proposer quelques exemples de commandes et de façons de faire.

4 Prononcez la commande affichée à l'écran.



- Lors de votre demande par commande vocale, vous pouvez substituer au "<>" en regard de la commande une information déjà mémorisée (un point d'intérêt, un nom dans la liste des contacts, etc.). (→P.143)
  Par exemple: Dites ***"Rechercher un restaurant à proximité"***, ***"Appeler Adam Roy"*** etc.
- Si le résultat escompté n'est pas obtenu, ou si aucune sélection n'est disponible, effectuez l'une des actions suivantes pour revenir à l'écran précédent:
  • Dites ***"Retour"***.
  • Sélectionnez **"Retour"**.
- Pour annuler la reconnaissance vocale, sélectionnez **"Annuler"**, ou appuyez longuement sur le bouton d'activation vocale.

INFORMATIONS

- Si le système ne réagit pas ou si l'écran de confirmation ne disparaît pas, appuyez sur le bouton d'activation vocale et réessayez.
- Vous pouvez configurer l'option **"Guidage de reconnaissance vocale"** dans l'écran "Paramètres voix". (→P.66)
- Vous pouvez annuler les conseils vocaux en désactivant les invites vocales. Utilisez cette fonction lorsque vous voulez pouvoir prononcer une commande immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d'activation vocale et entendu un bip.


AFFICHAGE DE L'ÉCRAN "Paramètres voix"



- Sélectionnez **"Paramètres voix"** pour afficher l'écran "Paramètres voix". (→P.66)

AFFICHAGE DES ÉCRANS D'APPRENTISSAGE DE LA RECONNAISSANCE VOCALE ET DU DIDACTICIEL

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour faire l'apprentissage de la reconnaissance vocale.
2	Sélectionnez pour afficher le didacticiel de reconnaissance vocale.

2 Sélectionnez l'option à configurer de votre choix.

EXEMPLE DE COMMANDE VOCALE: LAUNCH Entune App Suite APPLICATION (ENTUNE PREMIUM AUDIO UNIQUEMENT)

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Dites ***"Launch <nom de l'application>"***.

- L'écran de l'application Entune App Suite s'affiche.

EXEMPLE DE COMMANDE VOCALE: CHERCHER UNE DESTINATION PAR SON ADRESSE (EN ANGLAIS UNIQUEMENT) (ENTUNE PREMIUM AUDIO UNIQUEMENT)

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Dites ***"Enter an address"***.

3 Dites ***"<house number, street name, city name, State>"*** en une seule fois.

- Un écran de confirmation s'affiche proposant les résultats de la reconnaissance. Si plusieurs éléments de concordance sont trouvés, un écran de sélection s'affiche. Dites ***"<número>"*** ou sélectionnez le numéro.
- Certaines régions ne peuvent pas être reconnues par le système de reconnaissance vocale.

- Pour tout complément d'information concernant la configuration des états/provinces pour pouvoir rechercher une destination par son adresse: →P.224

4 Dites ***"Aller directement"***.

- Après cela, suivez les instructions de la voix de synthèse et cherchez par commande vocale un itinéraire pour votre destination.

INFORMATIONS

- La reconnaissance vocale est conçue pour reconnaître la partie signifiante du nom officiel de la rue.

Par exemple: si la rue porte le nom officiel de ***"East Main Street"***, la reconnaissance vocale va reconnaître ***"Main"***.

- Dites le numéro, la direction/point cardinal etc. de votre choix à la place de "<>".

Par exemple: Dites ***"West 555"***.

- Vous pouvez faire l'impasse sur l'entrée du numéro dans la rue.
- Même si l'état demandé par reconnaissance vocale est différent de celui indiqué dans l'écran "Address" (lequel était configuré lorsque vous avez défini manuellement la destination), l'état indiqué ne change pas dans l'écran "Address". (→P.225)
- Les conditions de reconnaissance vocale du numéro dans la rue sont précisées ci-dessous:
  - Nombres: 10 chiffres ou moins
  - Nombres et direction/point cardinal ou tiret et nombres: Au total 9 chiffres ou moins (Ne pas dire ***"and"***.)
  - Direction/point cardinal ou tiret et nombres: Au total 9 chiffres ou moins (Ne pas dire ***"and"***.)
  - Les nombres sont reconnus uniquement sous la forme de chiffres simples.
  - La direction/point cardinal et les tirets ne sont reconnus qu'une seule fois.
  - Les directions/points cardinaux suivants sont reconnus: Nord, Est, Ouest et Sud.

EXEMPLE DE COMMANDE VOCALE: CHERCHER UNE CHANSON

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Dites ***"Écouter la chanson L'amour"***.

- Un écran de confirmation s'affiche proposant les résultats de la reconnaissance. Si plusieurs éléments de concordance sont trouvés, un écran de sélection s'affiche. Dites ***"<número>"*** ou sélectionnez le numéro.
- Le système lance la lecture de la musique et affiche les listes de chansons.

INFORMATIONS

- La base de données Gracenote n'est compatible qu'en mode USB ou iPod.
- Il faut qu'une clé USB ou un iPod soit branché pour que la recherche et la lecture de musique soient possibles. (→P.106, 111)
- Lorsque vous branchez une clé USB ou un iPod, le système crée des données de reconnaissance afin que vous puissiez faire des recherches de musique par commande vocale.
- Les données de reconnaissance sont mises à jour dans les conditions suivantes:
  - Lorsqu'il y a eu modification des données de la clé USB ou de l'iPod.
  - Lorsqu'il y a eu changement de langue pour la reconnaissance vocale. (→P.60)
- Pendant la création ou la mise à jour des données de reconnaissance, il n'est pas possible de faire une recherche de musique par commande vocale.

EXEMPLE DE COMMANDE VOCALE: APPELER UN NOM

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Dites ***"Appeler Adam Roy cellulaire"***.

- Un écran de confirmation s'affiche proposant les résultats de la reconnaissance. Si plusieurs éléments de concordance sont trouvés, un écran de sélection s'affiche. Dites ***"<número>"*** ou sélectionnez le numéro.

INFORMATIONS

- De la même manière que c'est affiché à l'écran, "Call <contacts> <phone types>", après avoir dit ***"Appeler un contact"*** prononcez le nom, ou le nom et le type de téléphone, d'un contact.
  Par exemple: ***"Appeler un contact"***, ***"John Smith"*** ou ***"Appeler un contact"***, ***"Mary Davis"***, ***"Mobile"***
- Il existe 4 types de téléphones: Domicile, Mobile, Travail et Autre.
- Il peut arriver que les diminutifs ou les noms abrégés dans la liste des contacts ne soient pas reconnus. Changez les noms dans la liste des contacts pour leur forme complète.
- Parfois, un écran de confirmation du résultat de la reconnaissance vocale s'affiche. Après avoir confirmé le résultat, prononcez ***"Oui"*** ou ***"Non"***.
- Lorsque le système reconnaît plusieurs noms dans la liste des contacts, il affiche à l'écran une liste indiquant les noms des candidats possibles. Si le nom recherché n'est pas affiché en haut de l'écran, prononcez ou sélectionnez le numéro du nom dans la liste des candidats (numéro 1 et numéro 2, etc.) pour l'en sélectionner.
- Lorsque plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés dans la liste des contacts pour le même contact, une liste des candidats possibles est affichée. Si le numéro de téléphone recherché n'est pas affiché en haut de l'écran, prononcez ou sélectionnez le numéro du numéro de téléphone souhaité dans la liste des candidats (numéro 1 et numéro 2, etc.) pour l'en sélectionner.

EXEMPLE DE COMMANDE VOCALE: COMPOSER UN NUMÉRO

1 Appuyez sur le bouton d'activation vocale.

2 Prononcez le numéro de téléphone.

- De la même manière que c'est affiché à l'écran, "Dial <number>", après avoir dit ***"Composer un numéro"*** prononcez le numéro de téléphone.
- Prononcez un par un les chiffres composant le numéro de téléphone.
  Par exemple, si le numéro de téléphone est le 2345678:
  Dites ***"Deux trois quatre cinq six sept huit"***
  Ne pas dire ***"Deux trois quatre cinq six sept huit"***

▶Appel des numéros de téléphones suivants
- Numéros à 3 chiffres (911, 411, 611)
- Numéros à 7 chiffres (numéros de téléphone locaux)
- Numéros à 10 chiffres (indicatif + numéro de téléphone local)
- Numéros à 11 chiffres (1 + indicatif + numéro de téléphone local)

- Le système n'étant pas capable de reconnaître les numéros supplémentaires, prononcez le numéro complet sans vous arrêter.

3 Dites ***"Appeler"*** ou appuyez sur le bouton ☎ au volant.

- Lorsque le système identifie plusieurs numéros de téléphone, il affiche à l'écran une liste indiquant les numéros des candidats possibles. Appuyez sur le bouton ☎ au volant pour appeler le numéro en tête de liste. Si le numéro de téléphone recherché n'est pas affiché en haut de l'écran, prononcez le numéro correspondant au numéro de téléphone dans la liste des candidats pour l'en sélectionner.

2. RECONNAISSANCE DU LANGAGE COURANT

Grâce à sa technologie de reconnaissance du langage tel qu'il est naturellement parlé, ce système est capable de reconnaître une commande lorsqu'elle est prononcée au naturel. Toutefois, le système n'est pas capable de reconnaître toutes les variations d'une même commande. Dans certaines situations, il est possible d'omettre la commande à dire pour lancer une procédure et d'indiquer directement l'action que l'on souhaite. Toutes les commandes vocales ne sont pas affichées dans le menu de la fonction.

INFORMATIONS

- Si la commande n'est pas complètement reconnue, l'écran permettant de l'entrer va s'afficher. (Les résultats d'une recherche sont affichés sur la base de la partie reconnue de la commande.)

EXEMPLES D'EXPRESSIONS POUR CHAQUE FONCTION

Commande	Exemples d'expressions
"Go Home"*	*Emmène-moi à la maison.* *Ramène-moi chez moi.*
"Enter an Address"*	*J'ai besoin d'aller à une adresse.* *Donne-moi une rue.*
"Find Nearby <catégorie PDI>"*	*Cherche un <Restaurant> dans le coin.* *Trouver un <Restaurants> à proximité.*
"Call <name> <type>"	*Appelle-moi <Robert Brown>.* *Appeler <contacts> <types de téléphone>.*
"Dial <numéro>"	*Appeler le <911>.*
"Play Artist <nom>"	*Joue-moi l'artiste <nom>.* *Je veux écouter le groupe <nom>.*
"Play Album <nom>"	*Lis-moi l'album <nom>.*

*: Entune Premium Audio uniquement

3. LISTE DES COMMANDES

Les commandes vocales que le système reconnaît et les actions correspondantes sont indiquées ci-dessous.

- Les commandes fréquemment utilisées sont regroupées dans les tableaux qui suivent.
- Les commandes correspondant aux appareils dont le véhicule n'est pas équipé ne sont pas affichées à l'écran. Par ailleurs, en fonction des conditions du moment, il peut arriver que d'autres commandes ne soient pas affichées à l'écran.
- Les fonctions disponibles peuvent varier selon les systèmes montés.

- Vous pouvez changer de langue de reconnaissance vocale. (→P.60)

▶De base

Commande	Action
"Aide"	Invite la voix de synthèse à proposer quelques exemples de commandes ou de façons de faire
"Retourner"	Retour à l'écran précédent
"Numéro un/deux/trois/quatre/cinq"	Sélectionne le numéro à l'écran de liste
"Page suivante"	Affiche la page suivante
"Page précédente"	Affiche la page précédente
"Menu téléphone"	Affiche la liste de commandes de l'onglet sélectionné

▶Application Entune App Suite*1

Lorsque la langue de reconnaissance vocale est l'anglais.

Commande	Action
"Launch <apps>" (Seulement anglais)	Active l'application Entune App Suite

*1: Entune Premium Audio uniquement

▶Navigation*1

Commande	Action
“Rechercher un <catégorie PDI> à proximité”	Affiche une liste des <catégorie PDI*2> à proximité de la position actuelle
“Enter an Address” (Seulement anglais)	Permet de définir une destination en prononçant son adresse
“Aller à la maison”	Affiche l’itinéraire jusqu’au domicile
“Annuler l'itinéraire”	Arrête le guidage sur itinéraire
“Recherche sur le web”	Lance une recherche sur le web des POI

*1: Entune Premium Audio uniquement
*2: Par exemple; “Stations-service”, “Restaurants”, etc.

▶Téléphone

Commande	Action
“Recomposer”	Appelle le numéro de téléphone du dernier appel sortant
“Rappeler”	Appelle le numéro de téléphone du dernier appel entrant
“Rappeler”	Affiche l’écran de l’historique des appels
“Appeler <numéro de téléphone>”	Appelle le numéro de téléphone prononcé
Appeler <contacts> <types de téléphone>.	Appelle le contact dans le répertoire à son téléphone du type prononcé

▶Audio

Commande	Action
“Écouter la liste de lecture franco”	Lance la lecture des plages composant la liste de lecture sélectionnée
“Écouter l'artiste Jean-Jacques”	Lance la lecture des plages de l’artiste sélectionné
“Écouter la chanson L'amour”	Lance la lecture de la plage sélectionnée
“Écouter l'album Ma Vie”	Lance la lecture des plages de l’album sélectionné

▶ Infos*


Commande	Action
“Voir les prévisions météo”	Affiche les informations météo
“Voir la circulation”	Affiche les infos-trafic

*: Modèles disponibles et pays et régions disponibles (→P.150, 151)


1. MOBILE ASSISTANT

La fonction Mobile Assistant permet d'activer le mode Eyes Free de l'application Siri® d'Apple via les commandes au volant. Pour utiliser Mobile Assistant, il faut qu'un téléphone mobile compatible soit déclaré et connecté au système via Bluetooth®. (→P.44)

1 Appuyez longuement sur ce bouton jusqu'à confirmation par des bips.



2 Vous pouvez utiliser Mobile Assistant uniquement lorsque l'écran suivant est affiché.



- Pour annuler Mobile Assistant: Sélectionnez **"Annuler"**, appuyez sur ☎ au volant, ou appuyez longuement sur ☎ au volant.
- Pour redémarrer Mobile Assistant afin de pouvoir énoncer d'autres commandes, appuyez sur ☎ au volant.
  - Vous pouvez redémarrer Mobile Assistant uniquement après que le système ait réagi à une commande vocale.
  - Après certaines commandes concernant le téléphone et la musique, la fonction Mobile Assistant se ferme automatiquement pour que l'action demandée puisse être effectuée.

- Vous pouvez régler le volume sonore de Mobile Assistant avec le bouton **"PWR·VOL"** ou les boutons de commande de volume au volant. Les volumes sonores de Mobile Assistant et des appels téléphoniques sont synchronisés.

INFORMATIONS

- Les caractéristiques et fonctions disponibles varient selon la version d'iOS installée sur l'appareil connecté.
- Certaines fonctions de Siri sont limitées en mode Eyes Free. Si vous tentez d'utiliser une fonction indisponible, Siri vous informe de cette indisponibilité.
- Si Siri n'est pas actif sur le téléphone mobile connecté via Bluetooth®, un message d'erreur s'affiche à l'écran.
- Tant qu'un appel téléphonique est actif, Mobile Assistant reste inutilisable.
- Si vous utilisez la fonction de navigation du téléphone mobile, veillez à ce que la source audio active soit le Bluetooth® audio ou l'iPod, afin de pouvoir entendre les invites de changements de direction.

MICROPHONE

Il n'est pas nécessaire de parler directement dans le microphone pour utiliser Mobile Assistant. (Emplacement du microphone: →P.136)

INFORMATIONS

- Attendez les bips d'écoute avant d'utiliser Mobile Assistant.
- Il peut arriver que Mobile Assistant ne reconnaisse pas les commandes dans les situations suivantes:
  - Vous parlez trop vite.
  - Vous parlez trop bas ou trop haut.
  - Le toit ou les vitres sont ouvertes.
  - Les passagers sont en train de parler alors que vous utilisez Mobile Assistant.
  - La climatisation est réglée sur une allure rapide.
  - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone.

5

INFORMATIONS

1 INFORMATIONS

1. RÉCEPTION DES INFORMATIONS MÉTÉO 150

AFFICHAGE DES INFORMATIONS MÉTÉO 150

2. RÉCEPTION DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES D'INFOS-TRAFIC 151

AFFICHAGE DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES D'INFOS-TRAFIC 151

3. PARAMÈTRES DE SERVICES DE DONNÉES 152

CONFIGURATION DES MODES DE TÉLÉCHARGEMENT 152

1. RÉCEPTION DES INFORMATIONS MÉTÉO*

▶Entune Audio Plus


Il est possible de recevoir des informations météo par radar via la HD Radio.

▶Entune Premium Audio

Il est possible de recevoir des informations météo par radar via la HD Radio ou l'application Entune App Suite sur un téléphone Bluetooth®.


AFFICHAGE DES INFORMATIONS MÉTÉO

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Météo"**.

3 Vérifiez que l'écran "Météo" est affiché.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher la météo du lieu où vous vous trouvez.
2	Sélectionnez pour afficher la météo du lieu de votre choix dans la liste de ceux récemment consultés.
3	Sélectionnez pour afficher la météo du lieu de votre choix dans la liste des grandes villes.
4	Sélectionnez pour afficher la météo du lieu de votre choix dans la liste des autres villes de la région.
5	Entune Premium Audio uniquement: Sélectionnez pour afficher les informations météo par radar Doppler superposées à la carte.

INFORMATIONS

- Si vous avez configuré l'affichage de "Météo" dans l'écran d'accueil, les informations affichées sont celles de la météo du lieu où vous vous trouvez.


*: Disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska

2. RÉCEPTION DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES D'INFOS-TRAFIC*

Il est possible de recevoir des informations cartographiques d'infos-trafic via la HD Radio.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES D'INFOS-TRAFIC

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Circulation"**.

3 Vérifiez que l'écran de cartographie des infos-trafic est affiché.



No.	Fonction
1	Position actuelle de votre voiture
2	Ligne d'infos-trafic La couleur de la ligne est à interpréter comme suit: Rouge: Congestion intense Jaune: Trafic modéré Vert: Trafic fluide


*: Entune Audio Plus uniquement (disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska)

3. PARAMÈTRES DE SERVICES DE DONNÉES*

CONFIGURATION DES MODES DE TÉLÉCHARGEMENT

Il est possible de recevoir des informations issues de services de données, lesquelles sont composées d'informations météo et d'infos-trafic, via la HD Radio et l'application Entune App Suite sur un téléphone Bluetooth®. Le mode de réception peut être configuré sur les deux ou via HD Radio seulement. Pour plus de détails sur l'application Entune App Suite: →P.275

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Données HD"**.

4 Sélectionnez l'option à configurer de votre choix.



- Cochez la case sur la droite pour configurer.

No.	Fonction
1	Sélectionnez pour recevoir les informations des services de données à la fois via HD Radio et via l'application Entune App Suite sur un téléphone Bluetooth®. Lorsque les deux modes sont disponibles, celui sélectionné sera via HD Radio.
2	Sélectionnez pour recevoir les données via HD Radio seulement.

*: Entune Premium Audio uniquement (disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska)

6

SYSTÈME DE SURVEILLANCE PÉRIPHÉRIQUE

1 SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN

1. SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN 154

PRÉCAUTIONS DE CONDUITE 154

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN 155

2. PRÉCAUTIONS AVEC LE SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN 156

ZONE AFFICHÉE À L'ÉCRAN 156

LA CAMÉRA 156

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN ET LE SOL EN RÉALITÉ 157

QUAND VOUS APPROCHEZ D'UN OBSTACLE TRIDIMENSIONNEL 159

3. LES CHOSES À SAVOIR 161

SI VOUS CONSTATEZ UN SYMPTÔME QUELCONQUE 161

1. SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN

Le système de rétrovision sur écran offre une assistance au conducteur, en diffusant sur l'écran l'image filmée à l'arrière du véhicule avec des lignes fixes de guidage pendant qu'il recule, pour stationner par exemple.

INFORMATIONS

- Les illustrations utilisées dans ce texte pour rendre compte de l'écran ne sont que des exemples, et peuvent différer de l'image effectivement affichée à l'écran.

PRÉCAUTIONS DE CONDUITE

Le système de rétrovision sur écran est un dispositif supplémentaire destiné à aider le conducteur dans les manœuvres de marche arrière. Lorsque vous reculez, veillez à surveiller visuellement tout autour du véhicule, tant en vision directe qu'avec les rétroviseurs, avant d'entamer la manœuvre. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'entrer en collision avec un autre véhicule et d'éventuellement causer un accident.

Portez attention aux précautions suivantes lorsque vous utilisez le système de rétrovision sur écran.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne vous fiez jamais exclusivement au système de rétrovision sur écran lorsque vous reculez. L'image et la position des lignes de guidage affichées à l'écran ne rendent pas compte de l'exacte réalité. Soyez prudent, comme pour toute manœuvre de marche arrière avec un véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à reculer lentement, en appuyant sur la pédale de frein pour maîtriser la vitesse du véhicule.
- Les indications fournies ici ne le sont qu'à titre de guide général. Nous ne pouvons pas vous dire exactement quand et de combien tourner le volant pour chaque manœuvre; cela dépend des conditions de circulation, de l'état de la chaussée, de la situation du véhicule, etc. au moment précis de la manœuvre. Il est primordial que vous en ayez pleinement conscience avant d'utiliser le système de rétrovision sur écran.
- Lorsque vous stationnez, veillez à vérifier que la place de stationnement est suffisante pour accueillir votre véhicule, avant d'essayer d'y manœuvrer.
- Ne pas utiliser le système de rétrovision sur écran dans les cas suivants:
  - Sur chaussée verglacée ou glissante, ou enneigée
  - Lorsque vous utilisez des chaînes à neige ou une roue de secours
  - Lorsque le hayon n'est pas complètement fermé
  - Sur routes sinueuses ou pentues.
- Par temps froid, il peut arriver que l'écran soit plus sombre ou que l'image soit plus floue. Il peut arriver que l'image affichée à l'écran soit déformée lorsque le véhicule est en mouvement, ou qu'elle soit illisible. Veillez à surveiller visuellement tout autour du véhicule, tant en vision directe qu'avec les rétroviseurs, avant d'entamer la manœuvre.
- Si vous remplacez les pneus par d'autres de dimensions différentes, la position des lignes fixes de guidage affichées à l'écran est susceptible de ne plus être la même.
- La caméra est équipée d'une optique spéciale. Les distances telles qu'elles apparaissent à l'image affichée à l'écran entre les obstacles et les pétions ne rendent pas compte de ce qu'elles sont en réalité. (→P.157)


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres"

L'écran du système de rétrovision s'affiche lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R" alors que vous mettez le contacteur de démarrage sur "ON".

▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres"

L'écran du système de rétrovision s'affiche lorsque le sélecteur de vitesses est sur "R" alors que vous mettez le contacteur de démarrage en mode DÉMARRAGE.



AZ051S

No.	Affichage	Fonction
1	Lignes de guidage en largeur du véhicule	Matérialise la trajectoire lorsque le véhicule recule en ligne droite. • La largeur affichée est supérieure à celle du véhicule en réalité.
2	Ligne de guidage centrale du véhicule	Cette ligne matérialise l'axe central estimé du véhicule au sol.
3	Ligne de guidage en distance	Matérialise la distance en arrière du véhicule. • Indique un point situé à environ 1,5 ft. (0,5 m) (rouge) du bord du pare-chocs.
4	Ligne de guidage en distance	Matérialise la distance en arrière du véhicule. • Indique un point situé à environ 3 ft. (1 m) (bleu) du bord du pare-chocs.


DÉSACTIVATION DU SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN

Le système de rétrovision sur écran est désactivé dès lors que le sélecteur de vitesses n'est plus sur "R".

2. PRÉCAUTIONS AVEC LE SYSTÈME DE RÉTROVISION SUR ÉCRAN

ZONE AFFICHÉE À L'ÉCRAN

Le système de rétrovision sur écran affiche une image de la zone à l'arrière du véhicule, vue du pare-chocs.




- La procédure permettant de régler l'image du système de rétrovision sur écran est identique à celle permettent de régler l'écran multimédia. (→P.42)

INFORMATIONS

- La zone affichée à l'écran peut varier en fonction des conditions d'orientation du véhicule.
- Les objets proches des arrondis du pare-chocs et sous ce dernier ne peuvent pas être affichés.
- La caméra est équipée d'une optique spéciale. La distance apparente à l'image affichée à l'écran diffère de la distance réelle.
- Les obstacles situés plus en hauteur par rapport à la caméra peuvent ne pas apparaître sur le moniteur.

LA CAMÉRA

La caméra du système de rétrovision sur écran est située à l'emplacement indiqué sur la figure.



UTILISATION DE LA CAMÉRA

Si des gouttelettes d'eau, de la neige, de la boue, etc. sont collées à la caméra, elle ne peut pas transmettre une image claire. Dans ce cas, lavez à grande eau l'objectif de la caméra et essuyez-le avec un chiffon doux et humide.

NOTE


- Il peut arriver dans les cas suivants que le système de rétrovision sur écran ne fonctionne pas normalement.
  - Si le véhicule a subi un choc à l'arrière, la position et l'angle de fixation de la caméra risquent d'avoir changé.
  - La caméra étant étanche à l'eau, il ne faut pas la démonter, la mettre en pièces ou la modifier. Son fonctionnement pourrait s'en trouver altéré.
  - Pour nettoyer l'objectif de la caméra, lavez la caméra à grande eau et essuyez-la avec un chiffon doux et humide. Tout frottement appuyé de l'objectif de la caméra peut le rayer et le rendre incapable de transmettre une image claire.
  - Ne pas laisser adhérer à la caméra un solvant organique, un produit lustrant, un produit lave-vitres ou un traitement pour vitres. Si cela se produit, nettoyez dès que possible.
  - En cas de variation brutale de température, par exemple lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule par temps froid, le système peut ne pas fonctionner normalement.
  - Lorsque vous lavez le véhicule, n'approchez pas la lance à eau trop près de la caméra ou de la zone correspondante. En effet, la caméra risquerait ensuite de ne plus fonctionner normalement.
- Ne pas faire subir de choc violent à la caméra, sous peine de causer son mauvais fonctionnement. Si cela arrive, faites contrôler le véhicule par votre concessionnaire Toyota dans les plus brefs délais.

DIFFÉRENCES ENTRE L'ÉCRAN ET LE SOL EN RÉALITÉ

- Il peut arriver que les lignes de guidage en distance et en largeur du véhicule ne soient pas effectivement parallèles aux délimitations de la place de stationnement, même si elles le sont en apparence. Veillez à contrôler visuellement.
- Il peut arriver que les distances entre les lignes de guidage en largeur du véhicule et les délimitations gauche et droite de la place de stationnement ne soient pas égales, même si elles le sont en apparence. Veillez à contrôler visuellement.
- Les lignes de guidage en distance donnent une indication de la distance lorsque la chaussée n'est pas en dénivelé. Dans n'importe laquelle des situations suivantes, il existe une marge d'erreur entre les lignes fixes de guidage affichées à l'écran et les écarts/distances réelles au sol.


QUAND LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE EST EN FORTE PENTE MONTANTE

Les lignes de guidage en distance vont paraître plus proches du véhicule par rapport à la distance en réalité. De ce fait, les obstacles vont paraître plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les écarts/distances réelles au sol.




QUAND LE SOL DERRIÈRE LE VÉHICULE EST EN FORTE PENTE DESCENDANTE

Les lignes de guidage en distance vont paraître plus éloignées du véhicule par rapport à la distance en réalité. De ce fait, les obstacles vont paraître plus proches qu'ils ne le sont en réalité. De la même manière, il y a une marge d'erreur entre les lignes de guidage et les écarts/distances réelles au sol.



QUAND LE VÉHICULE EST AFFAISSÉ SUR UN DE SES ESSIEUX

Quand le véhicule est affaissé sur un de ses essieux du fait du nombre de passagers ou de la répartition de la charge, il existe une marge d'erreur entre les lignes fixes de guidage affichées à l'écran et les écarts/distances réelles au sol.




QUAND VOUS APPROCHEZ D'UN OBSTACLE TRIDIMENSIONNEL

Les lignes de guidage en distance donnent une indication par rapport aux objets plats (tels que la chaussée par exemple). Il est impossible de déterminer la position des objets tridimensionnels (comme les véhicules) avec les lignes de guidage en largeur du véhicule et les lignes de guidage en distance. Lorsque vous approchez d'un obstacle tridimensionnel qui dépasse sur les extérieurs (comme le plateau d'un camion par exemple), soyez attentif à ce qui suit.

LIGNES DE GUIDAGE EN LARGEUR DU VÉHICULE

Contrôler visuellement les abords du véhicule et la zone à l'arrière. Dans le cas illustré ci-dessous, le camion semble se trouver en dehors des lignes de guidage en largeur du véhicule, et le véhicule ne semble pas devoir heurter le camion, en apparence. Toutefois, le risque existe que le camion croise effectivement les lignes de guidage en largeur du véhicule. En réalité, si vous reculez en suivant les lignes de guidage en largeur du véhicule, le véhicule risque de heurter le camion.




▶ 1 Lignes de guidage en largeur du véhicule

LIGNES DE GUIDAGE EN DISTANCE

Contrôler visuellement les abords du véhicule et la zone à l'arrière. À l'écran, il semble en apparence que le camion stationne au point B. Toutefois, en réalité, si vous reculez jusqu'au point A, vous allez heurter le camion. À l'écran, il semble en apparence que A est le plus proche et C est le plus lointain. Pourtant, en réalité, A et C sont à la même distance, et B est plus éloigné que A et C.

Positions de A, B et C



3. LES CHOSES À SAVOIR

SI VOUS CONSTATEZ UN SYMPTÔME QUELCONQUE

Si vous constatez l'un des symptômes suivants, reportez-vous à la cause probable et à la solution, puis contrôler de nouveau.

Si solution ne résout par le symptôme, faites contrôler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.

Symptôme	Cause probable	Solution
L'image est difficile à distinguer	• Le véhicule est dans une zone mal éclairée • La température autour de l'objectif est soit élevée, soit basse • La température ambiante est basse • Présence de gouttelettes d'eau sur la caméra • Le temps est à la pluie ou à l'humidité • Présence de boue, etc. collée à la caméra • La caméra est directement éclairée par la lumière du soleil ou de projecteurs • Le véhicule est situé sous des éclairages fluorescents, au sodium, au mercure, etc.	Reculez tout en surveillant visuellement les abords du véhicule. (Servez-vous à nouveau du moniteur lorsque les conditions de manœuvre se sont améliorées.) La procédure de réglage de la qualité d'image du système de rétrovision sur écran est identique à celle du réglage de l'écran en général. (→P.42)
L'image est floue	Gouttelettes d'eau, neige, boue, etc. collée à la caméra.	Lavez à grande eau la caméra et essuyez-en l'objectif avec un chiffon doux et humide.
L'image est désalignée	La caméra ou la partie qui l'entoure a subi un choc important.	Faites contrôler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
Les lignes fixes de guidage sont très désalignées	La position de la caméra est désalignée.	Faites contrôler le véhicule par votre concessionnaire Toyota.
	• Le véhicule est incliné (il est lourdement chargé, la pression des pneus est basse en raison d'une crevaison, etc.) • Le véhicule est utilisé en pente.	Si cela se produit pour ces raisons, ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement. Reculez tout en surveillant visuellement les abords du véhicule.

7

TÉLÉPHONE

1 UTILISATION DU TÉLÉPHONE (SYSTÈME MAINS LIBRES POUR TÉLÉPHONES MOBILES)

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION 164

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE 165

DÉCLARATION/CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth® 166

UTILISATION DU BOUTON DE TÉLÉPHONIE/MICROPHONE..... 166

SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE..... 166

À PROPOS DES CONTACTS DANS LA LISTE DES CONTACTS..... 167

LORSQUE VOUS REVENDEZ OU METTEZ AU RECYCLAGE LE VÉHICULE 168

3. APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 169

PAR LA LISTE DES FAVORIS..... 170

PAR L'HISTORIQUE DES APPELS.... 170

PAR LA LISTE DES CONTACTS..... 171

PAR LE CLAVIER DE NUMÉROTATION 173

PAR LE BOUTON DE DÉCROCHAGE 174

PAR L'ÉCRAN "Accueil"..... 174

4. RÉCEPTION D'UN APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 176

APPELS ENTRANTS 176

5. CONVERSATION AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth® 177

APPEL ENTRANT EN ATTENTE 179

6. FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth® 180

ÉCRAN DE BOÎTE DE RÉCEPTION DES MESSAGES 180

MANIÈRE DIFFÉRENTE D'AFFICHER L'ÉCRAN DE BOÎTE DE RÉCEPTION DES MESSAGES 181

RÉCEPTION D'UN MESSAGE..... 181

CONSULTATION DES MESSAGES ... 182

RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE RAPIDE) 183

APPEL DE L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE..... 184

2 CONFIGURATION

1. PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/MESSAGERIE.... 185

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/MESSAGERIE 185

ÉCRAN "Paramètres du son"..... 186

ÉCRAN "Paramètres contacts/historique d'appels" 187

ÉCRAN "Paramètres messagerie"..... 195

ÉCRAN "Paramètres affichage téléphone" 196

3 QUE FAIRE SI...

1. DÉPANNAGE 197

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION

Vous pouvez utiliser l'écran principal du téléphone pour passer un appel. Vous pouvez accéder à l'écran du téléphone par les méthodes suivantes:

▶Appuyez sur le bouton **"APPS"** et sélectionnez **"Téléphone"**.

▶Appuyez sur le bouton ☎ au volant.

▶Appuyez sur le bouton 📞 à la console de commande.

Chaque écran affiché après sélection d'un des 4 onglets offre plusieurs fonctions à utiliser.



Fonction		Page
Utilisation du téléphone	Déclaration/connexion d'un téléphone Bluetooth®	44
	Appel avec le téléphone Bluetooth®	169
	Réception d'un appel avec le téléphone Bluetooth®	176
	Conversation avec le téléphone Bluetooth®	177
Fonction de messagerie	Utilisation de la fonction de messagerie du téléphone Bluetooth®	180
Configuration d'un téléphone	Paramètres du téléphone	185
	Paramètres Bluetooth®	52

2. QUELQUES PRINCIPES DE BASE

Le système mains libres vous permet de passer ou de recevoir des appels sans avoir à quitter le volant des mains.

Ce système prend en charge la norme Bluetooth®. Bluetooth® est une norme d'échange de données sans fil permettant d'utiliser un téléphone mobile sans que celui-ci soit branché par un câble ou posé sur un support.

Les pages qui suivent expliquent comment utiliser le téléphone.

AVERTISSEMENT

- Pendant la marche du véhicule, ne pas utiliser un téléphone mobile ni connecter un téléphone Bluetooth®.
- Votre système audio est muni d'antennes Bluetooth®. Les personnes porteuses d'un implant cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) doivent rester à distance raisonnable des antennes Bluetooth®. Leur implant est en effet susceptible d'être perturbé dans son fonctionnement par les ondes radio.
- Avant qu'ils n'utilisent un appareil Bluetooth®, il est demandé aux porteurs d'une prothèse médicale électrique autre que cardiaque (stimulateur implantable, de thérapie de resynchronisation cardiaque ou défibrillateur cardioverteur implantable) de se renseigner auprès du fabricant de la prothèse quant à son fonctionnement en présence d'ondes radio. Les ondes radio sont susceptibles d'avoir des effets inattendus sur le fonctionnement de ces prothèses médicales.

NOTE

- Ne pas laisser votre téléphone mobile à l'intérieur du véhicule. La température qui y règne peut s'élever à un point tel que des dommages peuvent être causés au téléphone.

INFORMATIONS

- Si votre téléphone mobile n'est pas compatible Bluetooth®, ce système ne peut pas fonctionner.
- Dans les conditions suivantes, il peut arriver que le système ne fonctionne pas:
  - Le téléphone mobile est éteint.
  - L'emplacement actuel est en dehors de la zone de communication.
  - Le téléphone mobile n'est pas connecté.
  - La batterie du téléphone mobile est déchargée.
- Lorsque vous utilisez le Bluetooth® en même temps en audio et en mains libres, les problème suivants peuvent survenir:
  - La connexion Bluetooth® peut être coupée.
  - Des bruits peuvent être audibles lors de la lecture en Bluetooth® audio.

DÉCLARATION/CONNEXION D'UN TÉLÉPHONE Bluetooth®

Pour pouvoir utiliser le système mains libres pour téléphones mobiles, il est nécessaire de déclarer au système un téléphone mobile. (→P.44)


AFFICHAGE DE L'ÉTAT DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

L'état du téléphone Bluetooth® est indiqué dans l'angle supérieur droit de l'écran. (→P.18)

UTILISATION DU BOUTON DE TÉLÉPHONIE/MICROPHONE

▶Bouton au volant

En appuyant sur le bouton de téléphonie, vous pouvez prendre un appel ou raccrocher sans quitter le volant des mains.



1 Bouton de commande de volume


- Appuyez sur le bouton pour monter ou baisser le volume pendant un appel téléphonique.

2 Bouton de décrochage

3 Bouton de raccrochage


▶Microphone

Le microphone sert à parler au téléphone.



SYSTÈME DE COMMANDE VOCALE

Appuyez sur ce bouton pour utiliser le système de commande vocale.



- Vous pouvez gérer le système de commande vocale et sa liste de commandes. (→P.136)

INFORMATIONS

- La voix de votre correspondant est diffusée par les haut-parleurs avant. Le système audio est mis au silence pendant les appels téléphoniques ou pendant que vous utilisez les commandes vocales mains libres.
- Parlez au téléphone l'un après l'autre. Si les deux interlocuteurs parlent en même temps, l'autre risque de ne pas entendre ce qui a été dit. (Ce n'est pas un défaut de fonctionnement.)
- Ne pas monter trop haut le volume des appels. Sinon, la voix du correspondant risque d'être audible à l'extérieur du véhicule et d'augmenter l'effet d'écho. Lorsque vous parlez au téléphone, parlez clairement en direction du microphone.
- Conditions dans lesquelles votre correspondant risque de ne pas vous entendre clairement:
  - Vous roulez sur une route en mauvais état. (Ce qui produit un bruit de circulation excessif.)
  - Vous roulez à vitesse élevée.
  - Les vitres sont ouvertes.
  - Les aérateurs de la climatisation sont braqués sur le microphone.
  - La soufflerie de climatisation est bruyante.
  - Le téléphone et/ou le réseau utilisé peut avoir un effet négatif sur la qualité du son.

À PROPOS DES CONTACTS DANS LA LISTE DES CONTACTS

- Vous pouvez mémoriser les données suivantes pour chaque téléphone enregistré. Lorsqu'un autre téléphone est connecté, les données enregistrées suivantes issues du téléphone connecté précédemment ne sont plus lisibles:
  - Données de contacts
  - Données d'historique des appels
  - Données de favoris
  - Données d'image
  - Tous les paramètres du téléphone
  - Paramètres de messagerie

INFORMATIONS

- Lorsque vous supprimez la déclaration d'un téléphone, les données énumérées précédemment sont également supprimées.

LORSQUE VOUS REVENDEZ OU METTEZ AU RECYCLAGE LE VÉHICULE

L'utilisation du système mains libres engendre l'enregistrement de beaucoup de données personnelles. Lorsque vous revendez ou mettez au recyclage le véhicule, initialisez les données. (→P.65)

- Il est possible d'initialiser les données système suivantes:
  - Données de contacts
  - Données d'historique des appels
  - Données de favoris
  - Données d'image
  - Tous les paramètres du téléphone
  - Paramètres de messagerie


INFORMATIONS

- Une fois initialisés, les données et les paramètres vont être supprimés. Faites très attention lors de l'initialisation des données.

3. APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth®

Dès lors que vous avez déclaré un téléphone Bluetooth®, vous pouvez passer un appel via le système mains libres. Il existe plusieurs méthodes par lesquelles vous pouvez passer un appel, décrites ci-après.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Téléphone"**.

3 Sélectionnez l'onglet de votre choix depuis lequel appeler.



- Vous pouvez afficher l'écran principal du téléphone en appuyant sur le bouton ☎ au volant.

Comment passer un appel	Page
Par la liste des favoris	170
Par l'historique des appels	170
Par la liste des contacts	171
Par le clavier de numérotation	173
Par les courriels/SMS/MMS	184
Par appel de PDI*	216
Par le bouton de décrochage	174
Par Entune App Suite*	282
Par le système de commande vocale	140
Par l'écran "Accueil"	174


*: Entune Premium Audio uniquement

PAR LA LISTE DES FAVORIS

Pour passer vos appels, vous pouvez utiliser les contacts enregistrés, que vous pouvez sélectionner dans une liste de contacts. (→P.192)

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Favoris"** puis sélectionnez le contact de votre choix.



3 Sélectionnez le numéro de votre choix.


4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

PAR L'HISTORIQUE DES APPELS

L'onglet "Historique d'appels" vous permet de sélectionner jusqu'à 30 numéros parmi les plus récents dans l'historique des appels (manqués, entrants et sortants).

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Historique d'appels"** puis sélectionnez du contact de votre choix.



- Les types d'appels sont symbolisés par des icônes.

: Appel manqué

: Appel entrant

: Appel sortant

▶Quand est sélectionné

3 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

▶Quand le contact de votre choix est sélectionné

3 Sélectionnez le numéro de votre choix.

4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

INFORMATIONS

- Lorsque vous appelez le même numéro plusieurs fois de suite, seul l'appel le plus récent est journalisé dans l'historique des appels.
- Lorsque vous recevez un appel d'un numéro enregistré dans la liste des contacts, son nom est affiché.
- Les appels dont le numéro est masqué sont également mémorisés par le système.
- Selon le type de téléphone mobile dont vous disposez, il est possible que vous ne puissiez pas passer d'appels à l'international.
- La liste doit grouper ensemble les appels consécutifs du même numéro de téléphone et du même type. Par exemple, deux appels du mobile de Kay Rowles doivent être indiqués comme suit: Kay Rowles (2)
- En appuyant sur le bouton ☎ au volant, vous pouvez appeler le dernier numéro ajouté à l'historique des appels.


PAR LA LISTE DES CONTACTS

Pour passer vos appels, vous pouvez utiliser les données de contacts transférées depuis un téléphone mobile déclaré. (→P.172)

Vous pouvez enregistrer dans la liste des contacts jusqu'à 2500 contacts (maximum de 4 numéros de téléphone et adresses de courriel par contact).

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Contacts"** puis sélectionnez le contact de votre choix.



3 Sélectionnez le numéro de votre choix.

4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

QUAND LE CONTACT EST VIDE


POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® COMPATIBLES PBAP

▶Quand l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive (→P.187)

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'option de votre choix.

- L'écran suivant ne s'affiche pas lorsque vous faites le transfert depuis un mode mains libres.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour transférer de nouveaux contacts depuis un téléphone mobile, sélectionnez **"Toujours"** puis activez l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique".
2	Sélectionnez pour ne transférer automatiquement qu'une seule fois tous les contacts depuis un téléphone mobile connecté.
3	Sélectionnez pour annuler le transfert.

POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® INCOMPATIBLES PBAP MAIS COMPATIBLES OPP

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour transférer les contacts depuis le téléphone mobile connecté.
2	Sélectionnez pour ajouter manuellement un nouveau contact.
3	Sélectionnez pour annuler le transfert.

▶Quand vous sélectionnez **"Transférer"**

3 Suivez les explications décrites à "POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® INCOMPATIBLES PBAP MAIS COMPATIBLES OPP" depuis "ÉTAPE 2". (→P.188)

▶Quand vous sélectionnez **"Ajouter"**

3 Suivez les explications décrites à "ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DES CONTACTS" depuis "ÉTAPE 2". (→P.189)

INFORMATIONS

- L'action de transfert manuel est neutralisée pendant la marche du véhicule.
- Si votre téléphone mobile n'est compatible ni PBAP, ni OPP, les contacts ne peuvent pas être transférés.
- Selon le type de téléphone Bluetooth® utilisé:
  - Il peut être nécessaire d'effectuer certaines manipulations supplémentaires avec le téléphone pour transférer les données des contacts.
  - Selon le type de téléphone Bluetooth® connecté, il peut arriver que l'image enregistrée dans la liste des contacts ne soit pas transférée.

PAR LE CLAVIER DE NUMÉROTATION

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Clavier"** et entrez le numéro de téléphone.



3 Sélectionnez ou appuyez sur le bouton au volant.

4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

INFORMATIONS

- Selon le type de téléphone Bluetooth® en cours de connexion, certaines manipulations supplémentaires peuvent être nécessaires au niveau du téléphone.

PAR LE BOUTON DE DÉCROCHAGE

Pour passer vos appels, vous pouvez utiliser le dernier numéro ajouté à l'historique des appels.

1. Appuyez sur le bouton ☎ au volant pour afficher l'écran principal du téléphone.
2. Appuyez sur le bouton ☎ au volant pour afficher l'écran "Historique d'appel".
3. Appuyez sur le bouton ☎ au volant pour appeler le dernier numéro ajouté à l'historique des appels.
4. Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

PAR L'ÉCRAN "Accueil"

▶ Quand l'écran du téléphone est affiché à l'écran "Accueil".

1. Appuyez sur le bouton **"HOME"**.



2. Sélectionnez le contact de votre choix.
3. Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

INFORMATIONS

- Si le message "No phone connected." est affiché à l'écran, c'est que le système n'est pas connecté à un téléphone déclaré. Pour établir la connexion avec un téléphone déclaré, sélectionnez "Select Phone".

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS L'ÉCRAN "Accueil"

1 Sélectionnez longuement un des boutons de contact à l'écran.

2 Entrez le nom et le numéro de téléphone.

INFORMATIONS

- Si la liste des contacts ne contient aucun contact, il n'est pas possible d'en enregistrer dans l'écran d'accueil.
- Il n'est pas possible d'enregistrer le contact dans l'écran d'accueil pendant la marche du véhicule.

4. RÉCEPTION D'UN APPEL AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth®

APPELS ENTRANTS

Lorsqu'un appel est reçu, cet écran s'affiche, accompagné d'un signal sonore.

1 Sélectionnez ou appuyez sur le bouton au volant pour parler au téléphone.



Pour refuser de prendre l'appel: Sélectionnez ou appuyez sur le bouton au volant.


Pour régler le volume de l'appel reçu: Tournez le bouton **"PWR·VOL"**, ou utilisez le bouton de volume au volant.

INFORMATIONS

- Lorsque l'appel est international et selon le téléphone mobile dont vous disposez, il peut arriver que le nom ou le numéro de votre correspondant ne s'affiche pas correctement.
- Le mode d'affichage des appels entrants est configurable. (→P.196)
- La sonnerie choisie dans l'écran "Paramètres du son" est utilisée pour signaler un appel entrant. Selon le type de téléphone Bluetooth®, il peut arriver que le système multimédia et le téléphone Bluetooth® signalent tous les deux en même temps la réception d'un appel entrant. (→P.186)

5. CONVERSATION AVEC LE TÉLÉPHONE Bluetooth®

Pendant que vous parlez au téléphone, cet écran est affiché. Vous pouvez effectuer les actions présentées ci-après dans cet écran.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher le clavier de numérotation et émettre des fréquences vocales.	177
2	Sélectionnez pour que votre correspondant n'entende pas votre voix.	—
3	Sélectionnez pour alterner les modes de combiné entre le système mains libres et le téléphone mobile.	—
4	Sélectionnez pour régler le volume de votre voix tel qu'il est entendu par votre correspondant dans son haut-parleur.	178
5	Sélectionnez pour émettre des fréquences vocales. Ce bouton ne s'affiche que lorsque vous composez en mode mains libres un numéro contenant la lettre muette (w).	178
6	Sélectionnez pour raccrocher le téléphone.	—
7	Sélectionnez **"+"** ou **"-"** pour régler le volume de la voix de votre correspondant.	—
8	Sélectionnez pour commencer à parler avec votre correspondant.	179

INFORMATIONS


- Il n'est pas possible de passer l'appel du système mains libres au téléphone mobile pendant la marche du véhicule.
- Quand vous passez l'appel du téléphone mobile au système mains libres, l'écran mains libres s'affiche et vous pouvez utiliser ses fonctions.
- Vous pouvez agir directement sur le téléphone mobile pour passer l'appel de celui-ci au système mains libres et inversement.
- Les méthodes et actions utilisées pour le transfert varient selon le type de téléphone mobile dont vous disposez.
- Consultez le manuel fourni avec votre téléphone mobile pour tout complément d'information sur son utilisation.

ÉMISSION DE FRÉQUENCES VOCALES

PAR LE CLAVIER DE NUMÉROTATION

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Sélectionnez **"0-9"**.



2 Entrez le numéro de votre choix.

7 TÉLÉPHONE

■PAR LA SÉLECTION DE “Tonalités d’envoi”

Le bouton **“Tonalités d’envoi”** s’affiche quand un signal continu à fréquences vocales comportant la lettre muette (w) est enregistré dans la liste des contacts.

Cette action est possible pendant la marche du véhicule.

1 Sélectionnez **“Tonalités d’envoi”**.


INFORMATIONS

- Un signal continu à fréquences vocales est une suite de caractères composée de plusieurs chiffres et des caractères p ou w. (par ex. 056133w0123p#1∗)
- Lorsqu’un numéro comporte la lettre muette “p” marquant une pause, les fréquences vocales lui faisant suite jusqu’à la pause suivante sont automatiquement envoyées après un délai de 2 secondes. Lorsqu’un numéro comporte la lettre muette “w” marquant une pause, les fréquences vocales lui faisant suite jusqu’à la pause suivante sont automatiquement envoyées après une action de l’utilisateur.
- On peut utiliser les lettres muettes lorsqu’on souhaite consulter un service téléphonique automatisé, tel qu’un répondeur ou un serveur vocal bancaire par exemple. On peut ainsi enregistrer dans la liste des contacts un numéro de téléphone comportant des signaux continus à fréquences vocales.
- Pendant l’appel, vous pouvez agir par commande vocale sur les fréquences vocales faisant suite à une lettre muette “w” de pause.

RÉGLAGE DU VOLUME D’ÉMISSION

1 Sélectionnez **“Volume de transmission”**.

2 Sélectionnez le niveau de votre choix pour le volume d’émission.



3 Sélectionnez **“OK”**.

INFORMATIONS

- L’impact peut en être négatif sur la qualité sonore de la voix telle qu’elle est entendue par le correspondant sur son haut-parleur.
- Pour réinitialiser le volume d’émission, sélectionnez **“Par défaut”**.
- “Volume de transmission” est affiché en grisé lorsque le système est au silence.

APPEL ENTRANT EN ATTENTE

Quand un appel est interrompu par l'un des interlocuteurs pendant la conversation, cet écran s'affiche.

1 Sélectionnez ou appuyez sur le bouton ☎ au volant pour commencer à parler avec le correspondant.



Pour refuser de prendre l'appel: Sélectionnez ou appuyez sur le bouton ☎ au volant.

- À chaque appui sur ou sur le bouton ☎ au volant alors que l'appel est interrompu, les correspondants sont alternativement mis en attente.

INFORMATIONS

- Cette fonction peut être indisponible selon le type de téléphone mobile.


6. FONCTION DE MESSAGERIE DU TÉLÉPHONE Bluetooth®

Vous pouvez faire suivre les messages reçus depuis le téléphone Bluetooth® connecté, ce qui vous permet de les consulter et d'y répondre avec le système multimédia.

Selon le type de téléphone Bluetooth® connecté, il peut arriver que les messages reçus ne soient pas transférés dans la boîte de réception.

Si le téléphone ne prend pas en charge la fonction de messagerie, cette fonction est inutilisable.


1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Messages"**.



ÉCRAN DE BOÎTE DE RÉCEPTION DES MESSAGES




: Sélectionnez pour revenir en mode téléphone.

Fonction	Page
Réception d'un message	181
Consultation des messages	182
Réponse à un message (réponse rapide)	183
Appel de l'expéditeur du message	184
Paramètres de messagerie	195

MANIÈRE DIFFÉRENTE D'AFFICHER L'ÉCRAN DE BOÎTE DE RÉCEPTION DES MESSAGES

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez .



- Vous pouvez afficher l'écran principal du téléphone en appuyant sur le bouton au volant.

RÉCEPTION D'UN MESSAGE

Lorsque vous recevez un courriel/SMS/MMS, l'écran contextuel de message entrant s'affiche accompagné d'un signal sonore, prêt à être utilisé.



No.	Fonction
1	Courriel: Sélectionnez pour consulter le message.
2	Sélectionnez pour ne pas ouvrir le message.
3	Sélectionnez pour appeler l'expéditeur du message.

INFORMATIONS

- Selon le téléphone mobile utilisé pour recevoir les messages, ou s'il est déclaré ou non auprès du système multimédia, certaines informations peuvent ne pas être affichées.
- L'écran contextuel est disponible séparément pour les courriels et les SMS/MMS entrants dans les conditions suivantes:

  E-mail:
  - L'option "Affichage des E-mail entrants" est réglée sur "Plein écran". (→P.195)
  - L'option "Fenêtre d'avis de E-mail" est active. (→P.195)


  SMS/MMS:
  - L'option "Affichage des SMS/MMS entrants" est réglée sur "Plein écran". (→P.195)
  - L'option "Fenêtre d'avis de SMS/MMS" est active. (→P.195)

CONSULTATION DES MESSAGES

1 Affichez l'écran de boîte de réception des messages. (→P.180)

2 Sélectionnez le message de votre choix dans la liste.

3 Vérifiez que le message est affiché.



No.	Fonction
1	Courriel: Sélectionnez **"Marquer comme non lu"** ou **"Marquer comme lu"** pour marquer le courriel comme non-lu ou lu dans l'écran de boîte de réception des messages. Cette fonction est disponible lorsque l'option "Mettre à jour l'état de lecture du message sur le téléphone" est active. (→P.195)
2	Sélectionnez pour répondre au message. (→P.183)
3	Sélectionnez pour afficher le message précédent ou suivant.
4	Sélectionnez pour obtenir que les messages soient lus à voix haute. Pour annuler cette fonction, sélectionnez **"Arrêter"**. Lorsque l'option "Lecture automatique de messages" est active, les messages sont automatiquement lus à voix haute. (→P.195)
5	Sélectionnez pour passer un appel à l'expéditeur.

INFORMATIONS

- La lecture des messages texte n'est pas disponible pendant la marche du véhicule.
- Selon le type de téléphone Bluetooth® en cours de connexion, certaines manipulations supplémentaires peuvent être nécessaires au niveau du téléphone.
- Les messages sont affichés dans le dossier correspondant à l'adresse de courriel déclarée pour le téléphone Bluetooth® connecté. Sélectionnez l'onglet du dossier de votre choix à afficher.
- Seuls les messages reçus sur le téléphone Bluetooth® connecté peuvent être affichés.
- Le texte du message n'est pas affiché pendant la marche du véhicule.
- Tournez le bouton **"PWR·VOL"**, ou utilisez le bouton de volume au volant pour régler le volume de lecture à voix haute du message, pendant sa lecture.

RÉPONSE À UN MESSAGE (RÉPONSE RAPIDE)

15 messages ont déjà été enregistrés.

1 Affichez l'écran de boîte de réception des messages. (→P.180)

2 Sélectionnez le message de votre choix dans la liste.

3 Sélectionnez **"Message rapide"**.



4 Sélectionnez le message de votre choix.

5 Sélectionnez **"Envoyer"**.

- Pendant que le message est en cours d'envoi, un écran d'envoi du message est affiché.
- Pour annuler l'envoi du message, sélectionnez **"Annuler"**.

MODIFICATION DES MESSAGES DE RÉPONSE RAPIDE

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Sélectionnez **"Message rapide"**.



2 Sélectionnez en correspondance avec le message de votre choix à modifier.

3 Sélectionnez **"OK"** lorsque vous avez terminé de modifier.

INFORMATIONS

- Pour retrouver les messages de réponse rapide tels qu'ils étaient avant leur modification, sélectionnez **"Par défaut"**.

▶ Entune Premium Audio

- **"Message rapide 1" ("Je suis au volant et j'arriverai dans environ [ETA] minutes.")**:
  Ce message n'est pas modifiable et le champ [ETA] est automatiquement renseigné avec l'heure estimée d'arrivée, calculée par le système de navigation dans l'écran de confirmation de message.
  Si des étapes sont prévues dans l'itinéraire, l'heure affichée dans le champ [ETA] est celle d'arrivée à la prochaine étape.
  Si aucun itinéraire n'est à ce moment-là calculé par le système de navigation, vous ne pouvez pas sélectionner "Message rapide 1".

APPEL DE L'EXPÉDITEUR DU MESSAGE

Vous pouvez appeler le numéro de téléphone de l'expéditeur d'un message par courriel/SMS/MMS.

Cette action est possible pendant la marche du véhicule.

APPEL À PARTIR DE L'AFFICHAGE DU MESSAGE PAR COURRIEL/ SMS/MMS

1 Affichez l'écran de boîte de réception des messages. (→P.180)

2 Sélectionnez le message de votre choix.

3 Sélectionnez .



- S'il y a plusieurs numéros de téléphone, sélectionnez celui de votre choix.

4 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

APPEL D'UN NUMÉRO ÉCRIT DANS UN MESSAGE

Vous pouvez appeler un numéro identifié dans la zone de texte d'un message.

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Affichez l'écran de boîte de réception des messages. (→P.180)

2 Sélectionnez le message de votre choix.

3 Sélectionnez le texte de votre choix.



4 Sélectionnez le numéro de votre choix.

- Les numéros de téléphone identifiés dans le message sont affichés.

5 Vérifiez que l'écran "Appeler" est affiché.

INFORMATIONS


- Il peut arriver qu'une suite de chiffres soit reconnue comme un numéro de téléphone. Par ailleurs, il peut arriver que certains numéros de téléphone ne soient pas reconnus comme tels, notamment s'ils sont d'un pays étranger.

APPEL À PARTIR DE L'ÉCRAN DE MESSAGE ENTRANT

→P.181

1. PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/MESSAGERIE

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.




2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Téléphone"**.

4 Sélectionnez l'option à configurer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/ MESSAGERIE




No.	Informations	Page
1	Déclaration/connexion d'un téléphone	44
2	Paramètres de son	186
3	Paramètres des contacts/ historique des appels	187
4	Paramètres de messagerie	195
5	Paramètres d'affichage du téléphone	196

MANIÈRE DIFFÉRENTE D'AFFICHER L'ÉCRAN DES PARAMÈTRES DE TÉLÉPHONE/MESSAGERIE

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez **"Paramètres"**.



ÉCRAN “Paramètres du son”


Le volume sonore des appels et des sonneries est réglable. La sonnerie est sélectionnable.

1 Affichez l’écran “Paramètres téléphone/messages”. (→P.185)

2 Sélectionnez **“Paramètres du son”**.

3 Sélectionnez l’option à configurer de votre choix.





No.	Fonction
1	Sélectionnez pour configurer la sonnerie de votre choix.
2	Sélectionnez **“-”** ou **“+”** pour régler le volume de sonnerie.
3	Sélectionnez **“-”** ou **“+”** pour régler le volume de lecture à voix haute des messages.
4	Sélectionnez pour configurer la tonalité de votre choix pour les SMS/MMS entrants.
5	Sélectionnez **“-”** ou **“+”** pour régler le volume de la tonalité de notification des SMS/MMS entrants.
6	Sélectionnez pour configurer la tonalité de votre choix pour les courriels entrants.
7	Sélectionnez **“-”** ou **“+”** pour régler le volume de la tonalité de notification des courriels entrants.
8	Sélectionnez **“+”** ou **“-”** pour régler le volume par défaut de la voix de votre correspondant.
9	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

INFORMATIONS

- Selon le type de téléphone, certaines fonctions peuvent être indisponibles.

ÉCRAN “Paramètres contacts/historique d’appels”


Vous pouvez transférer au système les contacts issus d’un téléphone Bluetooth®. Possibilité est également offerte d’ajouter, modifier et supprimer un contact.


Il est possible de supprimer l’historique des appels et de modifier les contacts et les favoris.

1 Affichez l’écran “Paramètres téléphone/messages”. (→P.185)

2 Sélectionnez **“Paramètres contacts/historique d'appels”**.

3 Sélectionnez l’option à configurer de votre choix.





No.	Fonction	Page
1	Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, sélectionnez pour activer/désactiver le transfert automatique des contacts/de l’historique. Lorsque l’option est active, les données de contact et d’historique du téléphone sont automatiquement transférées.	—
2	Sélectionnez pour mettre à jour les contacts depuis le téléphone connecté.	188
3	Sélectionnez pour classer les contacts dans l’ordre des noms ou des prénoms.	—
4	Sélectionnez pour ajouter des contacts à la liste des favoris.	192
5	Sélectionnez pour supprimer des contacts de la liste des favoris.	194
6	Sélectionnez pour activer/désactiver l’affichage de l’image des contacts transférés.	—
7*	Sélectionnez pour effacer les contacts de l’historique des appels.	—
8*	Sélectionnez pour ajouter de nouveaux contacts à la liste des contacts.	189
9*	Sélectionnez pour modifier des contacts dans la liste des contacts.	190
10*	Sélectionnez pour supprimer des contacts de la liste des contacts.	191
11	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.	—

*: Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive. (→P.187)

INFORMATIONS

- Selon le type de téléphone, certaines fonctions peuvent être indisponibles.
- Les données de contact sont gérées indépendamment pour chaque téléphone déclaré. Lorsqu'un téléphone est connecté, les données enregistrées d'un autre téléphone ne sont plus lisibles.

MISE À JOUR DES CONTACTS DEPUIS LE TÉLÉPHONE

La méthode à appliquer diffère selon que le téléphone Bluetooth® est compatible PBAP, ou incompatible PBAP mais compatible OPP.

Si votre téléphone mobile n'est compatible ni PBAP, ni OPP, les contacts ne peuvent pas être transférés.

POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® COMPATIBLES PBAP

1 Sélectionnez **"Mettre à jour les contacts du téléphone"**.

- Les contacts sont transférés automatiquement.

2 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

- Selon le type de téléphone mobile, il est possible que cette opération soit facultative.
- Selon le type de téléphone mobile, il est possible qu'une authentification OBEX soit nécessaire au moment où vous transférez les données des contacts. Composez le code "1234" sur votre téléphone Bluetooth®.
- Si un autre appareil Bluetooth® est connecté au moment du transfert des données des contacts, selon le téléphone, il se peut qu'il soit nécessaire de déconnecter l'appareil Bluetooth® connecté.
- Selon le type de téléphone Bluetooth® en cours de connexion, certaines manipulations supplémentaires peuvent être nécessaires au niveau du téléphone.

POUR LES TÉLÉPHONES Bluetooth® INCOMPATIBLES PBAP MAIS COMPATIBLES OPP

Cette action est neutralisée pendant la marche du véhicule.

1 Sélectionnez **"Mettre à jour les contacts du téléphone"**.

2 Transférez au système les données de contact depuis le téléphone Bluetooth®.

- Selon le type de téléphone mobile, il est possible que cette opération soit facultative.
- Selon le type de téléphone mobile, il est possible qu'une authentification OBEX soit nécessaire au moment où vous transférez les données des contacts. Composez le code "1234" sur votre téléphone Bluetooth®.
- Pour annuler cette fonction, sélectionnez **"Annuler"**.

3 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

MANIÈRE DIFFÉRENTE DE METTRE À JOUR LES CONTACTS (DEPUIS L'ÉCRAN "Historique d'appels")

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive. (→P.187)

1. Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)
2. Sélectionnez l'onglet **"Historique d'appels"** puis sélectionnez un contact qui n'est pas encore enregistré dans la liste des contacts.
3. Sélectionnez **"Mettre à jour contact"**.
4. Sélectionnez le contact de votre choix.
5. Sélectionnez un type de téléphone pour le numéro de téléphone.

ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DES CONTACTS

Il est possible d'enregistrer de nouvelles données de contact.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros par personne. Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive. (→P.187)

1. Sélectionnez **"Nouveau contact"**.
2. Entrez le nom et sélectionnez **"OK"**.
3. Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **"OK"**.
4. Sélectionnez le type de téléphone pour le numéro de téléphone.
5. Pour ajouter un autre numéro à ce contact, sélectionnez **"Oui"**.

MANIÈRE DIFFÉRENTE D'ENREGISTRER UN NOUVEAU CONTACT (DEPUIS L'ÉCRAN "Historique d'appels")

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Historique d'appels"** puis sélectionnez un contact qui n'est pas encore enregistré dans la liste des contacts.

3 Sélectionnez **"Ajouter aux contacts"**.

4 Suivez les explications décrites à "ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DES CONTACTS" depuis "ÉTAPE 2". (→P.189)


MODIFICATION DES DONNÉES DE CONTACT

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive. (→P.187)

1 Sélectionnez **"Modifier le contact"**.

2 Sélectionnez le contact de votre choix.

3 Sélectionnez en correspondance avec le nom ou le numéro de votre choix.



▶Pour modifier le nom

4 Suivez les explications décrites à "ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DES CONTACTS" depuis "ÉTAPE 2". (→P.189)

▶Pour modifier le numéro

4 Suivez les explications décrites à "ENREGISTREMENT D'UN NOUVEAU CONTACT DANS LA LISTE DES CONTACTS" depuis "ÉTAPE 3". (→P.189)

MANIÈRE DIFFÉRENTE DE MODIFIER LE CONTACT (DEPUIS L'ÉCRAN "Détails du contact")

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Contacts"**, **"Historique d'appels"** ou **"Favoris"** puis sélectionnez le contact de votre choix.

3 Sélectionnez **"Modifier le contact"**.



"Adresses E-mail": Sélectionnez pour afficher toutes les adresses de courriel enregistrées pour le contact.

4 Suivez les explications décrites à "MODIFICATION DES DONNÉES DE CONTACT" depuis "ÉTAPE 4". (→P.190)

SUPPRESSION DES DONNÉES DE CONTACT

Pour les téléphones Bluetooth® compatibles PBAP, cette fonction est disponible lorsque l'option "Transfert automatique des contacts/de l'historique" est inactive. (→P.187)

1 Sélectionnez **"Supprimer contacts"**.

2 Sélectionnez le contact de votre choix et sélectionnez **"Supprimer"**.

3 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

INFORMATIONS

- Les données qu'il est possible de sélectionner et de supprimer en même temps peuvent être multiples.

MANIÈRE DIFFÉRENTE DE SUPPRIMER LE CONTACT (DEPUIS L'ÉCRAN "Détails du contact")

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Contacts"**, **"Historique d'appels"** ou **"Favoris"** puis sélectionnez le contact de votre choix.

3 Sélectionnez **"Supprimer le contact"**.

4 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

INFORMATIONS

- La suppression d'un téléphone Bluetooth® entraîne également celle des données de contact.


CONFIGURATION DE LA LISTE DES FAVORIS

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 contacts (maximum de 4 numéros par contact) dans la liste des favoris.

ENREGISTREMENT DES CONTACTS DANS LA LISTE DES FAVORIS

1 Sélectionnez **"Ajouter un favori"**.

2 Sélectionnez le contact de votre choix à ajouter à la liste des favoris.




- Les contacts grisés sont déjà enregistrés comme favoris.

3 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

▶Quand 15 contacts ont déjà été enregistrés dans la liste des favoris

1 Quand 15 contacts ont déjà été enregistrés dans la liste des favoris, un de ces contacts doit être remplacé. Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche pour remplacer un contact.

2 Sélectionnez le contact à remplacer.



3 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

▶Manière différente d'enregistrer des contacts dans la liste des favoris (depuis l'écran "Contacts")

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Contacts"**.

3 Sélectionnez ☆ en tête du nom du contact de votre choix à enregistrer dans la liste des favoris.



- À sa sélection, ☆ se change en ★, et le contact est enregistré dans la liste des favoris.

▶Manière différente d'enregistrer des contacts dans la liste des favoris (depuis l'écran "Détails du contact")

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l'onglet **"Contacts"** ou **"Historique d'appels"** puis sélectionnez le contact de votre choix.

3 Sélectionnez **"Ajouter un favori"**.

4 Vérifiez qu'un écran de confirmation s'affiche lorsque l'opération est terminée.

SUPPRESSION DES CONTACTS DE LA LISTE DES FAVORIS

1 Sélectionnez **“Supprimer un favori”**.

2 Sélectionnez le contact de votre choix puis sélectionnez **“Suppr.”**.



3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

4 Vérifiez qu’un écran de confirmation s’affiche lorsque l’opération est terminée.

▶Manière différente de supprimer des contacts de la liste des favoris (depuis l’écran “Contacts”)

1 Affichez l’écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l’onglet **“Contacts”**.

3 Sélectionnez ★ en tête du nom du contact de votre choix à supprimer de la liste des favoris.



- À sa sélection, ★ se change en ☆, et les données sont supprimées de la liste.

▶Manière différente de supprimer des contacts de la liste des favoris (depuis l’écran “Contacts Details”)

1 Affichez l’écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez l’onglet **“Contacts”**, **“Historique d’appels”** ou **“Favoris”** puis sélectionnez le contact de votre choix à supprimer.

3 Sélectionnez **“Supprimer un favori”**.

4 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

5 Vérifiez qu’un écran de confirmation s’affiche lorsque l’opération est terminée.


ÉCRAN “Paramètres messagerie”

1 Affichez l’écran “Paramètres téléphone/messages”. (→P.185)

2 Sélectionnez **“Paramètres messagerie”**.

3 Sélectionnez l’option à configurer de votre choix.





No.	Fonction
1	Sélectionnez pour activer/désactiver le transfert automatique des messages.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver la lecture à voix haute des messages.
3	Sélectionnez pour activer/désactiver l’écran contextuel de notification des SMS/MMS.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l’écran contextuel de notification des courriels.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l’ajout de la signature du véhicule aux messages sortants.
6	Sélectionnez pour activer/désactiver la mise à jour sur le téléphone de l’état lu des messages.
7	Sélectionnez pour modifier l’affichage des SMS/MMS entrants. **“Plein écran”**: Lorsque vous recevez un message par SMS/MMS, l’écran de notification des SMS/MMS entrants s’affiche, ce qui vous permet de l’utiliser. **“Déroulant”**: Lorsque vous recevez un message par SMS/MMS, un message s’affiche dans la partie supérieure de l’écran.
8	Sélectionnez pour modifier l’affichage des courriels entrants. **“Plein écran”**: Lorsque vous recevez un courriel, l’écran de notification des courriels entrants s’affiche, ce qui vous permet de l’utiliser. **“Déroulant”**: Lorsque vous recevez un courriel, un message s’affiche dans la partie supérieure de l’écran.

No.	Fonction
9	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage des intitulés de comptes de messagerie dans l'onglet de la boîte de réception. Lorsque l'option est active, les intitulés des comptes de messagerie utilisés sur le téléphone mobile sont affichés.
10	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

INFORMATIONS

- Selon le téléphone utilisé, ces fonctions peuvent être indisponibles.

MANIÈRE DIFFÉRENTE D'AFFICHER L'ÉCRAN "Paramètres messagerie"

1 Affichez l'écran principal du téléphone. (→P.169)

2 Sélectionnez .

3 Sélectionnez **"Paramètres"**.

ÉCRAN "Paramètres affichage téléphone"

1 Affichez l'écran "Paramètres téléphone/messages". (→P.185)

2 Sélectionnez **"Paramètres affichage téléphone"**.

3 Sélectionnez l'option à configurer de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour modifier l'affichage des appels entrants. **"Plein écran"**: Lorsque vous recevez un appel, l'écran mains libre s'affiche, ce qui vous permet de l'utiliser. **"Déroulant"**: Un message s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du message indiquant que le transfert des contacts/de l'historique est terminé.
3	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

INFORMATIONS

- Selon le téléphone utilisé, ces fonctions peuvent être indisponibles.

1. DÉPANNAGE

Si un problème survient avec le système mains libres ou un appareil Bluetooth®, commencez par consulter le tableau ci-après.

▶Lorsque vous utilisez le système mains libres avec un appareil Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Le système mains libres ou l'appareil Bluetooth® ne fonctionne pas.	L'appareil connecté n'est peut-être pas un téléphone mobile compatible Bluetooth®.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec ce système, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: http://www.toyota.com/entune/	*	—
	La norme Bluetooth® du téléphone mobile connecté est peut-être antérieure à celle prescrite.	Utilisez un téléphone mobile dont la norme Bluetooth® est de version 2,0 ou supérieure (recommandé: v. 3,0 +EDR ou supérieure).	*	46

▶Lorsque vous déclarez/connectez un téléphone cellulaire

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Il n'est pas possible de déclarer un téléphone mobile.	Le code d'accès entré sur le téléphone mobile est incorrect.	Entez le code d'accès correct sur le téléphone mobile.	*	—
	La déclaration n'a pas été achevée au niveau du téléphone mobile.	Achevez la déclaration sur le téléphone mobile (validez la déclaration sur le téléphone).	*	—
	D'anciennes informations de déclaration subsistent au niveau soit de ce système, soit du téléphone mobile.	Supprimez les anciennes informations de déclaration à la fois sur ce système et sur le téléphone mobile, puis déclarez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	54
Il n'est pas possible d'établir une connexion Bluetooth®.	Un autre appareil Bluetooth® est déjà connecté.	Connectez manuellement à ce système le téléphone mobile que vous souhaitez utiliser.	—	55
	La fonction Bluetooth® n'est pas active sur le téléphone mobile.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone mobile.	*	—

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Il n'est pas possible d'établir une connexion Bluetooth®.	L'option de connexion Bluetooth® automatique est inactive sur ce système.	▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres" Activez l'option de connexion Bluetooth® automatique sur ce système quand le contacteur de démarrage est sur "ACC" ou "ON". ▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres" Activez l'option de connexion Bluetooth® automatique sur ce système quand le contacteur de démarrage est en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.	—	58
"Unable to dial. Please check your phone."	La fonction Bluetooth® n'est pas active sur le téléphone mobile.	Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone mobile.	*	—
	D'anciennes informations de déclaration subsistent au niveau soit de ce système, soit du téléphone mobile.	Supprimez les anciennes informations de déclaration à la fois sur ce système et sur le téléphone mobile, puis déclarez le téléphone mobile que vous souhaitez connecter à ce système.	*	54

▶Lorsque vous passez/recevez un appel

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir.	Votre véhicule est dans une zone blanche indiquée par "No Service".	Roulez jusqu'à ce que l'affichage n'indique plus "No Service".	—	—

▶Lorsque vous utilisez les contacts

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Il n'est pas possible de transférer manuellement/ automatiquement les données de contact.	La version de profil du téléphone mobile connecté n'est pas compatible avec le transfert des données de contact.	Pour obtenir une liste des appareils dont la compatibilité a été confirmée avec ce système, consultez votre concessionnaire Toyota ou le site web suivant: http://www.toyota.com/entune/	*	—
	La fonction de transfert automatique des contacts est inactive sur ce système.	Activez la fonction de transfert automatique des contacts sur ce système.	—	187
	Le code d'accès n'a pas été entré sur le téléphone mobile.	Entrez le code d'accès sur le téléphone mobile si c'est nécessaire (code d'accès par défaut: 1234).	*	—
	L'opération de transfert n'est pas achevée sur le téléphone mobile.	Achevez l'opération de transfert sur le téléphone mobile (validez le transfert sur le téléphone).	*	—

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Il n'est pas possible de modifier les données de contact.	La fonction de transfert automatique des contacts est active sur ce système.	Désactivez la fonction de transfert automatique des contacts sur ce système.	—	187

▶Lorsque vous utilisez la fonction de messagerie Bluetooth®

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Il n'est pas possible de consulter les messages.	Le transfert des messages n'est pas actif sur le téléphone mobile.	Activez le transfert des messages sur le téléphone mobile (validez-le sur le téléphone).	*	—
	La fonction de transfert automatique est inactive sur ce système.	Activez la fonction de transfert automatique sur ce système.	—	195
Les notifications ne sont pas affichées pour les nouveaux messages.	La notification est inactive sur ce système pour la réception des SMS/MMS/courriels.	Activez sur ce système la notification de réception des SMS/MMS/courriels.	*	195
	La fonction de transfert automatique des messages n'est pas active sur le téléphone mobile.	Activez la fonction de transfert automatique sur le téléphone mobile.	*	—

▶Dans les autres situations

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
▶Véhicules dépourvus de système d'accès et de démarrage "mains libres" L'état de la connexion Bluetooth® s'affiche dans la partie haute de l'écran chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage sur "ACC" ou "ON". ▶Véhicules équipés d'un système d'accès et de démarrage "mains libres" L'état de la connexion Bluetooth® s'affiche dans la partie haute de l'écran chaque fois que vous mettez le contacteur de démarrage en mode ACCESSOIRES ou DÉMARRAGE.	L'affichage de la confirmation de connexion est actif sur ce système.	Éteignez l'écran, puis désactivez l'affichage de la confirmation de connexion sur ce système.	—	57

Symptôme	Cause probable	Solution	Page	
			Téléphone mobile	Ce système
Bien que toutes les mesures imaginables aient été prises, le symptôme persiste.	Le téléphone mobile n'est pas assez près de ce système.	Approchez le téléphone mobile de ce système.	—	—
	Le téléphone mobile est selon toute vraisemblance la cause du symptôme.	Éteignez le téléphone mobile, retirez puis remettez sa batterie, puis redémarrez-le.	*	—
		Activez la connexion Bluetooth® du téléphone mobile.	*	—
		Arrêtez le logiciel de sécurité du téléphone mobile est fermez toutes les applications.	*	—
		Avant d'utiliser une application sur le téléphone mobile, vérifiez-en soigneusement la provenance et les conséquences de son utilisation sur ce système.	*	—

*: Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le téléphone mobile.

1 UTILISATION DE BASE

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION 206

ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE 206

ÉCRAN DES OPTIONS DE NAVIGATION 208

2. UTILISATION DE L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE 209

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE 209

ÉCHELLE DE LA CARTE 209

ORIENTATION DE LA CARTE 210

SÉLECTION DU MODE CARTOGRAPHIQUE 210

DÉFILEMENT DE L'ÉCRAN 212

AJUSTEMENT PRÉCIS DU POSITIONNEMENT 213

3. INFORMATIONS DANS L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE 214

AFFICHAGE DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES 214

AFFICHAGE D'INFORMATIONS SUR L'ICÔNE DÉSIGNÉE PAR LE CURSEUR 216

ICÔNES STANDARD SUR LA CARTE 217

4. INFOS-TRAFIC 218

AFFICHAGE DES INFOS-TRAFIC SUR LA CARTE 220

2 RECHERCHE DE DESTINATION

1. ÉCRAN DE RECHERCHE DE DESTINATION 221

2. UTILISATION DE LA RECHERCHE 223

SÉLECTION DE LA ZONE DE RECHERCHE 224

PROGRAMMATION DU DOMICILE COMME DESTINATION 224

PROGRAMMATION DE DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES COMME DESTINATION 224

RECHERCHE PAR ADRESSE 225

RECHERCHE PAR POINT D'INTÉRÊT 226

RECHERCHE PARMI LES DESTINATIONS PRÉCÉDENTES 230

RECHERCHE PAR CARNET D'ADRESSES 230

RECHERCHE PAR SERVICE DE SECOURS 231

RECHERCHE PAR INTERSECTION ET AUTOROUTE 231

RECHERCHE DANS LA CARTE 233

RECHERCHE PAR COORDONNÉES 233

3. DÉMARRAGE DU GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 234

DÉMARRAGE DU GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 234

MISE EN PAUSE DU GUIDAGE 237

3 GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE

1. ÉCRAN DE GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 238

ÉCRAN DE GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE 238

8

SYSTÈME DE NAVIGATION*

VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE 239
LORSQUE VOUS ROULEZ SUR AUTOROUTE 240
LORSQUE VOUS APPROCHEZ D'UNE INTERSECTION 241
ÉCRAN DE LISTE DES CHANGEMENTS DE DIRECTION ... 242
ÉCRAN DE FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION..... 242

2. ANNONCES TYPIQUES DU GUIDAGE VOCAL 243

3. MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE 244
AJOUT DE DESTINATIONS 245
MODIFICATION DE L'ORDRE DES DESTINATIONS..... 245
SUPPRESSION DE DESTINATIONS..... 245
CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES D'ITINÉRAIRE..... 245
SÉLECTION DU TYPE D'ITINÉRAIRE..... 246
CONFIGURATION D'UN DÉTOUR..... 246

4 POINTS MARQUÉS

1. CONFIGURATION DES POINTS MARQUÉS 248
CONFIGURATION DU DOMICILE..... 249
CONFIGURATION DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES..... 250
CONFIGURATION DU CARNET D'ADRESSES 252
CONFIGURATION DES ZONES À ÉVITER 254
SUPPRESSION DES PRÉCÉDENTES DESTINATIONS 256

5 CONFIGURATION

1. PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION 257
ÉCRANS DES PARAMÈTRES DE NAVIGATION 257

2. PARAMÈTRES D'INFOS-TRAFIC..... 261
ÉCRAN DES PARAMÈTRES D'INFOS-TRAFIC..... 261
ÉVITEMENT AUTO DE TRAFIC 262
MES ITINÉRAIRES AVEC INFOS-TRAFIC..... 263

6 CONSEILS POUR LE SYSTÈME DE NAVIGATION

1. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)..... 267
LIMITATIONS DU SYSTÈME DE NAVIGATION 267


2. VERSION DE LA BASE DE DONNÉES CARTOGRAPHIQUE ET ZONE DE COUVERTURE... 269
INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES..... 269
À PROPOS DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES..... 270

*: Entune Premium Audio uniquement

1. ABRÉGÉ D'UTILISATION

ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE

Pour afficher cet écran, appuyez sur le bouton **"APPS"**, puis sélectionnez **"Navigation"** dans l'écran "Apps".



No.	Désignation	Fonction	Page
1	Symbole Nord en haut (2D), Cap suivi en haut (2D) ou Cap suivi en haut (3D)	Indique l'orientation de la carte, avec en haut soit le nord, soit le cap suivi. Les lettres qui complètent ce symbole indiquent la direction cardinale suivie par le véhicule (par ex. N pour le nord). En carte 3D, la seule vue possible est celle avec le cap suivi en haut.	210
2	Bouton des options	Sélectionnez pour afficher l'écran "Options de navigation".	208
3	Repère "GPS" (Global Positioning System)	Indique que le véhicule reçoit les signaux des satellites GPS.	267
4	Indicateur d'infos-trafic	Indique la réception des infos-trafic. Sélectionnez pour écouter des instructions vocales sur les infos-trafic. Lorsque les infos-trafic sont reçues par radio HD, un repère HD s'affiche à droite.	218
5	Indicateur d'échelle	Cette valeur numérique indique l'échelle cartographique.	209

No.	Désignation	Fonction	Page
6	Boutons de zoom avant/arrière	Sélectionnez pour augmenter ou diminuer l'échelle de la carte. Lorsque vous sélectionnez l'un ou l'autre bouton, une barre s'affiche au bas de l'écran pour indiquer l'échelle de la carte.	209
7	Bouton de position actuelle/ bouton de guidage vocal	• Sélectionnez pour afficher l'adresse de la position actuelle. • Sélectionnez pour répéter l'instruction donnée par la voix de synthèse.	209
8	Bouton de destination	Sélectionnez pour afficher l'écran "Destination".	221
9	Icône de limitation de vitesse	Indique la limitation de vitesse à respecter sur la route actuelle. L'affichage de l'icône de limitation de vitesse est activable/désactivable.	209
10	Barre des informations d'itinéraire	Indique le nom de rue, ou la distance et la durée/ heure estimée de parcours/arrivée jusqu'à la destination. La barre des informations d'itinéraire se remplit de gauche à droite pour indiquer la progression du véhicule sur l'itinéraire.	238
11	Bouton des informations d'itinéraire	Sélectionnez pour alterner l'affichage entre le nom de rue et la distance et la durée/heure estimée de parcours/arrivée.	239

ÉCRAN DES OPTIONS DE NAVIGATION

L'écran des options de navigation vous permet de configurer la carte, d'afficher/masquer les icônes de PDI et de modifier les itinéraires de navigation. Pour afficher l'écran "Options de navigation", appuyez sur le bouton **"APPS"**, sélectionnez **"Navigation"** dans l'écran "Apps" puis sélectionnez **"Options"** à l'écran cartographique.




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer la configuration de la carte.	210
2	Sélectionnez pour changer les informations cartographiques affichées, notamment les icônes de POI, le tracé d'itinéraire, les limitations de vitesse, etc.	214
3	Sélectionnez pour afficher la version de la carte et la zone de couverture.	269
4	Sélectionnez pour modifier l'itinéraire défini.	244
5	Sélectionnez pour mettre en pause ou reprendre le guidage vocal.	237
6	Sélectionnez pour afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire.	239

2. UTILISATION DE L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE

AFFICHAGE DE LA POSITION ACTUELLE

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Navigation"**.

3 Vérifiez que la carte est affichée à la position actuelle.




- Pour corriger manuellement la position actuelle:→P.259

INFORMATIONS

- Pendant la marche du véhicule, le repère de position actuelle reste fixe et la carte défile sous lui.
- La position actuelle est automatiquement calée dès lors que le véhicule reçoit les signaux des satellites GPS (Global Positioning System). Si la position actuelle n'est pas correcte, elle est automatiquement corrigée sitôt que le véhicule reçoit les signaux GPS.
- Après avoir débranché la batterie, ou si le véhicule est neuf, il peut arriver que la position indiquée soit incorrecte. Dès que le véhicule reçoit les signaux GPS, la position actuelle affichée est correcte.

ÉCHELLE DE LA CARTE

1 Sélectionnez ⊕ ou ⊖ pour changer d'échelle dans l'écran cartographique.



- Une barre s'affiche au bas de l'écran pour indiquer l'échelle.
- Sélectionnez longuement ⊕ ou ⊖ pour changer en continu l'échelle dans l'écran cartographique.
- Vous pouvez également changer l'échelle dans l'écran cartographique en sélectionnant directement la barre d'échelle. Cette fonction n'est pas disponible pendant la marche du véhicule.

INFORMATIONS

- L'échelle de la carte s'affiche au-dessus du bouton de zoom avant, au bas de l'écran.

ORIENTATION DE LA CARTE

Vous pouvez changer l'orientation de la carte entre les modes Nord en haut (2D), Cap suivi en haut (2D) et Cap suivi en haut (3D) en sélectionnant le symbole d'orientation affiché dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

1 Sélectionnez N, N ou N.

▶Écran nord en haut



▶Écran cap suivi en haut



▶Écran 3D



N : Symbole nord en haut

Quelque soit la direction dans laquelle roule le véhicule, le nord est toujours en haut.

N : Symbole cap suivi en haut

La direction dans laquelle roule le véhicule est toujours en haut.

N : Symbole cap suivi en haut en 3D

La direction dans laquelle roule le véhicule est toujours en haut.


- Les lettres qui complètent ce symbole indiquent la direction cardinale suivie par le véhicule (par ex. N pour le nord).

SÉLECTION DU MODE CARTOGRAPHIQUE

1 Sélectionnez **"Options"** dans l'écran cartographique.

2 Sélectionnez **"Mode carte"**.

3 Sélectionnez le bouton de configuration de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher l'écran en mode carte seule.	211
2	Sélectionnez pour afficher l'écran en mode double carte.	211
3	Sélectionnez pour afficher l'écran en mode boussole.	212


No.	Fonction	Page
4	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste des changements de direction.	242
5	Sélectionnez pour afficher l'écran de liste des sorties d'autoroute.	240
6	Sélectionnez pour afficher l'écran de guidage aux intersections ou l'écran de guidage sur autoroute.	241
7	Sélectionnez pour afficher l'écran de flèche de changement de direction.	242

- Selon les conditions, certains boutons de configuration d'écran ne sont pas sélectionnables.

CARTE SEULE



DOUBLE CARTE



- La carte principale est celle de gauche.

▶Modification de la carte de droite

La carte du côté droit est modifiable.

1 Sélectionnez un point quelconque dans la carte de droite.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour changer l'orientation de la carte.	210
2	Sélectionnez pour afficher les icônes de PDI.	214
3	Sélectionnez pour afficher les infos-trafic.	218
4	Sélectionnez pour changer l'échelle de la carte.	209

- Le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est active.

■BOUSSOLE

L'écran affiche des informations sur la destination, la position actuelle, ainsi qu'une boussole.



INFORMATIONS

- La direction dans laquelle se trouve la destination est indiquée par un repère. Pendant la marche du véhicule, reportez-vous aux coordonnées en longitude et latitude, ainsi qu'à la boussole, pour vous assurer que le véhicule suit la bonne direction jusqu'à la destination.
- Lorsque le véhicule sort de la zone de couverture, l'écran de guidage change pour afficher la boussole dans son entier.

DÉFILEMENT DE L'ÉCRAN

Utilisez la fonction de défilement pour amener le point de votre choix au centre de l'écran, afin d'explorer la carte ailleurs qu'à la position actuelle.



No.	Informations/Fonction
1	Repère du curseur
2	Distance entre la position actuelle et le repère du curseur.
3	Sélectionnez pour définir comme destination. Lorsque vous sélectionnez **"Aller à "** dans l'écran cartographique qui suit, le système de navigation recherche un itinéraire. (→P.234) Si une destination a déjà été définie, **"Aller à "** et **"Ajouter à l'itinéraire"** s'affichent. **"Aller à "**: Sélectionnez pour supprimer la ou les destination(s) existante(s) et en définir une nouvelle. **"Ajouter à l'itinéraire"**: Sélectionnez pour ajouter une destination.
4	Sélectionnez pour enregistrer comme point marqué. Pour changer l'icône, le nom, etc.: →P.252
5	Sélectionnez pour revenir à la position actuelle.


- Pour faire défiler l'écran cartographique, placez le repère du curseur à la position de votre choix, puis appuyez longuement sur l'écran cartographique. La carte défile en continu dans la direction choisie jusqu'à ce que vous enleviez votre doigt.

AJUSTEMENT PRÉCIS DU POSITIONNEMENT

Vous pouvez ajuster avec précision le positionnement du curseur lorsque vous sélectionnez **"Régler l'adresse"** dans l'écran cartographique.

Par ailleurs, lorsque vous avez besoin de changer d'emplacement les points marqués dans l'écran de modification (→P.256) et d'ajuster manuellement le repère de position actuelle dans l'écran "Étalonnage" (→P.259), 8 flèches directionnelles s'affichent à cette fin.

1 Sélectionnez l'une des 8 flèches directionnelles pour déplacer le curseur jusqu'au point de votre choix, puis sélectionnez **"OK"**.



3. INFORMATIONS DANS L'ÉCRAN CARTOGRAPHIQUE


AFFICHAGE DES INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES

Vous pouvez afficher dans l'écran cartographique des informations telles que les icônes de PDI, le tracé d'itinéraire, les limitations de vitesse, etc.

1 Sélectionnez **"Options"** dans l'écran cartographique.

2 Sélectionnez **"Informations sur la carte"**.

3 Sélectionnez les éléments à afficher de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher les icônes de PDI sélectionnées.	—
2	Sélectionnez pour sélectionner ou modifier les icônes de PDI.	214
3	Sélectionnez pour afficher le tracé d'itinéraire.	216
4	Sélectionnez pour afficher l'icône de limitation de vitesse.	—
5	Sélectionnez pour afficher les infos-trafic.	218

- Le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est active.


SÉLECTION DES ICÔNES DE PDI

1 Affichez l'écran "Informations sur la carte". (→P.214)

2 Sélectionnez **"Sélectionner PDI"**.

- Lorsque les icônes de PDI à afficher dans l'écran cartographique ont déjà été définies, **"Modifier PDI"** est affiché.

3 Sélectionnez la catégorie de PDI de votre choix et sélectionnez **"OK"**.




No.	Informations/Fonction	Page
1	Affiche jusqu'à 5 icônes de PDI sélectionnées dans l'écran cartographique	—
2	Sélectionnez pour annuler les icônes de PDI sélectionnées.	—
3	Affiche vos favoris parmi les catégories de PDI, jusqu'à 6 icônes possibles	258
4	Sélectionnez pour afficher d'autres catégories de PDI si celles recherchées ne sont pas à l'écran.	215
5	Sélectionnez pour chercher les PDI les plus proches.	215

SÉLECTION D'AUTRES ICÔNES DE PDI À AFFICHER

1 Sélectionnez **"Autres PDI"**.

2 Sélectionnez les catégories de PDI de votre choix et sélectionnez **"OK"**.




"Afficher toutes les catégories": Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI. Pour ajouter des catégories supplémentaires de PDI, sélectionnez **"Plus"**.

AFFICHAGE DE LA LISTE DES PDI LOCAUX

Le système dresse la liste des PDI situés dans un rayon de 20 miles (32 km) autour de la position actuelle et faisant partie des catégories sélectionnées.

1 Sélectionnez **"Trouver un PDI local"**.

2 Sélectionnez le PDI de votre choix.



"Près de...": Sélectionnez pour chercher des PDI à proximité de la position actuelle ou sur l'itinéraire.

3 Vérifier que le PDI sélectionné est affiché dans l'écran cartographique. (→P.212)



▶Quand vous sélectionnez **"Près de..."**

1 Sélectionnez l'option de votre choix.

"À proximité": Sélectionnez pour chercher les PDI à proximité de la position actuelle.

"Le long de mon itinéraire": Sélectionnez pour chercher les PDI sur l'itinéraire.

TRACÉ D'ITINÉRAIRE


Il est possible d'enregistrer l'itinéraire parcouru et de le retracer à l'écran cartographique. Cette fonction est disponible lorsque l'échelle de la carte est inférieure ou égale à 30 miles (50 m).

1 Affichez l'écran "Informations sur la carte". (→P.214)

2 Sélectionnez **"Tracé de l'itinéraire"**.

- Le témoin **"Tracé de l'itinéraire"** s'allume et le système commence à tracer l'itinéraire.

3 Vérifiez que le tracé matérialisant l'itinéraire parcouru est affiché.



ARRÊT DE L'ENREGISTREMENT DU TRACÉ D'ITINÉRAIRE

1 Sélectionnez à nouveau **"Tracé de l'itinéraire"**.

2 Un écran de confirmation s'affiche.
"Oui": Sélectionnez pour conserver le tracé d'itinéraire enregistré.
"Non": Sélectionnez pour effacer le tracé d'itinéraire enregistré.

INFORMATIONS

- L'itinéraire parcouru est enregistrable sur une distance pouvant aller jusqu'à 124 miles (200 km).

AFFICHAGE D'INFORMATIONS SUR L'ICÔNE DÉSIGNÉE PAR LE CURSEUR


Lorsque vous placez le curseur sur une icône dans l'écran cartographique, une barre s'affiche dans la partie haute de l'écran pour en indiquer le nom. Si **"Info"** apparaît sur la droite de la barre de nom, vous pouvez afficher des informations détaillées.

1 Placez le curseur sur une icône.


2 Sélectionnez **"Info"**.




▶Informations sur un PDI



▶Informations sur un point marqué



▶Informations sur la destination



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour enregistrer comme point marqué. Pour changer l'icône, le nom, etc.: →P.252
2	Sélectionnez pour définir comme destination.
3	Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
4	Sélectionnez pour supprimer la destination ou le point marqué.
5	Sélectionnez pour afficher l'écran de modification des points marqués.

INFORMATIONS

- Même en l'absence d'infos-trafic reçues à cet instant, les infos-trafic et **"Info"** restent affichés quelques temps après que des infos-trafic aient été reçues.


ICÔNES STANDARD SUR LA CARTE

Icône	Désignation
	Île
	Parc
	Industrie
	Immeubles de bureau
	Aéroport
	Base militaire
	Université
	Hôpital
	Stade
	Centre commercial
	Golf

4. INFOS-TRAFIC


Il est possible de recevoir des données d'infos-trafic par HD Radio ou Entune App Suite afin d'en afficher les informations correspondantes dans l'écran cartographique.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Circulation"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour afficher une liste des infos-trafic disponibles.	218
2	Sélectionnez pour afficher une carte avec des données prédictives d'infos-trafic.	219
3	Sélectionnez pour afficher le trafic sur les itinéraires enregistrés.	219

AFFICHAGE DES INFOS-TRAFIC

Vous pouvez afficher une liste des infos-trafic disponibles, avec des informations sur la distance et la position de l'incident de circulation par rapport au véhicule.

1 Affichez l'écran "Information sur la circulation". (→P.218)

2 Sélectionnez **"Liste des événements de circulation"**.

3 Sélectionnez les infos-trafic de votre choix.

"Sur la route actuelle": Sélectionnez pour afficher les infos-trafic qui concernent la route sur laquelle vous roulez.

"Sur l'itinéraire actuel": Sélectionnez pour afficher les infos-trafic qui concernent l'itinéraire programmé.

- Le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est active.

4 Vérifiez que les infos-trafic sont affichées.



"Détails": Sélectionnez pour afficher les infos-trafic en détails.

AFFICHAGE DES INFOS-TRAFIC PRÉDICTIVES

Il est possible d'afficher une carte comportant des infos-trafic prédictives.

1 Affichez l'écran "Information sur la circulation". (→P.218)

2 Sélectionnez **"Carte des prévisions de circulation"**.

3 Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix et réglez l'heure des infos-trafic prédictives.



- Vous pouvez changer l'heure des infos-trafic prédictives par tranche de 15 minutes, jusqu'à +45 minutes au maximum.

"+": Avance l'heure de 15 minutes.

"-": Recule l'heure de 15 minutes.

MES ITINÉRAIRES AVEC INFOS-TRAFIC

Il est possible d'afficher les infos-trafic jalonnant les itinéraires enregistrés. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer un itinéraire. (→P.263)

1 Affichez l'écran "Information sur la circulation". (→P.218)

2 Sélectionnez **"Mes itinéraires routiers"**.

- Si les données cartographiques ont été mises à jour, un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **"OK"** ou **"Ne plus afficher ce message"**.

3 Sélectionnez l'itinéraire de votre choix.



"Options": Sélectionnez pour ajouter, modifier ou supprimer des itinéraires avec infos-trafic.(→P.263)

- Si vous n'avez encore enregistré aucun itinéraire, un écran de confirmation s'affiche. Sélectionnez **"Oui"** pour enregistrer l'itinéraire.

4 Sélectionnez les infos-trafic de votre choix.

AFFICHAGE DES INFOS-TRAFIC SUR LA CARTE

1 Sélectionnez **“Options”** dans l’écran cartographique.

2 Sélectionnez **“Informations sur la carte”**.

3 Sélectionnez **“Information sur la circulation”**.

- Le témoin s’allume pour indiquer que la fonction est active.


4 Vérifiez que les infos-trafic sont affichées.



No.	Informations/Fonction
1	Les icônes indiquent les incidents de circulation, les travaux de voirie, les obstacles, etc. Sélectionnez pour afficher les infos-trafic et écouter des instructions vocales sur elles.
2	La flèche change de couleur en fonction des infos-trafic reçues.
3	L’indicateur se présente de la manière suivante. : Des infos-trafic ont été reçues. : Des infos-trafic ont été reçues via HD Radio. Pas d’icône: Des infos-trafic n’ont pas été reçues.

1. ÉCRAN DE RECHERCHE DE DESTINATION

L'écran "Destination" permet de rechercher une destination. Pour afficher l'écran "Destination", sélectionnez **"Dest."** à l'écran cartographique.




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher une destination par son adresse.	225
2	Sélectionnez pour rechercher une destination par point d'intérêt.	226
3	Sélectionnez pour rechercher une destination parmi celles précédemment programmées.	230
4	Sélectionnez pour rechercher une destination depuis une entrée enregistrée dans "Carnet d'adresses".	230
5	Sélectionnez pour rechercher une destination dans une base de données en ligne.	281
6	Sélectionnez pour rechercher une destination parmi les services de secours.	231
7	Sélectionnez pour rechercher une destination par intersection ou entrée/sortie d'autoroute.	231
8	Sélectionnez pour rechercher une destination d'après la dernière carte affichée.	233
9	Sélectionnez pour rechercher une destination par ses coordonnées.	233

No.	Fonction	Page
10	Sélectionnez pour choisir le domicile comme destination.	224
11	Sélectionnez pour choisir la destination parmi celles présélectionnées.	224
12	Sélectionnez pour supprimer les destinations programmées.	245

2. UTILISATION DE LA RECHERCHE

1 Appuyez sur le bouton **“APPS”**.



2 Sélectionnez **“Navigation”**.

3 Sélectionnez **“Dest.”**.

4 Recherchez une destination.



- Il existe plusieurs méthodes différentes permettant de chercher une destination. (→P.221)

5 Sélectionnez **“Aller”** lorsque l’écran de confirmation de destination est affiché.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour ajuster la position avec précision. (→P.213)
2	Sélectionnez pour enregistrer comme point marqué.
3	Sélectionnez pour appeler le numéro enregistré.
4	Sélectionnez pour rechercher l’itinéraire. (→P.234) Si une destination a déjà été programmée, les options **“Aller directement”** et **“Ajouter à l’itinéraire”** sont affichées. **“Aller directement”**: Sélectionnez pour supprimer la ou les destination(s) existante(s) et en définir une nouvelle. **“Ajouter à l’itinéraire”**: Sélectionnez pour ajouter une destination.

SÉLECTION DE LA ZONE DE RECHERCHE

Vous pouvez changer l'état (ou la province) sélectionné(e) pour pouvoir programmer la destination dans un autre état (ou province) par les options **"Adresse"**, **"Point d'intérêt"** ou **"Intersections et autoroutes"**.

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Adresse"**, **"Point d'intérêt"** ou **"Intersections et autoroutes"**.

3 Sélectionnez **"Sélectionnez l'état/la province"** ou **"Modifier l'état/la province"**.

- Si un état (ou une province) n'est pas encore sélectionné(e), l'option **"Sélectionnez l'état/la province"** est affichée.

4 Sélectionnez l'état (ou la province) de votre choix.



- Pour changer de pays, sélectionnez l'onglet **"États-Unis"**, **"Canada"** ou **"Mexique"**.
- Pour plus d'informations sur les données cartographiques et leurs mises à jour: →P.269

PROGRAMMATION DU DOMICILE COMME DESTINATION

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer l'adresse du domicile. (→P.249)

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Aller au domicile"**.

- Le système de navigation recherche l'itinéraire et l'affiche dans son entier sur la carte. (→P.234)

PROGRAMMATION DE DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES COMME DESTINATION

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'attribuer des destinations présélectionnées aux boutons de présélection (1-5) à l'écran. (→P.250)

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez un bouton de présélection parmi tous ceux disponibles pour la destination (**1**-**5**).



- Le système de navigation recherche l'itinéraire et l'affiche dans son entier sur la carte. (→P.234)


RECHERCHE PAR ADRESSE

Il existe 2 méthodes possibles pour rechercher une destination par son adresse.

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Adresse"**.

3 Sélectionnez la méthode de recherche de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher par ville.	225
2	Sélectionnez pour rechercher par adresse postale.	226

RECHERCHE PAR VILLE

1 Sélectionnez **"Ville"**.

2 Entrez un nom de ville et sélectionnez **"OK"**.

"5 dernières villes": Sélectionnez le nom de la ville dans la liste des 5 dernières consultées.

3 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.

4 Entrez un nom de rue et sélectionnez **"OK"**.

5 Sélectionnez le nom de rue de votre choix.

6 Entrez un numéro dans la rue et sélectionnez **"OK"**.

- Si la même adresse existe, un écran s'affiche présentant une liste d'adresses. Sélectionnez l'adresse de votre choix.

RECHERCHE PAR ADRESSE POSTALE

1 Sélectionnez **“Adresse de rue”**.

2 Entrez un numéro dans la rue et sélectionnez **“OK”**.

3 Entrez un nom de rue et sélectionnez **“OK”**.

4 Sélectionnez le nom de rue de votre choix.

5 Entrez un nom de ville et sélectionnez **“OK”**.

6 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.

- Si la même adresse existe, un écran s’affiche présentant une liste d’adresses. Sélectionnez l’adresse de votre choix.

INFORMATIONS

- La recherche par nom de rue ne porte que sur la partie signifiante du nom.
  Par exemple: S WESTERN AVE
  - Pour rechercher, entrez “S WESTERN AVE”, “WESTERN AVE” ou “WESTERN”.


RECHERCHE PAR POINT D’INTÉRÊT

Il existe 3 méthodes possibles pour rechercher une destination par points d’intérêt.

1 Affichez l’écran “Destination”. (→P.223)

2 Sélectionnez **“Point d’intérêt”**.

3 Sélectionnez la méthode de recherche de votre choix.




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher par nom.	227
2	Sélectionnez pour rechercher par catégorie.	228
3	Sélectionnez pour rechercher par numéro de téléphone.	229

RECHERCHE PAR NOM

1 Sélectionnez **“Nom”**.

2 Entrez un nom de PDI et sélectionnez **“OK”**.

3 Sélectionnez le PDI de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher le PDI dans la ville de votre choix.	227
2	Sélectionnez pour rechercher le PDI dans la liste des catégories.	227

- Lorsque vous entrez le nom d’un PDI en particulier, s’il existe plus de 2 sites portant le même nom, un écran s’affiche pour en présenter la liste. Sélectionnez le PDI de votre choix.

INFORMATIONS

- Pour rechercher le nom d’un établissement avec plusieurs mots-clés, séparez chaque mot d’un espace.

SÉLECTION D’UNE VILLE DANS LAQUELLE CHERCHER

1 Sélectionnez **“Ville”**.

2 Entrez un nom de ville et sélectionnez **“OK”**.

“Toute ville”: Sélectionnez pour annuler un choix de ville en particulier.

3 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.

4 Sélectionnez le PDI de votre choix.

SÉLECTION PARMI LES CATÉGORIES

1 Sélectionnez **“Catégorie”**.

2 Sélectionnez la catégorie de votre choix.



- S’il existe plus d’une seule réponse détaillée dans la catégorie sélectionnée, un écran s’affiche pour présenter la liste détaillée.


“Afficher toutes les catégories”: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

3 Sélectionnez le PDI de votre choix.

RECHERCHE PAR CATÉGORIE

1 Sélectionnez **“Catégorie”**.

2 Sélectionnez le point de recherche de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour rechercher dans les environs de la position actuelle.
2	Sélectionnez pour rechercher les PDI sur l’itinéraire programmé.
3	Sélectionnez pour rechercher dans les environs d’un centre-ville. (→P.229)
4	Sélectionnez pour rechercher dans les environs d’une destination.

3 Sélectionnez la catégorie de PDI de votre choix.



- S’il existe plus d’une seule réponse détaillée dans la catégorie sélectionnée, un écran s’affiche pour présenter la liste détaillée.

“Afficher toutes les catégories”: Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

“Catégories de PDI préférées”: Sélectionnez pour utiliser les 6 PDI préalablement programmés. (→P.258)

4 Sélectionnez le PDI de votre choix.

INFORMATIONS

- L’affichage est limité aux noms des PDI situés dans un rayon d’environ 200 miles (320 km) par rapport au point sélectionné pour la recherche.

▶Quand vous sélectionnez “Near a City Center in (area name)”

1 Sélectionnez **“Near a City Center in (area name)”**.

2 Entrez un nom de ville et sélectionnez **“OK”**.

“5 dernières villes”: Sélectionnez le nom de la ville dans la liste des 5 dernières consultées.

3 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.

4 Sélectionnez **“OK”** lorsque l’écran cartographique est affiché avec le centre-ville.

5 Suivez les explications décrites à “RECHERCHE PAR CATÉGORIE” depuis l’étape 3. (→P.228)

INFORMATIONS

- Si le système de navigation n’a encore jamais été utilisé, l’option **“5 dernières villes”** n’est pas disponible pour sélectionner le nom de ville.

RECHERCHE PAR NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

1 Sélectionnez **“N° de téléphone”**.

2 Entrez un numéro de téléphone et sélectionnez **“OK”**.

- S’il existe plus d’un seul site ayant le même numéro de téléphone, un écran s’affiche pour en présenter la liste.

INFORMATIONS

- Si aucune concordance n’est trouvée avec le numéro de téléphone entré, le système affiche une liste présentant les mêmes numéros mais précédés d’indicatifs différents.

RECHERCHE PARMI LES DESTINATIONS PRÉCÉDENTES

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Destinations précédentes"**.

3 Sélectionnez la destination de votre choix.



"Point de départ précédent": Sélectionnez pour afficher la carte indiquant le point de départ de l'itinéraire précédemment suivi.

"Supprimer": Sélectionnez pour supprimer la destination précédente. (→P.256)

INFORMATIONS

- Sont affichés à l'écran le point de départ précédent et les 100 dernières destinations programmées.


RECHERCHE PAR CARNET D'ADRESSES

Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'enregistrer une adresse dans le carnet. (→P.252)

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Carnet d'adresses"**.

3 Sélectionnez l'adresse de votre choix dans le carnet.



- **"Options"**: Sélectionnez pour enregistrer ou modifier une adresse dans le carnet. (→P.252)

RECHERCHE PAR SERVICE DE SECOURS

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Urgence"**.

3 Sélectionnez la catégorie de votre choix parmi les services de secours.



4 Sélectionnez la destination de votre choix.

INFORMATIONS

- Le système de navigation ne peut pas vous guider dans les zones où le guidage sur itinéraire n'est pas disponible. (→P.268)


RECHERCHE PAR INTERSECTION ET AUTOROUTE

Il existe 2 méthodes possibles pour rechercher une destination par intersection et autoroute.

1 Affichez l'écran "Destination". (→P.223)

2 Sélectionnez **"Intersections et autoroutes"**.

3 Sélectionnez la méthode de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour rechercher par intersection.	232
2	Sélectionnez pour rechercher par entrée/sortie d'autoroute.	232

RECHERCHE PAR INTERSECTION

1 Sélectionnez **“Intersect.”**.

2 Entrez le nom de la première rue en intersection proche de la destination et sélectionnez **“OK”**.


3 Sélectionnez le nom de rue de votre choix.



4 Entrez le nom de la deuxième rue en intersection et sélectionnez **“OK”**.

5 Sélectionnez le nom de rue de votre choix.

- Si les 2 rues se croisent à plus d’une seule intersection dans la même ville, une liste s’affiche présentant les intersections.




RECHERCHE PAR ENTRÉE/ SORTIE D’AUTOROUTE

1 Sélectionnez **“Entrée/Sortie d’autoroute”**.

2 Entrez un nom d’autoroute et sélectionnez **“OK”**.

3 Sélectionnez l’autoroute de votre choix.

4 Sélectionnez **“Entrée”** ou **“Sortie”**.



5 Entrez un nom d’entrée ou de sortie d’autoroute et sélectionnez **“OK”**.

6 Sélectionnez le nom de votre choix pour l’entrée ou la sortie.

INFORMATIONS

- Veillez à bien indiquer le nom complet de l’autoroute, sans oublier le tiret, au moment d’entrer la destination. Les autoroutes, qu’elles soient inter-états ou non, sont désignée par un “I” (I-405). Les voies rapides aux États-Unis font précéder le numéro par l’indicatif de l’état (CA-118).

RECHERCHE DANS LA CARTE

En sélectionnant **“Carte”**, vous réaffichez le dernier lieu indiqué sur l’écran cartographique. Vous pouvez rechercher une destination depuis cette carte.

1 Affichez l’écran “Destination”. (→P.223)

2 Sélectionnez **“Carte”**.

3 Faites défiler la carte jusqu’au point de votre choix et sélectionnez **“Aller à ”**.



“Régler l’adresse”: Sélectionnez pour ajuster la position avec précision. (→P.213)

- Si une destination a déjà été définie, **“Aller à ”** et **“Ajouter à l’itinéraire”** s’affichent.

“Aller à ”: Sélectionnez pour supprimer la ou les destination(s) existante(s) et en définir une nouvelle.

“Ajouter à l’itinéraire”: Sélectionnez pour ajouter une destination.

- Le système de navigation recherche l’itinéraire et l’affiche dans son entier sur la carte. (→P.234)

RECHERCHE PAR COORDONNÉES

1 Affichez l’écran “Destination”. (→P.223)

2 Sélectionnez **“Coordonnées”**.

3 Entrez la latitude et la longitude et sélectionnez **“OK”**.




3. DÉMARRAGE DU GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE

Dès lors que la destination est programmée, l'itinéraire est affiché dans son entier depuis la position actuelle jusqu'à la destination.

DÉMARRAGE DU GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE

1 Sélectionnez **"OK"** pour démarrer le guidage.



No.	Informations/Fonction
1	Sélectionnez l'itinéraire de votre choix parmi 3 possibles. (→P.235)
2	Sélectionnez pour modifier l'itinéraire. (→P.236)
3	Sélectionnez pour afficher la liste des changements de direction à suivre pour arriver à destination. (→P.236)
4	Position actuelle
5	Point de destination
6	Type d'itinéraire et sa distance
7	Distance de l'itinéraire en entier
8	Sélectionnez pour démarrer le guidage. Si vous sélectionnez longuement **"OK"** jusqu'à confirmation par un bip, le mode de démonstration se lance. Appuyez sur le bouton **"HOME"** ou **"APPS"** pour mettre un terme au mode de démonstration.

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation pendant que vous conduisez. Si la signalisation a été modifiée sur la route, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne l'indique pas.


INFORMATIONS

- L'itinéraire à l'aller peut être différent de celui au retour.
- Le guidage sur itinéraire proposé jusqu'à la destination n'est pas forcément le plus court ni celui qui évite les difficultés de circulation.
- Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne soit pas disponible si les données routières sont absences pour le lieu indiqué.
- Lorsque vous programmez la destination alors que la carte est à une échelle supérieure à 0,5 mile (800 m), la carte change automatiquement d'échelle pour s'afficher à 0,5 mile (800 m). Si cela se produit, recommencez la programmation de la destination.
- Si la destination programmée n'est pas située sur une route, le système va guider le véhicule jusqu'au point le plus proche de la destination, mais sur la route. La route la plus proche du point sélectionné est alors programmée comme destination.

SÉLECTION ENTRE 3 ITINÉRAIRES

1 Sélectionnez **“Trois itinéraires”**.

2 Sélectionnez l’itinéraire de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour afficher l’itinéraire le plus rapide.
2	Sélectionnez pour afficher l’itinéraire le plus court en distance jusqu’à la destination programmée.
3	Sélectionnez pour afficher l’itinéraire de rechange.
4	Sélectionnez pour afficher des informations sur les 3 itinéraires. (→P.235)

AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES 3 ITINÉRAIRES

1 Sélectionnez **“Info”**.

2 Vérifiez que l’écran “Informations pour trois itinéraires” est affiché.




No.	Informations
1	Temps nécessaire pour le parcours dans son entier
2	Distance du parcours dans son entier
3	Distance sur voie à péage
4	Distance sur autoroute
5	Distance de traversée en ferry

AFFICHAGE DE LA LISTE DES CHANGEMENTS DE DIRECTION

Il est possible d'afficher une liste indiquant tous les changements de direction entre la position actuelle et la destination.

1 Sélectionnez **"Liste dir."**.

2 Vérifiez que la liste des changements de direction est affichée.



No.	Informations
1	Position actuelle
2	Distance jusqu'au prochain changement de direction
3	Direction à prendre à l'intersection
4	Sélectionnez pour afficher la carte au point sélectionné.

INFORMATIONS


- Toutefois, la liste n'indique pas nécessairement tous les noms de route sur l'itinéraire. Si une route change de nom sans qu'il soit nécessaire de changer de direction (vous roulez par exemple dans une rue passant d'une ville à une autre), le changement de nom n'est pas indiqué dans la liste. Les noms de rue sont affichés dans l'ordre depuis le point de départ, avec la distance jusqu'au prochain changement de direction.

MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

Il est possible d'ajouter des destinations, d'en modifier l'ordre ou de les supprimer, et de modifier les conditions applicables à l'itinéraire jusqu'à ces destinations.

1 Sélectionnez **"Modif. itinér."**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ajouter des destinations.	245
2	Sélectionnez pour supprimer des destinations.	245
3	Sélectionnez pour modifier l'ordre des destinations.	245
4	Sélectionnez pour configurer les préférences d'itinéraire.	245
5	Sélectionnez pour changer de type d'itinéraire.	246
6	Sélectionnez pour programmer un détour.	246

INFORMATIONS

- Même si le témoin “Autoroutes” est grisé, il peut y avoir des cas où l’itinéraire ne peut pas éviter une autoroute. (→P.245)
- Si l’itinéraire calculé comprend une traversée en ferry, le guidage sur itinéraire indique une route maritime. Après la traversée en ferry, il peut arriver que la position actuelle soit incorrecte. La correction se fait automatiquement à la réception des signaux GPS.

MISE EN PAUSE DU GUIDAGE

1 Sélectionnez **“Options”** dans l’écran cartographique.

2 Sélectionnez **“Suspendre le guidage”**.

REPRISE DU GUIDAGE

1 Sélectionnez **“Reprendre le guidage”**.

1. ÉCRAN DE GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE

Pendant le guidage sur itinéraire, les écrans de guidage affichés varient selon les conditions.

ÉCRAN DE GUIDAGE SUR ITINÉRAIRE



No.	Informations/Fonction
1	Distance jusqu'au prochain changement de direction et flèche indiquant la direction à prendre
2	Itinéraire de guidage
3	Position actuelle
4	Nom de rue actuel ou informations sur l'itinéraire

INFORMATIONS

- Si le véhicule quitte l'itinéraire de guidage, celui-ci est recalculé.
- Dans certaines régions, les routes n'ont pas été complètement numérisées dans la base de données. Pour cette raison, il se peut que le guidage sur itinéraire sélectionne une route interdite à la circulation.
- Lorsque vous arrivez à destination, son nom est affiché dans la partie haute de l'écran.

MODIFICATION DE LA BARRE DES INFORMATIONS D'ITINÉRAIRE

Lorsque le véhicule est sur l'itinéraire de guidage, la barre des informations d'itinéraire indique le nom de rue actuel ou la distance et la durée/heure estimée de parcours/arrivée jusqu'à la destination.

1 Sélectionnez la barre des informations d'itinéraire (1) ou le bouton d'informations d'itinéraire (2) pour modifier la manière dont elle s'affiche.



No.	Informations/Fonction
1	Sélectionnez pour alterner l'affichage entre la durée estimée de parcours et l'heure estimée d'arrivée.
2	Sélectionnez pour alterner l'affichage entre le nom de rue et la distance et la durée/heure estimée de parcours/arrivée.

INFORMATIONS

- Lorsque le véhicule est sur l'itinéraire de guidage, la distance mesurée au long de l'itinéraire est affichée. Le temps de parcours et l'heure d'arrivée sont calculés à partir de la vitesse moyenne réalisable compte tenu des limitations de vitesse indiquées.
- Lorsque le véhicule ne suit plus l'itinéraire de guidage, le système affiche une flèche tournée vers la destination au lieu de la durée/heure estimée de parcours/arrivée.
- La barre des informations d'itinéraire se remplit de gauche à droite pour indiquer la progression du véhicule sur l'itinéraire.

DISTANCE ET HEURE À DESTINATION

Lorsque vous suivez un itinéraire de guidage sur lequel plus d'une seule destination est programmée, le système affiche une liste indiquant la distance et la durée/heure estimée de parcours/arrivée jusqu'à chacune des destinations.

1 Sélectionnez la barre des informations d'itinéraire.

2 Vérifiez que la liste des distances et des temps est affichée.



- Sélectionnez l'un des boutons numérotés pour afficher les informations correspondantes d'itinéraire.

VUE D'ENSEMBLE DE L'ITINÉRAIRE

Il est possible d'afficher l'itinéraire dans son entier depuis la position actuelle jusqu'à la destination, pendant le guidage sur itinéraire.

1 Sélectionnez **"Options"** dans l'écran cartographique.

2 Sélectionnez **"Aperçu de l'itinéraire"**.

3 Vérifiez que la carte affichée présente l'itinéraire dans son entier.



- Pour plus de détails sur cet écran: →P.234

LORSQUE VOUS ROULEZ SUR AUTOROUTE

Lorsque vous roulez sur autoroute, le système affiche un écran présentant des informations sur les sorties d'autoroute.



No./ Icône	Informations/Fonction
1	Distance et durée entre la position actuelle et la sortie d'autoroute/aire de repos.
2	Nom de la sortie d'autoroute/aire de repos.
3	PDI se trouvant à proximité de la sortie d'autoroute.
4	Sélectionnez pour afficher la carte des environs à la sortie sélectionnée.
5	Sélectionnez pour afficher la sortie d'autoroute/aire de repos la plus proche par rapport à la position actuelle.
▲	Sélectionnez pour faire défiler l'écran et afficher une sortie d'autoroute/aire de repos plus lointaine.
▼	Sélectionnez pour faire défiler l'écran et afficher une sortie d'autoroute/aire de repos plus proche.

LORSQUE VOUS APPROCHEZ D'UNE SORTIE OU D'UNE JONCTION D'AUTOROUTE


Lorsque le véhicule approche d'une sortie ou d'une jonction, l'écran de guidage sur autoroute s'affiche.



No.	Informations/Fonction
1	Nom de la prochaine sortie ou jonction
2	Distance entre la position actuelle et la sortie ou la jonction
3	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage sur autoroute. Pour revenir à l'écran de guidage sur autoroute, sélectionnez .
4	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

GUIDAGE AUX BARRIÈRES DE PÉAGE

Lorsque le véhicule approche d'une barrière de péage, le système affiche une vue de cette dernière.



No.	Informations/Fonction
1	Distance entre la position actuelle et la barrière de péage
2	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage à la barrière de péage. Pour revenir à l'écran de guidage à la barrière de péage, sélectionnez .
3	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

LORSQUE VOUS APPROCHEZ D'UNE INTERSECTION

Lorsque le véhicule approche d'une intersection, l'écran de guidage à l'intersection s'affiche.



No.	Informations/Fonction
1	Nom de la rue à venir
2	Distance jusqu'à l'intersection
3	Sélectionnez pour masquer l'écran de guidage à l'intersection. Pour revenir à l'écran de guidage à l'intersection, sélectionnez .
4	Barre de distance restante jusqu'au point de guidage

ÉCRAN DE LISTE DES CHANGEMENTS DE DIRECTION

1 Sélectionnez **“Liste ch. direction”** à l’écran “Mode carte”. (→P.210)

2 Vérifiez que l’écran de liste des changements de direction est affiché.




No.	Informations/Fonction
1	Direction à prendre
2	Distance entre changements de direction
3	Nom de la rue ou de la destination à venir

ÉCRAN DE FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION

Dans cet écran sont affichées des informations sur le prochain changement de direction à effectuer sur l’itinéraire de guidage.

1 Sélectionnez **“Flèche nav. pas à pas”** à l’écran “Mode carte”. (→P.210)

2 Vérifiez que l’écran de flèche de changement de direction est affiché.



No.	Informations/Fonction
1	Numéro de sortie ou nom de rue
2	Direction à prendre
3	Distance jusqu’au prochain changement de direction

2. ANNONCES TYPIQUES DU GUIDAGE VOCAL

L'approche par le véhicule d'une intersection ou d'un point où il est nécessaire de faire une manœuvre est annoncée par le guidage vocal du système via divers messages.

AVERTISSEMENT


- Veillez à respecter toutes les réglementations applicables de la circulation routière et à rester attentif aux conditions de circulation, particulièrement lorsque vous roulez une route IPD. Il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne dispose pas d'informations à jour, comme par exemple le sens de circulation d'une rue à sens unique.

INFORMATIONS

- Si une annonce de guidage vocal est inaudible, sélectionnez  dans l'écran cartographique pour la réécouter.
- Pour régler le volume du guidage vocal: →P.66
- Il peut arriver que le guidage vocal soit annoncé précocement ou tardivement.
- Si le système n'arrive pas à déterminer correctement la position actuelle, il peut arriver que le guidage vocal soit absent ou que la vue agrandie de l'intersection ne soit pas affichée à l'écran.

3. MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.




2 Sélectionnez **"Navigation"**.

3 Sélectionnez **"Options"**.

4 Sélectionnez **"Modifier l'itinéraire"**.



5 Sélectionnez l'option à configurer.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ajouter des destinations.	245
2	Sélectionnez pour supprimer des destinations.	245
3	Sélectionnez pour modifier l'ordre des destinations.	245
4	Sélectionnez pour configurer les préférences d'itinéraire.	245
5	Sélectionnez pour changer de type d'itinéraire.	246
6	Sélectionnez pour programmer un détour.	246

6 Vérifiez que la carte affichée présente l'itinéraire dans son entier. (→P.234)

AJOUT DE DESTINATIONS

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)

2 Sélectionnez **"Ajouter"**.

3 Recherchez une destination supplémentaire comme vous le feriez pour une recherche normale de destination. (→P.221)

4 Sélectionnez **"Ajouter destination ici"** pour ajouter à l'itinéraire une nouvelle destination.




MODIFICATION DE L'ORDRE DES DESTINATIONS

Lorsque vous avez programmé plus d'une seule destination, vous pouvez en modifier l'ordre d'arrivée.

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)

2 Sélectionnez **"Réorganiser"**.

3 Sélectionnez la destination de votre choix puis sélectionnez **"Dépl. haut"** ou **"Dépl. bas"** selon que vous voulez la monter ou la descendre dans l'ordre d'arrivée. Sélectionnez ensuite **"OK"**.



SUPPRESSION DE DESTINATIONS

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)

2 Sélectionnez **"Supprimer"**.

3 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

- Lorsque vous avez programmé plus d'une seule destination, une liste s'affiche à l'écran. Sélectionnez le ou les élément(s) à supprimer.

"Supprimer tout": Sélectionnez pour supprimer toutes les destinations dans la liste.

- Si vous avez programmé plus d'une seule destination, le système va recalculer au besoin le ou les itinéraire(s) jusqu'aux destinations programmées.

CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES D'ITINÉRAIRE

Il est possible de sélectionner parmi plusieurs choix possibles les conditions permettant de déterminer l'itinéraire, parmi lesquelles les autoroutes, les péages, les ferries, etc.

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)

2 Sélectionnez **"Préférences"**.

3 Sélectionnez les préférences d'itinéraire de votre choix puis sélectionnez **"OK"**.




- Le témoin s'allume pour indiquer que la fonction est active.

SÉLECTION DU TYPE D'ITINÉRAIRE

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)

2 Sélectionnez **"Type d'itinéraire"**.

3 Sélectionnez le type d'itinéraire de votre choix.



- Pendant la marche du véhicule, le guidage sur itinéraire démarre après que vous ayez sélectionné le type d'itinéraire de votre choix.

4 Le système affiche l'itinéraire dans son entier depuis le point de départ jusqu'à la destination.

- Pour plus de détails sur cet écran: →P.234


CONFIGURATION D'UN DÉTOUR

Pendant le guidage sur itinéraire, vous pouvez modifier l'itinéraire pour contourner une difficulté de circulation causant un retard (travaux routiers, accident, etc.).

1 Affichez l'écran "Modifier l'itinéraire". (→P.244)


2 Sélectionnez **"Déviation"**.

3 Sélectionnez la distance de votre choix pour le détour.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour faire un détour dans un rayon d'un mile autour de la position actuelle.
2	Sélectionnez pour faire un détour dans un rayon de 3 miles autour de la position actuelle.
3	Sélectionnez pour faire un détour dans un rayon de 5 miles autour de la position actuelle.
4	Sélectionnez pour contourner l'itinéraire dans son entier.
5	Sélectionnez pour demander au système d'utiliser les informations de congestion reçues des infos-trafic pour rechercher l'itinéraire. (→P.218)

INFORMATIONS



- Cette image est un exemple illustrant comment le système vous guide pour contourner une difficulté de circulation causant un retard.

1 Cette position indique le lieu de la difficulté de circulation causée par des travaux routiers, un accident, etc.

2 Cet itinéraire matérialise le détour suggéré par le système.


- Lorsque le véhicule est sur une autoroute, les choix possibles pour la distance du détour sont 5, 15 et 25 miles (ou 5, 15 et 25 km si les unités sont en km).
- Il peut arriver que le système ne soit pas capable de calculer un itinéraire de contournement si la distance sélectionnée et les conditions de circulation ne le permettent pas.

1. CONFIGURATION DES POINTS MARQUÉS

Il est possible de programmer comme points marqués le domicile, les destinations présélectionnées, les entrées du carnet d'adresses, les zones à éviter. Ces points enregistrés sont utilisables comme autant de destinations. (→P.221)

Les zones enregistrées comme à éviter le sont chaque fois que le système cherche un itinéraire.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Navigation"**.

4 Sélectionnez l'option à configurer de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour programmer le domicile.	249
2	Sélectionnez pour programmer les destinations présélectionnées.	250
3	Sélectionnez pour programmer le carnet d'adresses.	252
4	Sélectionnez pour programmer les zones à éviter.	254
5	Sélectionnez pour supprimer les précédentes destinations.	256
6	Sélectionnez pour configurer les paramètres détaillés de navigation.	257


CONFIGURATION DU DOMICILE

Si le domicile a déjà été enregistré, vous pouvez rappeler les informations correspondantes en sélectionnant **“Aller au domicilee”** à l’écran “Destination”. (→P.224)

1 Affichez l’écran “Réglages de navigation”. (→P.248)

2 Sélectionnez **“Domicile”**.

3 Sélectionnez l’option à configurer de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer le domicile.	249
2	Sélectionnez pour modifier le domicile.	249
3	Sélectionnez pour supprimer le domicile.	249

ENREGISTREMENT DU DOMICILE

1 Sélectionnez **“Définir le domicile”**.


2 Sélectionnez l’option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)

3 Sélectionnez **“OK”** lorsque l’écran de modification du domicile s’affiche.

MODIFICATION DU DOMICILE

1 Sélectionnez **“Modifier”**.

2 Sélectionnez l’option à modifier de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom du domicile.	254
2	Sélectionnez pour activer/ désactiver l’affichage du nom du domicile.	—
3	Sélectionnez pour modifier les informations de lieu.	254
4	Sélectionnez pour modifier le numéro de téléphone.	254
5	Sélectionnez pour changer d’icône dans l’écran cartographique.	253

3 Sélectionnez **“OK”**.

SUPPRESSION DU DOMICILE

1 Sélectionnez **“Supprimer”**.

2 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

CONFIGURATION DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

Si une destination présélectionnée a déjà été enregistrée, vous pouvez en rappeler les informations dans l'écran "Destination". (→P.224)

1 Affichez l'écran "Réglages de navigation". (→P.248)

2 Sélectionnez **"Destinations prédéfinies"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer une destination présélectionnée.	250
2	Sélectionnez pour modifier une destination présélectionnée.	251
3	Sélectionnez pour supprimer une destination présélectionnée.	251

ENREGISTREMENT DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

1 Sélectionnez **"Régler"**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)

3 Sélectionnez la position à laquelle attribuer cette destination présélectionnée.



4 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'écran de modification de la destination présélectionnée s'affiche. (→P.251)

INFORMATIONS


- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 destinations présélectionnées.

MODIFICATION DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

1 Sélectionnez **“Modifier”**.

2 Sélectionnez la destination présélectionnée de votre choix.

3 Sélectionnez l’option à modifier.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de la destination présélectionnée.	254
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l’affichage du nom de la destination présélectionnée.	—
3	Sélectionnez pour modifier les informations de lieu.	254
4	Sélectionnez pour modifier le numéro de téléphone.	254
5	Sélectionnez pour changer d’icône dans l’écran cartographique.	253

4 Sélectionnez **“OK”**.

SUPPRESSION DES DESTINATIONS PRÉSÉLECTIONNÉES

1 Sélectionnez **“Supprimer”**.

2 Sélectionnez la destination présélectionnée à supprimer puis sélectionnez **“Supprimer”**.



3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

CONFIGURATION DU CARNET D'ADRESSES

Il est possible d'enregistrer des points sur la carte.

1 Affichez l'écran "Réglages de navigation". (→P.248)

2 Sélectionnez **"Carnet d'adresses"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer une adresse dans le carnet.	252
2	Sélectionnez pour modifier une adresse dans le carnet.	252
3	Sélectionnez pour supprimer une adresse dans le carnet.	254

ENREGISTREMENT D'UNE ADRESSE DANS LE CARNET

1 Sélectionnez **"Nouveau"**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)

3 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'écran de modification des adresses dans le carnet s'affiche. (→P.252)

INFORMATIONS

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 adresses dans le carnet.

MODIFICATION D'UNE ADRESSE DANS LE CARNET

Il est possible de modifier l'icône, le nom, le lieu et/ou le numéro de téléphone d'une adresse dans le carnet.

1 Sélectionnez **"Modifier"**.

2 Sélectionnez l'adresse de votre choix dans le carnet.

3 Sélectionnez l'option à modifier.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l'adresse dans le carnet.	254
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du nom de l'adresse dans le carnet.	—
3	Sélectionnez pour modifier les informations de lieu.	254
4	Sélectionnez pour modifier le numéro de téléphone.	254
5	Sélectionnez pour changer d'icône dans l'écran cartographique.	253

4 Sélectionnez **"OK"**.

CHANGEMENT D'ICÔNE

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "Icône".

2 Sélectionnez l'icône de votre choix.



- Passez d'une page à l'autre en sélectionnant l'onglet **"Page 1"**, **"Page 2"** ou **"Avec son"**.

"Avec son": Sélectionnez les points marqués accompagnés d'un son

▶Quand l'onglet **"Avec son"** est sélectionné


Il est possible d'attribuer un son à certaines adresses dans le carnet. Lorsque le véhicule approche du lieu correspondant l'adresse dans le carnet, le système déclenche le son sélectionné.

1 Sélectionnez l'onglet **"Avec son"**.

2 Sélectionnez l'icône de son de votre choix.

: Sélectionnez pour lancer la lecture du son.

- Quand vous sélectionnez **"Sonnerie (avec direction)"**, sélectionnez une flèche pour déterminer le sens puis sélectionnez **"OK"**.



INFORMATIONS

- La sonnerie ne se déclenche que lorsque le véhicule approche ce point par le sens configuré.

MODIFICATION DU NOM

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "Nom".

2 Entrez un nom et sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DU LIEU

1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "Lieu".

2 Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix (→P.213) et sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE


1 Sélectionnez **"Modifier"** en regard de "N° tél".

2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **"OK"**.

SUPPRESSION D'UNE ADRESSE DANS LE CARNET

1 Sélectionnez **"Supprimer"**.

2 Sélectionnez l'élément à supprimer puis sélectionnez **"Supprimer"**.



3 Sélectionnez **"Oui"** lorsque l'écran de confirmation s'affiche.

CONFIGURATION DES ZONES À ÉVITER

Il est possible d'enregistrer dans l'écran "Zones à éviter" les zones à éviter pour cause de difficultés de circulation, de travaux ou d'autres raisons.

1 Affichez l'écran "Réglages de navigation". (→P.248)

2 Sélectionnez **"Zones à éviter"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer les zones à éviter.	255
2	Sélectionnez pour modifier les zones à éviter.	255
3	Sélectionnez pour supprimer les zones à éviter.	256

ENREGISTREMENT DES ZONES À ÉVITER

1 Sélectionnez **"Nouveau"**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)

3 Sélectionnez ▲ ou ▼ pour changer la taille de la zone à éviter puis sélectionnez **"OK"**.



4 Sélectionnez **"OK"** lorsque l'écran de modification des zones à éviter s'affiche.

INFORMATIONS

- Il peut arriver qu'un itinéraire traversant une zone à éviter soit proposé si la destination demandée s'y trouve ou si le calcul d'itinéraire ne peut pas faire autrement que d'y passer.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 lieux comme points/zones à éviter.


MODIFICATION DES ZONES À ÉVITER

Il est possible de modifier le nom, le lieu et/ou la superficie d'une zone enregistrée.

1 Sélectionnez **"Modifier"**.

2 Sélectionnez la zone puis sélectionnez **"OK"**.

3 Sélectionnez l'option à modifier.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de la zone à éviter.	256
2	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage du nom de la zone à éviter.	—
3	Sélectionnez pour modifier le lieu de la zone.	256
4	Sélectionnez pour modifier la taille de la zone.	256
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la fonction d'évitement des zones.	—

4 Sélectionnez **"OK"**.

MODIFICATION DU NOM

1 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Nom”.

2 Entrez un nom et sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION DU LIEU

1 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Lieu”.

2 Faites défiler la carte jusqu’au point de votre choix (→P.213) et sélectionnez **“OK”**.

MODIFICATION DE LA SUPERFICIE

1 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Taille”.

2 Sélectionnez ▲ ou ▼ pour changer la taille de la zone à éviter puis sélectionnez **“OK”**.



SUPPRESSION DES ZONES À ÉVITER

1 Sélectionnez **“Supprimer”**.

2 Sélectionnez la zone à supprimer puis sélectionnez **“Supprimer”**.

3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.


SUPPRESSION DES PRÉCÉDENTES DESTINATIONS

Il est possible de supprimer les précédentes destinations.

1 Affichez l’écran “Réglages de navigation”. (→P.248)

2 Sélectionnez **“Supprimer destination précédente”**.

3 Sélectionnez la précédente destination à supprimer puis sélectionnez **“Supprimer”**.




4 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

1. PARAMÈTRES DÉTAILLÉS DE NAVIGATION

Il est possible de configurer les informations contextuelles, les catégories favorites de PDI, etc.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.




2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Navigation"**.

4 Sélectionnez **"Navigation détaillée Réglages"**.

5 Sélectionnez les options à configurer.

ÉCRANS DES PARAMÈTRES DE NAVIGATION



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer/désactiver la voix de synthèse pour le prochain nom de rue.	—
2	Sélectionnez pour activer/désactiver le guidage sur route IPD.	—
3	Sélectionnez pour choisir les catégories favorites de PDI, utilisées pour la sélection des PDI à afficher dans l'écran cartographique.	258
4	Sélectionnez pour corriger manuellement la position actuelle ou pour corriger l'erreur de calcul de la distance due à un changement de pneus.	259
5	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage des informations contextuelles.	—
6	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.	—

CATÉGORIES FAVORITES DE PDI (CHOIX DES ICÔNES DE PDI)

Vous pouvez sélectionner en favoris jusqu'à 6 icônes de PDI, lesquelles sont utilisées pour la sélection des PDI à l'écran cartographique.

1 Affichez l'écran "Navigation détaillée Réglages". (→P.257)

2 Sélectionnez **"Catégories de PDI préférées"**.

3 Sélectionnez la catégorie à changer.



"Par défaut": Sélectionnez pour revenir aux catégories par défaut.

4 Sélectionnez la catégorie de PDI de votre choix.

"Afficher toutes les catégories": Sélectionnez pour afficher toutes les catégories de PDI.

5 Sélectionnez l'icône de PDI de votre choix.

ÉTALONNAGE DE LA POSITION ACTUELLE/APRÈS CHANGEMENT DES PNEUS

Il est possible de corriger manuellement la position actuelle. Il est également possible de corriger l'erreur de calcul de distance due à un changement de pneus.

1 Affichez l'écran "Navigation détaillée Réglages". (→P.257)

2 Sélectionnez **"Étalonnage"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



- Pour tout complément d'information sur la précision de la position actuelle: →P.267

ÉTALONNAGE EN POSITION/ DIRECTION

Pendant la marche du véhicule, la position actuelle figurée par le repère correspondant est automatiquement corrigée par les signaux GPS. Si la réception GPS est rendue médiocre par les lieux, il est possible de corriger manuellement la position actuelle.

1 Sélectionnez **"Position / Direction"**.

2 Faites défiler la carte jusqu'au point de votre choix (→P.213) et sélectionnez **"OK"**.

3 Sélectionnez une flèche pour corriger la direction du repère de position actuelle puis sélectionnez **"OK"**.



ÉTALONNAGE APRÈS CHANGEMENT DES PNEUS

La fonction d'étalonnage après changement des pneus est à utiliser lorsque les pneus ont été remplacés sur le véhicule. Cette fonction permet de corriger l'erreur de calcul causée par la différence de circonférence entre pneus usés et pneus neufs.

1 Sélectionnez **"Changement de pneus"**.

- Un message s'affiche et l'étalonnage rapide de la distance est automatiquement lancé.


INFORMATIONS

- Si vous n'appliquez pas cette procédure lorsque les pneus sont remplacés, le risque existe que la position actuelle ne s'affiche pas au bon endroit.

2. PARAMÈTRES D'INFOS-TRAFIC

Il est possible de rendre disponibles les infos-trafic, notamment les alertes de congestion ou d'incidents de circulation.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.





2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Circulation"**.

4 Sélectionnez les options à configurer.

ÉCRAN DES PARAMÈTRES D'INFOS-TRAFIC





No.	Fonction
1	Sélectionnez pour indiquer des itinéraires spécifiques (que vous empruntez souvent par exemple) sur lesquels vous souhaitez recevoir des infos-trafic. (→P.263)
2	Sélectionnez pour régler sur auto/manuel la fonction d'évitement de trafic. (→P.262)
3	Sélectionnez pour activer/désactiver la prise en compte des infos-trafic dans l'heure estimée d'arrivée.
4	Sélectionnez pour activer/désactiver l'affichage d'une flèche indiquant que le trafic est fluide.
5	Sélectionnez pour activer/désactiver la prise en compte des infos-trafic prédictives (→P.219) dans l'heure estimée d'arrivée et la recherche d'itinéraires de contournement.
6	Sélectionnez pour activer/désactiver l'alerte vocale des incidents de circulation.
7	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

ÉVITEMENT AUTO DE TRAFIC

1 Affichez l'écran "Réglages liés à la circulation". (→P.261)

2 Sélectionnez **"Éviter les embouteillages"**.

3 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour changer automatiquement d'itinéraire lorsqu'un bulletin d'infos-trafic est reçu informant que l'itinéraire de guidage est congestionné.
2	Sélectionnez pour choisir manuellement de changer ou non d'itinéraire lorsqu'un bulletin d'infos-trafic est reçu informant que l'itinéraire de guidage est congestionné. Dans ce mode, un écran s'affiche pour vous demander si vous souhaitez dérouter l'itinéraire.
3	Sélectionnez pour ne pas changer d'itinéraire lorsqu'un bulletin d'infos-trafic est reçu informant que l'itinéraire de guidage est congestionné.

4 Sélectionnez **"OK"**.

CHANGEMENT MANUEL D'ITINÉRAIRE

Lorsque le système de navigation calcule un nouvel itinéraire, l'écran suivant s'affiche.

1 Sélectionnez l'option de votre choix.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour commencer le guidage sur un nouvel itinéraire.
2	Sélectionnez pour confirmer sur la carte le nouvel itinéraire et celui actuellement suivi.
3	Sélectionnez pour poursuivre sur l'itinéraire actuel de guidage.

MES ITINÉRAIRES AVEC INFOS-TRAFIC

Vous pouvez enregistrer sous “Mes itinéraires routiers” des itinéraires spécifiques (que vous empruntez souvent par exemple) sur lesquels vous souhaitez recevoir des infos-trafic. Pour enregistrer un itinéraire, il faut définir un point de départ et d’arrivée, et indiquer jusqu’à 2 routes préférentielles.

1 Affichez l’écran “Réglages liés à la circulation”. (→P.261)

2 Sélectionnez **“Mes itinéraires routiers”**.

3 Sélectionnez l’option de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour enregistrer les itinéraires personnels	263
2	Sélectionnez pour modifier les itinéraires personnels	264
3	Sélectionnez pour supprimer les itinéraires personnels	264

ENREGISTREMENT DES ITINÉRAIRES PERSONNELS

1 Sélectionnez **“Nouveau”**.


2 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Nom”.



3 Entrez le nom et sélectionnez **“OK”**.

4 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Démarrer”.

5 Sélectionnez l’option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)



6 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de “Arrivée”.

7 Sélectionnez l’option de votre choix pour rechercher le lieu. (→P.221)

8 Sélectionnez **“OK”** lorsque l’écran de modification de l’itinéraire avec infos-trafic s’affiche.

- Vous pouvez corriger l’itinéraire en indiquant pour lui vos routes préférentielles. (→P.265)


INFORMATIONS

- Vous pouvez enregistrer jusqu’à 5 itinéraires.

MODIFICATION DES ITINÉRAIRES PERSONNELS

1 Sélectionnez **“Modifier”**.

2 Sélectionnez l’itinéraire avec infos-trafic de votre choix.



3 Sélectionnez **“Modifier”** en regard de l’élément à modifier.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour modifier le nom de l’itinéraire personnel	263
2	Sélectionnez pour modifier le lieu du point de départ	
3	Sélectionnez pour modifier le lieu du point d’arrivée	
4	Sélectionnez pour voir et modifier l’itinéraire dans son entier.	—

4 Sélectionnez **“OK”**.

- L’itinéraire est affiché dans son entier.

SUPPRESSION DES ITINÉRAIRES PERSONNELS

1 Sélectionnez **“Supprimer”**.

2 Sélectionnez l’itinéraire avec infos-trafic à supprimer puis sélectionnez **“Supprimer”**.



3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.


CONFIGURATION DES ROUTES PRÉFÉRENTIELLES

Vous pouvez corriger les itinéraires dans “Mes itinéraires routiers” en indiquant pour eux jusqu’à 2 routes préférentielles.

1 Sélectionnez **“Définir routes préf.”**.



2 Sélectionnez l’option de votre choix.




No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour ajouter les routes préférentielles.	265
2	Sélectionnez pour modifier les routes préférentielles.	266
3	Sélectionnez pour supprimer les routes préférentielles.	266

AJOUT DES ROUTES PRÉFÉRENTIELLES

1 Sélectionnez **“Ajouter”**.

- Si deux routes préférentielles sont déjà configurées, sélectionnez **“Oui”** et supprimez-en une avant de pouvoir en ajouter une nouvelle.

2 Faites défiler la carte jusqu’au point de votre choix et sélectionnez **“OK”**.



3 Sélectionnez **“OK”** pour utiliser cette route.

- **“Suivant”**: Sélectionnez pour changer de route.

4 Sélectionnez **“Ajouter ici”** pour le lieu de votre choix.



- Si une route préférentielle est déjà configurée, vous pouvez en ajouter une seconde où vous le souhaitez entre le point de départ, le point d’arrivée et celle qui existe déjà.


MODIFICATION DES ROUTES PRÉFÉRENTIELLES

1 Sélectionnez **“Modifier”**.

2 Sélectionnez la route préférentielle à modifier.



3 Faites défiler la carte jusqu’au point de votre choix et sélectionnez **“OK”**.



4 Sélectionnez **“OK”** pour utiliser cette route.

- **“Suivant”**: Sélectionnez pour changer de route.

SUPPRESSION DES ROUTES PRÉFÉRENTIELLES

1 Sélectionnez **“Supprimer”**.

2 Sélectionnez la route préférentielle à supprimer.



“Supprimer tout”: Sélectionnez pour supprimer toutes les routes préférentielles dans la liste.

3 Sélectionnez **“Oui”** lorsque l’écran de confirmation s’affiche.

1. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

LIMITATIONS DU SYSTÈME DE NAVIGATION

Ce système de navigation utilise pour calculer la position du véhicule des signaux reçus par satellite, plusieurs signaux issus du véhicule lui-même, des données cartographiques, etc. Toutefois, certaines conditions tenant aux satellites, à la configuration de la route, à l'état du véhicule et aux circonstances peuvent faire que la position indiquée n'est pas précisément exacte.

Le système GPS (Global Positioning System) développé et exploité par le Département américain de la défense fournit un positionnement précis, normalement par le biais de 4 satellites ou plus, ou 3 dans certains cas. Le système GPS présente un certain niveau d'imprécision. Même si le système de navigation compense la plupart du temps, on peut et on doit même s'attendre à des erreurs occasionnelles de positionnement, pouvant aller jusqu'à 300 ft. (100 m). Généralement, les erreurs de positionnement sont corrigées dans les quelques secondes qui suivent.



Lorsque le véhicule reçoit les signaux des satellites, le repère "GPS" s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

Il peut arriver que des obstacles fassent physiquement barrage au signal GPS, ce qui entraîne une imprécision dans la position du véhicule à l'écran cartographique. Tunnels, immeubles hauts, poids lourds, et même objets posés sur la console de commande, peuvent faire barrage aux signaux GPS.

Il peut arriver que les satellites GPS n'émettent pas leurs signaux, lorsqu'ils sont en réparation ou en cours d'amélioration.

Même lorsque le système de navigation reçoit clairement les signaux GPS, il peut arriver dans certains cas que la position indiquée du véhicule ne soit pas exacte ou que le guidage sur itinéraire soit incohérent.

NOTE

- L'installation de vitres surteintées peut faire barrage aux signaux GPS. La plupart des films teintés pour vitres contiennent des particules métalliques qui perturbent la réception des signaux GPS par l'antenne intégrée au tableau de bord. Nous déconseillons l'utilisation de vitres surteintées sur les véhicules équipés d'un système de navigation.

- Il peut arriver que la position indiquée soit imprécise dans les cas suivants:
  - Quand vous roulez sur une route en Y dont l'angle est très fermé.
  - Quand vous roulez sur une route sinueuse.
  - Quand vous roulez sur une route à l'adhérence précaire, notamment dans le sable, la rocaille, la neige, etc.
  - Quand vous roulez sur une longue route droite.
  - Quand une autoroute et une autre route se longent mutuellement.
  - Après avoir voyagé sur un ferry ou un porte-véhicules.
  - Quand le système recherche un itinéraire de grande longueur alors que vous roulez à vitesse élevée.

- Quand vous roulez alors que vous n'avez pas étalonné correctement la position actuelle.
- Après des changements de direction répétés en marche avant et marche arrière, ou une rotation sur plaque tournante dans un parc de stationnement.
- Quand vous quittez un parc de stationnement souterrain ou couvert.
- Quand un coffre de toit est monté.
- Quand vous roulez avec les chaînes à neige montées.
- Quand les pneus sont usés.
- Après avoir remplacé un ou plusieurs pneus.
- Quand vous utilisez des pneus de taille plus petite ou plus grande que celles prescrites.
- Quand l'un quelconque des 4 pneus n'est pas à la pression correcte.

● Si le véhicule ne reçoit pas les signaux GPS, il est possible de corriger manuellement la position actuelle. Pour toute information sur l'étalonnage de la position actuelle: →P.259

● Il peut arriver que le guidage sur itinéraire soit incohérent dans les cas suivants:
- Quand vous tournez à une intersection en dehors du guidage sur itinéraire désigné.
- Si vous programmez plus d'une seule destination mais en omettez une, le recalcul auto d'itinéraire propose un itinéraire revenant à la destination de l'itinéraire précédent.
- Quand vous tournez à une intersection pour laquelle il n'y a aucun guidage sur itinéraire.
- Quand vous traversez une intersection pour laquelle il n'y a aucun guidage sur itinéraire.
- Pendant le recalcul auto d'itinéraire, il peut arriver que le guidage sur itinéraire soit indisponible pour le prochain changement de direction à droite ou à gauche.
- Quand vous roulez à vitesse élevée, le recalcul auto d'itinéraire peut prendre longtemps. En recalcul auto d'itinéraire, l'itinéraire proposé peut comporter un détour.
- Après un recalcul auto d'itinéraire, il peut arriver que l'itinéraire ne soit pas changé.
- Si un demi-tour inutile est indiqué ou annoncé.
- Si le lieu porte plusieurs noms et le système en annonce au moins un.
- Quand la recherche d'un itinéraire est impossible.
- Si l'itinéraire jusqu'à votre destination emprunte une voie non-carrossable, en terre ou un chemin, il peut arriver que le guidage sur itinéraire ne soit pas affiché.
- Il peut arriver que votre point d'arrivée soit indiqué au côté opposé de la rue.
- Quand une partie de l'itinéraire est à accès réglementé selon les heures ou les saisons, ou d'autres motifs.
- Les données routières et cartographiques utilisées par le système de navigation sont peut-être incomplètes ou ne sont pas de la dernière version en date.

● Après remplacement d'un pneu: →P.260


INFORMATIONS

● Ce système de navigation prend en compte l'information de rotation des roues et il est conçu pour fonctionner avec les pneus d'origine du véhicule. Monter des pneus de diamètre plus petit ou plus grand que ceux d'origine peut avoir pour conséquence une imprécision dans la position indiquée du véhicule. Le diamètre des pneus étant par ailleurs influencé par la pression de gonflage, veillez à ce que les 4 pneus soit gonflés à la bonne pression.

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES

Il est possible d'afficher les zones de couvertures et les mentions légales, et de mettre à jour les données cartographiques.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Navigation"**.

3 Sélectionnez **"Options"**.

4 Sélectionnez **"Données cartographiques"**.

5 Vérifiez que l'écran des données cartographiques est affiché.



No.	Fonction
1	Version de la carte
2	Sélectionnez pour afficher les zones de couverture de la carte.
3	Sélectionnez pour afficher des mentions légales.


INFORMATIONS

- Les mises à jour des données cartographiques sont payantes. Prenez contact avec votre concessionnaire Toyota pour tout complément d'information.

À PROPOS DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES

Les données cartographiques utilisées par le système de navigation sont enregistrées sur une carte SD insérée dans le logement correspondant.

Ne pas éjecter la carte SD, sous peine de désactiver le système de navigation.



AVERTISSEMENT

- Cartes SD
  - Tenir hors de portée des enfants. Elles sont petites et en cas d'ingestion par un enfant, elles peuvent provoquer son étouffement.

NOTE

- Si vous ne respectez pas les précautions énoncées ci-dessous, vous risquez d'endommager les cartes SD ou leur logement.
  - Ne rien insérer d'autre que des cartes SD dans le logement correspondant.
  - Ne coller aucune étiquette ou autocollant sur une carte SD. Le risque existe qu'il devienne impossible d'éjecter la carte SD de son logement.
  - Ne pas manipuler une carte SD avec les mains humides. En effet, vous pourriez causer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement.
  - Ne pas faire contact avec les doigts ou des objets métalliques avec les broches d'interface de la carte SD.
  - Ne pas poser une carte SD sur le tableau de bord, ni à aucun endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à l'humidité importante.
  - Ne pas utiliser une carte SD là où elle peut souffrir de l'électricité statique ou des parasites électriques. Cela peut entraîner une corruption des données ou leur perte.
  - Rangez toujours la carte SD dans son étui lorsque vous ne vous en servez pas.
- Ne pas supprimer ni modifier les données cartographiques sur la carte SD, sous peine de désactiver le système de navigation.

INFORMATIONS

- Le logo microSDHC est une marque commerciale de SD-3C,LLC.

9

Entune App Suite*

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE d'Entune App Suite

1. SERVICE Entune App Suite 272

AVANT D'UTILISER LA FONCTION ... 274

PRÉPARATIFS À L'UTILISATION D'Entune App Suite 275

2 UTILISATION d'Entune App Suite

1. Entune App Suite 277

UTILISATION D'Entune App Suite 277

LIAISON ENTRE Entune App Suite ET LA FONCTION DE NAVIGATION 281

UTILISATION DES MOTS-CLÉS DANS Entune App Suite 282


3 CONFIGURATION

1. PARAMÈTRES Entune App Suite..... 284

*: Entune Premium Audio uniquement (disponible dans les 48 états, au D.C. et en Alaska)

1. SERVICE Entune App Suite

Entune App Suite est un service qui permet d'afficher et d'utiliser des applications téléchargeables dans l'écran multimédia. Avant de pouvoir utiliser Entune App Suite, quelques actions sont à effectuer préalablement. (→P.275)



No.	Désignation	Fonction
1	Fournisseur de contenus	Fournit le système multimédia en contenus via un téléphone mobile.
2	Serveur d'applications	Fournit le système multimédia en applications téléchargeables via un téléphone mobile.
3 *2	Téléphone mobile	Par le biais de l'application Entune App Suite, la communication est relayée entre le système multimédia, le serveur d'applications et le fournisseur de contenus. Pour connaître les téléphones compatibles, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.
4	Applications	Les applications Entune App Suite téléchargées donnent accès aux contenus audio/visuels proposés par le fournisseur de contenus après connexion via un téléphone compatible disposant d'un accès données.
5	Système multimédia	Les contenus reçus du fournisseur de contenus via le téléphone mobile sont affichés à l'écran. Le système multimédia est équipé d'un lecteur d'applications pour pouvoir exécuter les applications.

*1: iPhone uniquement
*2: Pour connaître les téléphones compatibles, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.

INFORMATIONS

- La disponibilité effective du service est conditionnée par l'état du réseau.

AVANT D'UTILISER LA FONCTION

ABONNEMENT

- L'utilisateur doit s'enregistrer pour pouvoir commencer à utiliser le service Entune App Suite.
- Entune App Suite est gratuit à l'activation et n'exige aucune cotisation mensuelle d'abonnement.
- Vous pouvez également utiliser des services nécessitant un abonnement séparé.*

*: Pour plus de détails, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/ ou appelez le 1-800-331-4331.

DISPONIBILITÉ DU SERVICE

- Entune App Suite est disponible aux États-Unis sur le territoire continental, au D.C. et en Alaska.

INFORMATIONS

- Lorsque vous utilisez Entune App Suite, selon les modalités de votre contrat de téléphonie mobile, l'utilisation des données peut être payante. Confirmez les tarifs qui vous sont facturés pour l'utilisation des données avant d'utiliser ce service.
- Cette section explique les actions à effectuer pour activer les applications, connecter un téléphone mobile au système de navigation et s'enregistrer au service Entune App Suite. Pour plus de détails sur les utilisations d'Entune App Suite et chacune des applications, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.
- La disponibilité effective du service est conditionnée par l'état du réseau de téléphonie mobile.

INITIALISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Il est possible de supprimer du système multimédia les données personnelles utilisées dans les applications. (→P.65)

- Vous avez la possibilité de supprimer du système les données personnelles suivantes, ou de les rétablir à leurs valeurs par défaut:
  - Applications téléchargées
  - Contenu applicatif téléchargé

INFORMATIONS

- Une fois initialisées, les données vont être effacées du système. Faites très attention lors de l'initialisation des données.

PRÉPARATIFS À L'UTILISATION D'Entune App Suite

CONFIGURATION REQUISE POUR UTILISER Entune App Suite

Effectuez les actions suivantes.

1 Enregistrement de l'utilisateur

↓

2 Téléchargez l'application Entune App Suite sur votre téléphone mobile.

↓

3 Déclarez le téléphone mobile au système multimédia.

↓

4 Téléchargez l'application Entune App Suite sur le système multimédia.

Pour pouvoir utiliser Entune App Suite, il convient d'effectuer d'abord les actions suivantes:

- Enregistrement de l'utilisateur avec le contrat de service (→P.275)
- Téléchargez l'application Entune App Suite sur votre téléphone mobile, puis connectez-vous à l'application. (→P.275)
- Déclarez le téléphone Bluetooth® au système mains libres. (→P.44)
- Téléchargez l'application Entune App Suite sur le système multimédia. (→P.276)

ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR

1 Enregistrez-vous comme utilisateur sur http://www.toyota.com/entune/.

ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION Entune App Suite

1 Téléchargez l'application Entune App Suite sur votre téléphone mobile.

2 Lancez l'application Entune App Suite sur votre téléphone mobile.

3 Entrez les informations nécessaires dans l'application Entune App Suite. Connectez-vous à l'application.

INFORMATIONS

- Les applications ne sont utilisables qu'à partir du moment où l'application Entune a été téléchargée et lancée sur votre téléphone mobile.
- Vous pouvez également vous assurer des procédures à appliquer pour utiliser l'application Entune en vous connectant sur http://www.toyota.com/entune/.
- Pour pouvoir utiliser les applications, il faut que l'application Entune soit lancée sur votre téléphone mobile.
- Pour connaître les téléphones compatibles, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.
- Si vous utilisez une application Entune App Suite en même temps que vous écoutez de la musique avec votre iPod, il peut arriver que le système devienne instable dans son fonctionnement.

TÉLÉCHARGEMENT DES APPLICATIONS Entune App Suite

1 Il vous faut effectuer les actions décrites P.275 avant de pouvoir télécharger les applications Entune App Suite.

2 Dès lors que l'application Entune App Suite est lancée sur votre téléphone avec un compte valide identifié et que votre téléphone est connecté au système multimédia, un message contextuel s'affiche à l'écran pour vous proposer de commencer à télécharger des applications Entune App Suite sur le système multimédia. Après que le téléchargement ait commencé, reportez-vous P.278 pour tout complément d'information.


1. Entune App Suite

UTILISATION D'Entune App Suite

Entune est un service qui permet d'afficher et d'utiliser dans l'écran multimédia les contenus exploitables d'un téléphone mobile. Avant de pouvoir utiliser Entune, quelques actions sont à effectuer préalablement. (→P.275)

Pour plus de détails sur la fonction et le service de chaque application, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez l'application Entune App Suite de votre choix.



No.	Fonction	Page
1	Sélectionnez pour activer une application.	—
2	Sélectionnez pour mettre à jour l'application.	278
3	Sélectionnez pour modifier l'ordre des applications.	38


MISE À JOUR D'UNE APPLICATION

Quand Entune App Suite est lancé, il arrive qu'une application ait besoin d'être mise à jour. La mise à jour permet d'actualiser l'application à la version la plus récente. Pour mettre à jour l'application, il est nécessaire de télécharger les données mises à jour et de les installer.

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES MISES À JOUR

Si une mise à jour est disponible, **"Mettre à jour"** est sélectionnable.

1 Sélectionnez **"Mettre à jour"**.



2 Vérifiez que le téléchargement se lance.



"Installer en arrière-plan": Sélectionnez pour pouvoir continuer à utiliser d'autres fonctions pendant le téléchargement.

"Annuler": Sélectionnez pour annuler la mise à jour.

3 Vérifiez que le téléchargement est terminé.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour installer la mise à jour ultérieurement. L'écran revient à celui affiché précédemment.
2	Sélectionnez pour afficher des informations détaillées sur les données mises à jour.
3	Sélectionnez pour installer les données mises à jour. Suivez les explications décrites à "INSTALLATION DES DONNÉS MISES À JOUR" depuis "ÉTAPE 2". (→P.279)

INFORMATIONS

- La durée de téléchargement des applications est variable, selon le débit du réseau de téléphonie mobile.
- Il est possible de reprendre le téléchargement d'une application après coupure et remise du contact.
- Les mises à jour obligatoires à venir affichent à l'écran un message contextuel lorsqu'elles sont disponibles.
- La fonction Entune App Suite est inutilisable pendant le téléchargement des mises à jour obligatoires.

■INSTALLATION DES DONNÉS MISES À JOUR

Une fois le téléchargement terminé, **"Mettre à jour"** laisse place à **"Installer"**.

1 Sélectionnez **"Installer"**.

2 Sélectionnez **"Continuer"**.



"Plus tard": Sélectionnez pour remettre à plus tard l'installation des données mises à jour et revenir à l'écran précédent.

3 Vérifiez que l'installation se lance.

"Télécharger en arrière-plan": Sélectionnez pour pouvoir continuer à utiliser d'autres fonctions pendant l'installation.

4 Sélectionnez **"OK"** quand l'installation est terminée.

INFORMATIONS

- La fonction Entune App Suite est inutilisable pendant l'installation.

SI UN MESSAGE S'AFFICHE À L'ÉCRAN

Lorsque survient un problème au démarrage du lecteur d'applications, un message s'affiche à l'écran. Consultez le tableau ci-après pour identifier le problème et appliquer le remède suggéré. Les messages suivants ne sont que quelques exemples. Si le message affiché est différent de ceux indiqués ci-dessous, suivez les instructions affichées à l'écran.

Message	Conditions d'affichage	Action corrective
"Le téléphone n'est pas connecté. Pour plus d'informations, veuillez visiter toyota.com."	La connexion du téléphone mobile est impossible.	Connectez-vous à http://www.toyota.com/entune/ pour vérifier si le téléphone est compatible ou non.
"Pour utiliser les services, une application active doit être en fonction sur votre téléphone. Pour en savoir plus, consultez toyota.com."	L'application Entune App Suite ne se connecte pas en Bluetooth SPP.	Refer to http://www.toyota.com/entune/ to confirm if the phone is Bluetooth* SPP compatible or not, and then activate the Entune App Suite application on your phone.

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.


INFORMATIONS

- Les messages tels qu'ils sont affichés à l'écran peuvent être différents de ceux indiqués dans le présent manuel.

LIAISON ENTRE Entune App Suite ET LA FONCTION DE NAVIGATION

Il est possible de passer par Entune App Suite pour programmer une destination dans le système de navigation et pour passer un appel mains libres. Pour plus de détails sur la fonction et le service de chaque application, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.

1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Navigation"**.

3 Sélectionnez **"Dest."**.

4 Sélectionnez **"Recherche sur Internet"**.

5 Vérifiez que l'écran "Recherche sur Internet" est affiché.

PROGRAMMATION D'UNE DESTINATION AVEC Entune App Suite

Vous pouvez définir comme destination les lieux que vous avez cherchés avec Entune App Suite.

1 Affichez l'écran "Recherche sur Internet". (→P.281)

2 Sélectionnez le bouton de l'application de votre choix pour rechercher.

3 Entrez un terme pour la recherche, et sélectionnez **"GO"**.

4 Sélectionnez **"Carte"**.

5 Sélectionnez **"Aller à "**.



6 Sélectionnez **"OK"** pour démarrer le guidage.



- Pour l'utilisation de l'écran de guidage sur itinéraire et la fonction de chaque bouton à l'écran: →P.234

INFORMATIONS

- L'ordre effectif des opérations est variable selon les applications.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC Entune App Suite

Il est possible de passer un appel téléphonique aux lieux que vous avez cherchés avec Entune.

1 Affichez l'écran "Recherche sur Internet". (→P.281)

2 Sélectionnez le bouton de l'application de votre choix pour rechercher.


3 Entrez un terme pour la recherche, et sélectionnez **"GO"**.

4 Sélectionnez **"Appeler"**.

5 Sélectionnez **"Oui"**.

"Annuler": Sélectionnez pour annuler l'appel téléphonique.

6 Vérifiez que l'écran **"Appeler"** est affiché.



- Pour l'utilisation du téléphone et la fonction de chaque bouton à l'écran: →P.177

INFORMATIONS

- L'ordre effectif des opérations est variable selon les applications.

UTILISATION DES MOTS-CLÉS DANS Entune App Suite

Vous pouvez utiliser le clavier logiciel ou la reconnaissance vocale pour entrer une information dans une application Entune App Suite. Pour plus de détails sur la fonction et le service de chaque application, connectez-vous sur http://www.toyota.com/entune/.

- La disposition des touches au clavier est modifiable. (→P.60)

UTILISATION DU CLAVIER LOGICIEL

1 Affichez l'écran "Apps". (→P.277)

2 Sélectionnez l'application Entune App Suite de votre choix.



3 Sélectionnez le champ d'entrée des caractères.

4 Entrez un terme pour la recherche, puis sélectionnez **"OK"**.



5 Les caractères entrés s'affichent dans le champ d'entrée des caractères.

- Pour plus de détails sur l'utilisation du clavier: →P.39

INFORMATIONS

- L'ordre effectif des opérations est variable selon les applications.

ENTRÉE D'UN MOT-CLÉ AVEC LA RECONNAISSANCE VOCALE

1 Affichez l'écran "Apps". (→P.277)

2 Sélectionnez l'application Entune App Suite de votre choix.



3 Appuyez sur le bouton d'activation vocale au volant dès lors que l'écran d'application est affiché. (→P.136)

4 Le système vous invite à formuler votre demande.


- Le système détecte automatiquement lorsque vous avez terminé de parler, et vous invite à fournir des informations supplémentaires si cela est nécessaire.

5 Les résultats de recherche sont présentés à l'écran.

1. PARAMÈTRES Entune App Suite

Il est possible de configurer l'affichage de l'alerte d'utilisation des données du téléphone lorsque vous téléchargez une application payée.


1 Appuyez sur le bouton **"APPS"**.



2 Sélectionnez **"Configuration"**.

3 Sélectionnez **"Entune"**.

4 Sélectionnez les options à configurer.



No.	Fonction
1	Sélectionnez pour configurer l'alerte de rappel d'utilisation du téléphone mobile en mode données.
2	Sélectionnez pour réinitialiser toutes les options de configuration.

5 Sélectionnez **"OK"**.

INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

AAC 102
AM 83
Annonces typiques du guidage vocal 243
Appel avec le téléphone Bluetooth® 169
Appels entrants 176
AUX 121

B

Bluetooth® 44
  Déclaration d'un lecteur audio Bluetooth® 45
  Déclaration d'un téléphone Bluetooth® 44
  Profils 46
Bluetooth® audio 116
  Connexion d'un appareil Bluetooth® 120
  Écoute en Bluetooth® audio 120
Bouton APPS 12
Bouton AUDIO 12
Bouton HOME 12
Bouton PWR·VOL 12
Bouton TUNE·SCROLL 12

C

Carte SD 270
CD 102
  Lecture d'un CD audio 105
  Lecture d'un disque MP3/WMA/AAC .. 105
Clavier 39
Commandes au volant 123
Configuration Bluetooth® détaillée 52
  Connexion d'un appareil Bluetooth® 54
  Déclaration d'un appareil Bluetooth® 53
  Écran "Configuration du Bluetooth" 52
  Écran "Paramètres Bluetooth" 57
  Modification des informations d'un appareil Bluetooth® 56
  Suppression d'un appareil Bluetooth® 54
Configuration des points marqués 248
  Configuration des destinations présélectionnées 250
  Configuration des zones à éviter 254
  Configuration du carnet d'adresses 252
  Configuration du domicile 249
  Suppression des précédentes destinations 256
Contacts 171
Conversation avec le téléphone Bluetooth® 177

D

Déclaration/connexion d'un appareil Bluetooth® 44
Certification 48
Déclaration d'un lecteur audio Bluetooth® pour la première fois 45
Déclaration d'un téléphone Bluetooth® pour la première fois 44
Profils 46
Démarrage du guidage sur itinéraire 234
Dépannage 197

E

Écran "Accueil" 16
Écran "Apps" 14
Écran "Configuration" 20
Écran de guidage sur itinéraire 238
Écran de flèche de changement de direction 242
Écran de guidage sur itinéraire 238
Écran de liste des changements de direction 242
Lorsque vous approchez d'une intersection 241
Lorsque vous roulez sur autoroute 240
Vue d'ensemble de l'itinéraire 239
Écran de recherche de destination 221
Écran des options de navigation 208
Écran initial 32
Enregistrement des destinations présélectionnées 24
Enregistrement du domicile 22
Entrée de lettres et de chiffres/ utilisation des écrans de liste 39
Entretien 70
Entune App Suite 277
Liaison entre Entune App Suite et la fonction de navigation 281
Utilisation de l'application Entune App Suite 277
Utilisation des mots-clés dans Entune App Suite 282

F

Fonction de messagerie du téléphone Bluetooth® 180

G

Gestes à l'écran tactile 35
GPS (Global Positioning System) 267

I

Informations cartographiques d'infos-trafic 151
Informations dans l'écran cartographique 214
Affichage d'informations sur l'icône désignée par le curseur 216
Icônes standard sur la carte 217
Informations météo 150
Infos-trafic 218
iPod 111

L

Lecteur USB 106
Liste des commandes 143

INDEX ALPHABÉTIQUE

M

Message 180
Microphone 136
Modification de l'itinéraire 244
  Ajout de destinations 245
  Configuration d'un détour 246
  Configuration des préférences d'itinéraire 245
  Modification de l'ordre des destinations 245
  Sélection du type d'itinéraire 246
  Suppression de destinations 245
MP3 102

N

Navigation 205

P

Paramètres audio 124
Paramètres d'infos-trafic 261
  Écran des paramètres d'infos-trafic 261
  Évitement auto de trafic 262
  Mes itinéraires avec infos-trafic 263
Paramètres de services de données 152
Paramètres de son 81
Paramètres de téléphone/ messagerie 185
  Écran "Paramètres affichage téléphone" 196
  Écran "Paramètres contacts/ historique d'appels" 187
  Écran "Paramètres du son" 186
  Écran "Paramètres messagerie" 195
Paramètres du conducteur 69
Paramètres généraux 60
Paramètres vocaux 66
Présentation générale des commandes 12
Prise USB/AUX 80
Programmation du domicile comme destination 26

R

Radio 83, 94, 101
Radio FM 83
Radio par internet 101
Radio par satellite 94
Radio par satellite XM 94
Reconnaissance du langage courant 142
Réglage de l'écran 42

S

Secours 231
Système de commande vocale 136
Système de rétrovision sur écran 154
Système mains libres 164

T

Téléphone Bluetooth® 164
Tracé d'itinéraire 216

U

Utilisation de l'écran "Accueil" 37
Utilisation de l'écran cartographique 209
- Affichage de la position actuelle 209
- Ajustement précis du positionnement 213
- Défilement de l'écran 212
- Échelle de la carte 209
- Orientation de la carte 210
- Sélection du mode cartographique 210

Utilisation de l'écran tactile 36
Utilisation de la recherche 223
- Programmation de destinations présélectionnées comme destination 224
- Programmation du domicile comme destination 224
- Recherche dans la carte 233
- Recherche par adresse 225
- Recherche par carnet d'adresses 230
- Recherche par coordonnées 233
- Recherche par intersection et autoroute 231
- Recherche par point d'intérêt 226
- Recherche par service de secours 231
- Recherche parmi les destinations précédentes 230
- Sélection de la zone de recherche 224

V

Version de la base de données cartographique et zone de couverture 269

W

WMA 102

Informations et mises à jour de la base de données cartographiques

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL

CONDITIONS D'UTILISATEUR FINAL

Le contenu fourni par HERE ("Données") est autorisé sous licence et non vendu. En ouvrant cet emballage, ou en installant, en copiant ou en utilisant les Données autrement, vous acceptez d'être lié par les conditions du présent contrat.

Les Données sont fournies pour votre usage personnel et interne, et ne peuvent pas être revendues. Elles sont protégées par le droit d'auteur, et sont assujetties aux conditions (le présent "Contrat de licence d'utilisateur final") et aux modalités suivantes qui ont été acceptées par vous d'une part, et par HERE et ses concédants de licence (y compris leurs concédants de licence et fournisseurs) d'autre part. Aux fins des présentes conditions, "HERE" signifiera (a) HERE North America, LLC en ce qui concerne les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique et (b) HERE Europe B.V. quant aux données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique.

Les Données comprennent certaines informations et certains contenus connexes fournis en vertu d'une licence concédée à HERE par des tiers. Elles sont assujetties aux conditions et aux mentions de droit d'auteur du fournisseur applicables, énoncées à l'adresse suivante : http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

MODALITÉS ET CONDITIONS

Limitations d'utilisation de la licence : Vous consentez à ce que votre licence d'utilisation de ces Données soit limitée au seul usage personnel et à des fins non commerciales, et non pour des services de bureau, en temps partagé ou à d'autres fins similaires, et qu'elle y soit conditionnée. Sauf disposition contraire aux présentes, vous acceptez par ailleurs de ne pas reproduire, copier, modifier, décompiler ou désassembler aucune portion de ces Données ni d'en effectuer l'ingénierie inversée, et vous ne pouvez pas les transférer ni les distribuer sous quelque forme que ce soit, dans un quelconque but, sauf dans la limite permise par les lois impératives.

Limitations de transfert de la licence : Votre licence limitée ne permet pas le transfert des Données ni leur revente, sauf le cas où vous pouvez transférer les Données et tout le matériel fourni avec de façon permanente si : (a) vous ne conservez aucune copie des Données; (b) le bénéficiaire accepte les conditions du présent Contrat de licence d'utilisateur final; et (c) vous transférez les Données strictement dans la même forme que celle dans laquelle vous les avez achetées en transférant physiquement le support original (par ex. le CD-ROM ou le DVD que vous avez acheté), tous les emballages d'origine, tous les manuels et autres documents. Plus particulièrement, les ensembles multidisques ne peuvent être transférés ou vendus qu'en tant qu'ensemble complet, tels qu'ils vous ont été fournis et non en tant que sous-ensemble de ceux-ci.

Limitations de licence supplémentaires : Sauf dans la mesure où vous détenez une licence octroyée expressément à cet égard par HERE dans un contrat écrit distinct, et sans limiter les dispositions du paragraphe précédent, votre licence est conditionnée à l'utilisation des Données comme prévu au présent contrat, et vous ne pouvez pas utiliser lesdites Données (a) avec des produits, systèmes ou logiciels quels qu'ils soient, installés ou autrement connectés ou en communication avec des véhicules permettant la navigation embarquée, le positionnement, l'envoi, le guidage routier en temps réel, la gestion de parcs automobiles ou autres applications similaires, ni (b) avec ou en communication avec, notamment, des téléphones cellulaires, des ordinateurs de poche ou à main, des téléavertisseurs et des assistants numériques personnels ou ANP.

Avertissement : Ces Données peuvent contenir des informations inexactes ou incomplètes en raison de l'écoulement du temps, du changement des circonstances, des sources utilisées et de la nature de la collecte de Données géographiques exhaustives, chacun de ces éléments pouvant conduire à des résultats erronés.

Aucune garantie : Ces Données vous sont fournies "telles quelles", et vous acceptez de les utiliser à vos risques et périls. HERE et ses concédants de licence (ainsi que leurs concédants de licence et fournisseurs) ne donnent aucune assurance, ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie d'aucune sorte ni explicite ni implicite, découlant de la loi ou autrement, y compris, mais sans s'y limiter, quant au contenu, à la qualité, à l'exactitude, à l'intégralité, à l'efficacité, à la fiabilité, à l'adaptation à un usage particulier, à l'utilité, à l'utilisation ou aux résultats obtenus à partir de ces Données, ou que les Données ou le serveur seront ininterrompus ou exempts d'erreurs.

Exonération de garantie : HERE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS) DÉCLINENT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ, DE PERFORMANCE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NONCONTREFAÇON. Certains États, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de garantie, de telle sorte que l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Limitation de responsabilité : HERE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (Y COMPRIS LEURS CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS) NE SERONT PAS RESPONSABLES ENVERS VOUS EN CE QUI CONCERNE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE OU ACTION, INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE DE LA RÉCLAMATION, DE LA DEMANDE OU DE L'ACTION ALLÉGUANT DES PERTES, BLESSURES OU DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION OU DE LA POSSESSION DE CES DONNÉES; OU POUR TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES, DE RECETTES, DE CONTRATS OU D'ÉCONOMIES, OU POUR TOUS AUTRES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DE CES DONNÉES OU DE VOTRE INCAPACITÉ À LES UTILISER, DE TOUT DÉFAUT DANS CES DONNÉES, OU DE LA VIOLATION DES PRÉSENTES MODALITÉS OU CONDITIONS, SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, SOIT SUR LA BASE D'UNE GARANTIE, MÊME SI HERE OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE AVAIENT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États, territoires et pays ne permettent pas certaines exclusions de responsabilité ou limitations de dommages, de telle sorte que ce qui précède pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Contrôle des exportations : Vous acceptez de ne pas exporter, de n'importe où, une quelconque partie des Données ou tout produit direct de celles-ci, sauf conformément aux lois, règles et réglementations applicables en matière d'exportation ainsi qu'à l'ensemble des licences et des autorisations requises en vertu de celles-ci, y compris notamment, les lois, règles et réglementations appliquées par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du département du Commerce des États-Unis et par le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité des États-Unis (Bureau of Industry and Security) du département du Commerce des États-Unis. Dans la mesure où de telles lois, règles ou réglementations en matière d'exportation empêchent HERE de respecter l'une de ses obligations en vertu des présentes de livrer ou distribuer les Données, un tel manquement sera excusé et ne constituera pas une violation du présent Contrat.

Intégralité du contrat : Ces modalités et conditions constituent le contrat intégral entre HERE (et ses concédants de licence, y compris leurs concédants de licence et fournisseurs) et vous, en ce qui concerne l'objet des présentes, et remplacent, dans leur intégralité, toutes les ententes écrites ou verbales préexistantes entre nous en rapport avec ledit objet.

Divisibilité : Vous et HERE convenez que si une partie quelconque du présent contrat s'avère illégale ou inapplicable, cette partie sera disjointe et le reste du Contrat demeurera en vigueur et de plein effet.

Lois applicables : Les modalités et conditions ci-dessus seront régies par les lois de l'État de l'Illinois (pour les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique) ou des Pays-Bas (pour les Données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique), sans égard (i) à leurs dispositions en matière de conflit de lois, ni (ii) à la Convention des Nations Unies pour les Contrats de vente internationale de marchandises qui est explicitement exclue. Pour tous les litiges, toutes les réclamations et toutes les actions découlant des Données ou en relation avec elles ("Réclamations"), vous acceptez de vous soumettre à la compétence personnelle de (a) l'État de l'Illinois pour les Réclamations concernant les Données pour les Amériques et/ou la région Asie-Pacifique qui vous sont fournies en vertu des présentes, et (b) des Pays-Bas pour les Données pour l'Europe, le Moyen-Orient et/ou l'Afrique qui vous sont fournies en vertu des présentes.

Utilisateurs finaux du gouvernement : Si les Données sont acquises par le gouvernement des États-Unis ou pour le compte de celui-ci, ou par toute autre entité réclamant ou appliquant des droits similaires à ceux habituellement revendiqués par le gouvernement des États-Unis, ces Données constitueront un "article commercial" tel que ce terme est défini dans 48 CFR ("FAR") 2.101, et seront autorisées sous licence conformément au présent Contrat de licence d'utilisateur final; chaque copie des Données livrées ou fournies d'une autre façon devra être marquée de façon appropriée; de plus, on devra y intégrer l'"Avis d'utilisation" suivant et la copie devra être traitée conformément à cet Avis :

AVIS D'UTILISATION

NOM DE L'ENTREPRENEUR (FABRICANT/FOURNISSEUR) :

HERE

ADRESSE DE L'ENTREPRENEUR (FABRICANT/FOURNISSEUR) :

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Ces Données constituent un article commercial tel que défini dans FAR 2.101 et sont soumises au Contrat de licence d'utilisateur final en vertu duquel ces Données ont été fournies.

© 1987-2013* HERE. Tous droits réservés. *date de publication originale

Si l'agent de négociation, l'agence gouvernementale fédérale ou tout représentant du gouvernement fédéral refuse d'utiliser la légende fournie aux présentes, l'agent de négociation, l'agence gouvernementale fédérale ou tout représentant du gouvernement fédéral devra en aviser HERE avant de chercher à obtenir des droits supplémentaires ou des recours relatifs aux Données.

© 1987-2013* HERE. Tous droits réservés. *date de publication originale

ANNEXE A
TERMES UTILISATEUR FINAL

A. Termes généraux. Avant de remettre une partie quelconque des Données à un utilisateur, le Licencié doit obtenir l'accord de l'utilisateur sur les termes et conditions d'utilisation essentiellement identiques et garantissant une protection de TCS, de ses concédants ou de VISA au moins égale aux termes suivants :

1. Usage personnel exclusif. Vous agréez d'utiliser ces informations pour un seul usage personnel et non commercial et non pour un usage dans le cadre d'une société de services informatiques, de services partagés ou autres usages similaires. Il est interdit de modifier ces informations ou d'éliminer toute mention quelconque de droit d'auteur qui accompagne d'une manière ou d'une autre ces informations. Il est interdit de décompiler, désassembler ou faire de l'ingénierie inverse de toute partie desdites informations et il est interdit de les transférer ou les distribuer sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit. Sans qu'en soit limitée la portée de ce qui précède, et sauf pour les systèmes de navigation des véhicules pourvus desdites informations, il est interdit de les utiliser avec un produit, un système ou une application quelconque installés ou par ailleurs reliés à ou en communication avec des véhicules aptes à la navigation, au positionnement, à la répartition, au guidage routier en temps réel, à la gestion d'un parc de véhicules ou à d'autres applications similaires.

2. Absence de garantie. Ces informations vous sont fournies « en l'état » et vous agréez de les utiliser à vos propres risques. AISIN AW Co., Ltd., Inc. et ses concédants (y compris leurs propres licenciés et fournisseurs collectivement ci-après appelés « AISIN ») n'offrent aucune caution, représentation ou garantie quelconque, expresse ou implicite, légale ou autre et expressément décline toute garantie relative entre autres au contenu, à la qualité, la précision, l'exhaustivité, l'efficacité, la fiabilité, l'aptitude à un usage donné, la non-contrefaçon, l'utilité, l'usage ou les résultats obtenus à l'aide de ces informations, ou la disponibilité de ces informations ou du serveur et l'absence d'erreur. Certains pays, territoires et états n'autorisent pas les exclusions de garantie et, le cas échéant, les exclusions précédentes risquent de ne pas s'appliquer.

3. Exonération de responsabilité. AISIN NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DEMANDE OU POURSUITE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUR TOUTE PERTE, BLESSURE OU DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, ACCESSOIRE, OU DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL Y COMPRIS TOUTE PERTE DE PROFIT, REVENU OU CONTRAT RÉSULTANT DE LA PROPRIÉTÉ, DE L'USAGE OU DE L'INAPTITUDE À L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS, DE TOUT VICE DE CES INFORMATIONS OU DE TOUTE VIOLATION DES PRÉSENTS TERMES OU CONDITIONS, QU'IL S'AGISSE D'UNE ACTION CONTRACTUELLE, D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE OU D'UN EFFET DE LA GARANTIE, MÊME SI AISIN OU SES CONCÉDANTS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains pays, territoires et états

n'autorisent pas certaines exclusions de responsabilité ou limitation des dommages et, le cas échéant, ce qui précède risque de ne pas s'appliquer.

4. Indemnisation. Vous agréez d'indemniser, défendre et protéger AISIN et ses concédants (y compris leurs licenciés, fournisseurs, cessionnaires, filiales, sociétés affiliées respectifs et leurs cadres, directeurs, employés, actionnaires, agents et représentants respectifs) contre tout recours en responsabilité, perte, blessure (y compris les blessures pouvant entraîner la mort), demande, poursuite, frais ou réclamation de toute sorte, y compris mais sans être limité aux honoraires d'avocat résultant ou relatifs à un usage ou une propriété quelconque de ces informations.

B. VISA. Pour ce qui concerne les données de VISA, VISA requiert spécifiquement ce qui suit :

1. Le licencié doit fournir une attribution à VISA pour ce qui concerne les données VISA.

2. Le licencié ne doit pas autoriser l'exploration des données ou le téléchargement des informations hors des volumes spécifiquement limités (à savoir neuf (9) endroits maximum par recherche de l'utilisateur final). Une recherche de l'utilisateur final est une demande par un utilisateur final de recherche de listages dans une zone géographique donnée répondant à certains critères (comme par exemple le listage le plus proche d'un point de cheminement ou les listages le long d'un secteur routier). Tout listage individuel peut être sélectionné manuellement par l'utilisateur final pour la sauvegarde dans un carnet d'adresses électronique personnel ou toute autre forme de mémoire du système de navigation. Le carnet d'adresses électronique personnel du système de navigation peut être synchronisé (mais non copié, reproduit, republié, téléchargé, posté, transmis, sauvegardé ou distribué) avec d'autres périphériques utilisés par l'utilisateur final.

3. Le licencié doit incorporer toute mise à jour des Données dès que cela est commercialement possible.

4. Parallèlement aux termes généraux minimum précédents, le Licencié doit agréer de requérir des utilisateurs finaux les termes d'utilisation standards suivants de VISA constituant la condition d'accès aux Données :

i.) Tous les documents et matériels sont la propriété légale d'AISIN et/ou de TELECOMMUNICATION SYSTEMS Inc. et de ses concédants. Il est interdit de copier, reproduire, republier, télécharger, poster, transmettre, sauvegarder ou distribuer de quelque manière que ce soit un document ou un matériel quelconque provenant de ce site, étant entendu que l'utilisateur final est autorisé à télécharger un listage (nom et adresse d'un lieu) sur une base individuelle non automatisée par session d'accès au site ou à l'application du Licencié dans le carnet d'adresses électronique personnel. Il est interdit à un utilisateur final de partager son carnet d'adresses électronique personnel avec d'autres utilisateurs finaux et il est interdit de copier, reproduire, republier, télécharger, poster, transmettre, sauvegarder ou distribuer de quelque manière que ce soit ce carnet d'adresses électronique personnel. L'usage d'un carnet

Certain business data provided by Infogroup © 2014, All Rights Reserved.



Homologation

- Gracenote, le logo et le logotype Gracenote, “Powered by Gracenote”, MusicID, Playlist Plus et MediaVOCS sont des marques déposées ou des marques de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California (¨Gracenote¨). The software from Gracenote (the ¨Gracenote Software¨) enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information (¨Gracenote Data¨) from online servers or embedded databases (collectively, ¨Gracenote Servers¨) and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote¨s providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

© 2013 Gracenote, Inc. All rights reserved.

▶Pour les propriétaires aux États-Unis

I. Clear Channel Disclaimers

"Total Traffic Network, a division of Clear Channel Broadcasting, Inc., owns or holds the rights to the traffic, news, sports, weather, stocks and other data (the "TOTAL TRAFFIC-HD+ Data") and TOTAL TRAFFIC-HD+ network through which it is delivered, together the "TTN Service". Use of the TTN Service is subject to the terms of these Device End User Terms.

"The TTN Service is informational only. User assumes all risk of use. Total Traffic Network and its suppliers and licensors make no representations about the accuracy or timeliness of any of the TOTAL TRAFFIC-HD+ Data, including traffic and road conditions, route usability, or speed."

"TOTAL TRAFFIC-HD+ NETWORK DATA IS PROVIDED "AS IS," AND "WHERE IS". TOTAL TRAFFIC NETWORK AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THE DATA (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THAT THE DATA WILL BE ERROR-FREE, WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR THAT THE DATA WILL BE ACCURATE), EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THOSE ARISING FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE."

"TOTAL TRAFFIC NETWORK AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES, ANTICIPATED REVENUES, OR PROFITS RELATING TO THE SAME) ARISING FROM ANY CLAIM RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO USE OF THE DATA, WHETHER A CLAIM FOR SUCH DAMAGES IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) OR ANY OTHER LEGAL THEORY."

II. The Weather Channel's (TWC's) Disclaimers

THE FOLLOWING TERMS APPLY TO THE USE OF ANY MATERIAL, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE WEATHER CHANNEL, LLC ("THE WEATHER CHANNEL"), INCLUDING WEATHER-RELATED INFORMATION AND REPORTS, OBTAINED BY YOU OR OTHERS THROUGH THE TTN SERVICE ("THE WC DATA").

DISCLAIMER OF WARRANTIES.
YOUR USE OF THE WC DATA IS AT YOUR SOLE RISK. THE WC DATA IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. THE WEATHER CHANNEL EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
THE WEATHER CHANNEL MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT (i) THE WC DATA WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) THE WC DATA WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (iii) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WC DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, OR (iv) ANY ERRORS OR BUGS IN THE WC DATA WILL BE CORRECTED. ACCORDINGLY, THE WEATHER CHANNEL SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACCURACY, USEFULNESS OR AVAILABILITY OF THE WC DATA.

LIMITATION OF LIABILITY.
YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE WEATHER CHANNEL, ITS SUPPLIERS, ITS LICENSORS AND ITS AFFILIATE COMPANIES SHALL NOT BE LIABLE, UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF THE WEATHER CHANNEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM OR ARISING OUT OF YOUR USE OF, OR YOUR INABILITY TO USE, THE WC DATA, THIS AGREEMENT, OR ANY OTHER MATTER RELATING TO THE WC DATA. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH THE WEATHER CHANNEL RELATED TO THE WC DATA OR CONTENT SHALL BE CANCELLATION OF RECEIPT OF THE WC DATA.
SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Publication No.OM04007D
Printed in Japan 01-1508-00 Z
タコマ Navigation (D)